Цифровая фотограмметрическая система



Версия 8.0

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создание проекта (Windows x64)



Оглавление

1. Назначение документа	4
2. Порядок работы	4
3. Создание и выоор активного профиля	4
4. Системы координат	[
4.1. Общие сведения	(
4.2. Базы данных систем координат	8
4.2.1. Международная база данных систем координат	8
4.2.2. Российская база данных систем координат	9
4.3. Типы систем координат	9
5. Типы проектов	10
5.1. Общие сведения	10
5.2. Центральная проекция	11
5.3. Космическая сканерная съемка	11
5.3.1. Алгоритмы обработки изображений	11
5.3.2. Форматы космических сканерных изображений	12
5.3.3. Рекомендации по количеству точек для уравнивания сканерного блока	14
5.3.4. Точности уравнивания космических сканерных блоков	18
5.4. Цифровой сенсор ADS	19
5.4.1. Порядок действий при обработке проекта ADS	19
5.4.2. Предварительная обработка данных ADS	19
5.4.3. Подготовка данных ADS в системе	22
5.4.4. Загрузка изображений в проект ADS	24
5.4.5. Уравнивание проекта ADS	28
5.5. AΦK VisionMap A3	29
5.5.1. Обработка проекта VisionMap A3	29
5.5.2. Обработка крупноформатных снимков	30
5.5.3. Обработка малоформатных снимков	32
6 Создание проекта	33
6.1. Создание нового проекта	33
6 1 1 Быстрое создание проекта	38
6 1 2 Порядок действий при быстром создании проекта	40
6.2. Режим работы «Без проекта»	45
7. Формирование блока изображений	47
7.1 Меню «Барк»	יד 17
7.1. Меню «Влактор блака»	10
7.2. Окто «Гедактор олока»	40 50
7.2. Г. Пойск и выделение изооражении	52
7.5. Создание маршрута	52
7.4. дооавление изооражении	54
7.4.1. Форматы растровых изооражении	54
7.4.2. Добавление изображений из файлов	00
7.4.5. дооавление изооражении из ресурсов системы	02
7.5. дооавление сканерных изооражении в проект	04
7.5.1. дооавление сканерных изооражении	04
7.5.2. Подрооные параметры дооавления сканерных изооражении	69
7.5.3. Параметры загрузки сканерных изооражении	73
7.6. Своиства снимка	75
 г. г. надиометрическая коррекция изооражении	11
7.8. Редактирование олока	90
7.8.1. Распределение изображений по маршрутам	90
7.8.2. Переименование маршрутов	94
7.8.3. Выборочное удаление изображений	95
7.9. Список изображений проекта	97
7.10. Выравнивание яркости	99

8. Управление проектами	104
8.1. Меню «Проект»	104
8.2. Окно «Управление проектами»	105
8.3. Свойства проекта	108
8.4. Просмотр отчета о состоянии проекта	. 110
8.5. Копирование проекта	111
8.6. Удаление проекта	. 113
8.7. Подключение новой папки	113
8.8. Okho PHOTOMOD Explorer	114
8.9. Объединение проектов	. 115
8.10. Создание резервной копии проекта	121
8.11. Восстановление проекта	. 123
8.12. Удаление временных данных проекта	124
8.13. Рабочий набор	. 127
8.14. Экспорт и импорт проектов (Blocks Exchange XML)	127
9. Работа с растровыми изображениями	130
9.1. Меню «Растры»	130
9.2. ImageWizard. Настройка путей к изображениям	132
9.2.1. Окно ImageWizard	132
9.2.2. Порядок работы	137
9.3. Аффинная коррекция геодезической привязки	140
9.4. Сохранение изображения	. 141
9.5. Перестроение пирамиды изображения	143
9.6. Использование web-карты	. 144
9.7. Привязка растровой карты	146
9.8. Dust Correct	151
9.9. Изменение порядка изображений блока	158
9.10. Построение областей без фона	158
9.11. Построение гистограммы растрового изображения	163
10. Дополнительные возможности при работе в схеме блока	165
10.1. Определение размера пиксела на местности (GSD)	. 165
10.2. Построение карты перекрытия	168
10.3. Получение контуров блока	169
10.4. Построение разметки блока	171
10.5. Список стереопар для выбранного снимка	174
10.6. Экспорт схемы блока	176
11. Преобразование опорных крестов	177
Приложение А. Рекомендации по обработке материалов космической сканерной съемки	178
А.1. Российские сенсоры	. 178
А.1.1. Система Ресурс-П	178
А.1.1.1. Оптико-электронный комплекс ГЕОТОН-Л1	178
А.1.2. Система Канопус-В	184
А.1.2.1. Стандартные продукты, изготавливаемые по материалам с КА	185

1. Назначение документа

Настоящий документ предназначен для получения подробной информации о создании нового проекта в системе *PHOTOMOD*, добавлении аэро- и космических снимков в проект, радиометрической коррекции и настройки изображений проекта, формировании и редактировании блока изображений, управлении проектами в системе, а также для получения сведений о типах проектов и системах координат.

2. Порядок работы

Для создания проекта предусмотрена следующая последовательность действий:

- Создание и выбор активного профиля создание локального профиля или подключение сетевого профиля для размещения всех ресурсов проекта (группы проектов); выбор активного профиля.
- Создание проекта создание нового проекта: определение имени и типа проекта, выбор системы координат, выбор папки для размещения проектных файлов в ресурсах активного профиля.
- 3. Формирование блока изображений проекта предварительная коррекция и загрузка изображений.

3. Создание и выбор активного профиля

Перед началом работы в системе необходимо создать профиль для проектных ресурсов — конфигурационных файлов проекта, изображений, файлов обработки проекта.

Профиль представляет собой дерево ресурсов, которое имеет следующую структуру:

- Корень виртуальное имя профиля;
- Ветви верхнего уровня виртуальные папки профиля: ссылки на физические локальные или сетевые папки/диски;



В качестве виртуальной папки может быть определена как одна физическая папка/диск, так и группа папок/дисков (группа хранилищ).



Хранилище — физическая папка, в корне которой находятся служебные файлы и вложенная папка *\content* для ресурсов.

• *Ресурсы* — все данные профиля: все вложенные папки и файлы каждой виртуальной папки профиля. Таким образом, ресурсы профиля могут быть размещены на любых серверах, рабочих станциях, дисках сети.

Профили подразделяются на *покальные* и *сетевые* для организации индивидуальной или совместной работы над проектами соответственно.

Для создания профилей и организации структуры ресурсов каждого профиля используется модуль *Control Panel*.

Для просмотра и редактирования ресурсов активного профиля служит модуль *PHOTOMOD Explorer*.

Для запуска этих модулей служит меню **Пуск > Все программы > PHOTOMOD 8 х64**, а также контекстное меню служебного модуля *System Monitor* (значок Section 2014) в области уведомлений *Windows*).

Подробную информацию о системе ресурсов, рекомендациях по организации локальной или сетевой работы, а также создании профилей и подключении виртуальных папок см. в руководстве пользователя «Общие сведения о системе«.

В одном сеансе работы в системе используется только один выбранный активный профиль.

Для выбора *активного профиля* закройте все модули системы и выполните одно из следующих действий:

- выберите активный профиль в списке **Профиль** из контекстного меню служебного модуля *System Monitor* (значок 🚱 в области уведомлений *Windows*);
- выберите активный профиль двойным щелчком мыши по названию профиля в списке **Профиль** в окне *Control Panel*.



Текущий активный профиль в списке профилей обозначается значком 🏹.

После выбора активного профиля перезапустите систему. Все ресурсы активного профиля доступны для использования до тех пор, пока не будет выбран другой активный профиль.

Control Panel				×
Профиль Ресур Профили Профиль Профиль TechSupport SSD_CHINA SovZond SovZovZond SovZov	Ссы Сервис Справка Свободно 162,43 ТБ 39,76 ТБ 05 30,26 ТБ 41.69 ТБ 30,26 ТБ 4.27 ТБ 30,26 ТБ 2.38 ТБ 1.85 ТБ 41.34 ТБ 987,21 ГБ	Структура ресурсо Узел /DigitalGlobe /Hobart /Input /Kobzeva /Work /Сочи	P Tyrb \/racurs.local/racurs\p \/Dc1/racurs\projects\ \/Dc1/racurs\projects\ \/Dc1/racurs\projects\ \/Dc1\racurs\projects\	Свободно 30.26 ТБ 30.26 ТБ 30.26 ТБ 30.26 ТБ 30.26 ТБ 30.26 ТБ
Cohianaa	12.20.77	 	ОК Примен	ить Закрыть

Рис. 1. Пример структуры ресурсов сетевого профиля

После создания профиля в окне *PHOTOMOD Explorer* отображается дерево ресурсов.

PHOTOMOD Explorer				
🚔 🛱 🗙 📑 🕇 🖻 🖬 🕢 🛱 🖻				
Профиль: TechSupport		Имя	Размер	Время 🔺
▷ Antwerp		backup		12.03.2024 10:
Kronstadt		Cache		01.04.2016 15:
Nesterovka Saratov Aero		Cameras		01.04.2016 15:
Swazy group	E	Data		01.04.2016 15:
 Techsupport 		Images		12 03 2024 10
▶ _2X68Q~7		Locke		01 04 2016 15
▶ 111		BroiOntions		12 02 2024 10.
▷ 3DAS		Топориона		12.03.2024 10:
A3_frames		Temp	2.42.45	12.03.2024 10:
▷ Aalen_Group		Adjustment.x-ini	3.12 Kb	01.04.2016 15:04
ACAD		AdjustmentOptions.x-ini	577 Б	01.04.2016 15:04 ≡
Primer_ACAD Primer_ACAD Ceume		AdjustmentReport.txt	18.67 KE	01.04.2016 15:04
Primer_ACAD_Dima		BlockCT.x-ini	43.47 KB	01.04.2016 15:04
Primer_ACAD_Images		BlockGrid.x-ini	613 Б	01.04.2016 15:04
Primer_ACAD_Work		BlockScheme.x-ini	7.21 КБ	01.04.2016 15:04
ADS_Bautzen		BlockSchemeOptions.x-ini	1007 Б	01.04.2016 15:04
ADS_разбить схему блока		BundlePoints.x-ini	19.64 KE	01.04.2016 15:04
aero_solver_disp_err		CoordSystem.x-ref-system	33.02 KE	01.04.2016 15:04
AeroGeodesySPB		ExtOr.x-ini	1.62 KE	01.04.2016 15:04
AfbdotIntermData		Globals.x-ini	248 Б	01.04.2016 15:04.
Armsati_float		Images x-ini	3.28 KE	12.03.2024 10:16
AT timing torets		IntOr x-ini	9 30 KE	01 04 2016 15:04
backup		PhDroject x-ini	567 5	01 04 2016 15:04
Bangladesh_SRTM		DroiCorrMatchOntigra	1 76 VE	01 04 2016 15:04
BPLA_Sakhalin_ALL_new		a minimuter options.x	4.70 ND	01.04.2010 10:04 *
cartosat_test				-
Chekhov_Group	-	Фильтр		
/Techsupport/aero_solver_disp_err	F	Ресурсов 135 / 1.04 ГБ (выбра	но ресурсов 0 / 0 Б	5)

Рис. 2. Дерево ресурсов сетевого профиля в модуле *PHOTOMOD Explorer*



Во избежание потери данных настоятельно не рекомендуется редактировать виртуальную папку группы хранилищ.

4. Системы координат

4.1. Общие сведения

Базы данных систем координат устанавливаются в процессе установки системы. Выбор системы координат осуществляется на этапе создания проекта, также предусмотрена возможность изменения системы координат в окне **Свойства проекта** (см. раздел 8.3) или на этапе уравнивания сети (см. руководство пользователя «Уравнивание сети»).

Для выбора системы координат при создании проекта нажмите на кнопку **Выбрать** раздела **Система координат** в окне **Новый проект** (см. раздел 6.1). Открывается список для выбора системы координат из следующих источников:

• Из БД — из международной и российской баз данных систем координат (см. раздел 4.2);



Пункты меню Из БД — UTM, ГСК-2011, СК-42 и СК-95 предназначены для быстрого доступа к соответствующим системам координат, минуя общие списки международной и российской баз данных.



Пункт меню **MCK к WGS84** позволяет открыть список для выбора из местных систем координат применяемых на территории Российской Федерации.

- Из файлов из файлов *.x-ref-system систем координат, размещенных вне ресурсов активного профиля;
- Из ресурсов из файлов *.x-ref-system, размещенных в ресурсах активного профиля, например, для выбора системы координат из другого проекта активного профиля;
- Из GeoCalculator из базы данных программы GeoCalculator (см. раздел «Системы координат» руководства пользователя «Программа GeoCalculator7»).



Программа *GeoCalculator* позволяет редактировать существующие системы координат, создавать новые СК, а так же импортировать и экспортировать системы координат (см. руководство пользователя «Программа GeoCalculator»).

При выборе системы координат из базы данных открывается окно **База систем** координат со списком систем координат. Для быстрого поиска системы координат в списке введите полностью или частично название системы координат в поле **Поиск**.

юисн	<	
Nº	Название	Примечание
1	AGD66 / AMG zone 48	Australia - 102deg
2	AGD66 / AMG zone 49	Australia - 108deg
3	AGD66 / AMG zone 50	Australia - 114deg
4	AGD66 / AMG zone 51	Australia - 120deg
5	AGD66 / AMG zone 52	Australia - 126deg
6	AGD66 / AMG zone 53	Australia - 132deg
7	AGD66 / AMG zone 54	Australia - 138deg
8	AGD66 / AMG zone 55	Australia - 144deg
9	AGD66 / AMG zone 56	Australia - 150deg
10	AGD66 / AMG zone 57	Australia - 156deg
11	AGD66 / AMG zone 58	Australia - 162deg
12	AGD66	Australia; Papua N

Рис. 3. Окно выбора системы координат из базы данных

4.2. Базы данных систем координат

4.2.1. Международная база данных систем координат

Международная база данных систем координат представляет собой список систем координат, которые поддерживаются для использования растровыми изображениями с геодезической привязкой *GeoTIFF* (стандарт компании *EPSG* — European Petroleum Survey Group). Помимо базы данных EPSG, в списке содержатся **Декартова** (на плоскости) и **Местная** (земная поверхность аппроксимируется сферой) системы координат. Декартова система координат используется при обработке небольших блоков изображений в случае съемок крупных масштабов.

Іоиск	<	×
Nº	Название	Примечание
1	AGD66 / AMG zone 48	Australia - 102deg
2	AGD66 / AMG zone 49	Australia - 108deg
3	AGD66 / AMG zone 50	Australia - 114deg
4	AGD66 / AMG zone 51	Australia - 120deg
5	AGD66 / AMG zone 52	Australia - 126deg
6	AGD66 / AMG zone 53	Australia - 132deg
7	AGD66 / AMG zone 54	Australia - 138deg
8	AGD66 / AMG zone 55	Australia - 144deg
9	AGD66 / AMG zone 56	Australia - 150deg
10	AGD66 / AMG zone 57	Australia - 156deg
11	AGD66 / AMG zone 58	Australia - 162deg
12	AGD66	Australia; Papua N 🔻

Рис. 4. Международная база данных систем координат

4.2.2. Российская база данных систем координат

Российская база данных представляет собой часть международной базы данных, созданная для упрощения поиска необходимой системы координат.

Российская база данных содержит следующие системы координат:

- Декартова левая/правая;
- Местная левая/правая;
- CK-42;
- CK-95;
- WGS-84;
- ПЗ-90;
- Cesium3DTiles;
- Google Mercator.

В правой системе координат ось абсцисс X направлена на восток, в левой системе — на север.

Декартова система координат аппроксимирует земную поверхность плоскостью, *Местная* система координат — сферой.

Система координат 1942 года представляет собой систему плоских прямоугольных координат, которые разделяют земную поверхность на 60 пронумерованных зон шириной по 6 градусов долготы каждая.

В большинстве случаев при работе с проектом требуются координаты всех опорных точек, пересчитанные в одну зону. При этом заголовок системы координат выглядит следующим образом:

Pulkovo 1942/ Gauss Kruger 12N,

где Pulkovo 1942 — название датума, Gauss Kruger — система координат, 12 — номер зоны, N — северное полушарие (north).



Значения координаты абсциссы в системе координат Гаусса-Крюгера должны включать номер зоны.

4.3. Типы систем координат

База данных содержит следующие типы систем координат:

- Геодезическая система координат широта/долгота;
- Геоцентрическая экваториальная система координат с началом в центре масс Земли;
- Декартова локальная система координат на плоскости;
- Местная местная декартова система координат с учетом кривизны Земли;
- Картографическая система координат в картографической проекции;
- Топоцентрическая горизонтная система координат с началом в выбранной точке пространства. Ось Y в левой системе координат направлена на восток, в правой — на север.



В системе отсутствует возможность работы с геодезической системой координат, поэтому требуется пересчет координат опорных точек, заданных в виде значений широты и долготы, в прямоугольную систему координат с помощью программы *GeoCalculator* (см. в руководстве пользователя «Программа GeoCalculator»).

5. Типы проектов

5.1. Общие сведения

В зависимости от исходных изображений при создании проекта в системе используется один из следующих типов проектов:

- Центральная проекция для обработки аэро- или космических изображений центральной проекции;
- Космическая сканерная съемка для обработки космических сканерных изображений, полученных с помощью различных сенсоров, таких как GeoEye-1, IKONOS, QuickBird, SPOT, ASTER, IRS, FORMOSAT, Cartosat, Pecypc-ДK, WorldView-1, 2;
- ADS 40/80/100 для обработки изображений, полученных с помощью сканерной съемочной системы ADS 40/80/100, которая устанавливается на авиационные носители;
- VisionMap A3 SLF для обработки аэрофотоизображений, полученных с помощью фотограмметрического комплекса VisionMap A3.

При загрузке блоков изображений в систему формируются следующие типы блоков изображений (в зависимости от типа съемки):

• Моноблок — блок, в котором изображения не формируются в полноценные стереопары (то есть продукт дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) не

является стереопродуктом). К моноблоку также относится одиночный снимок. Загрузка изображений при формировании моноблока осуществляется с разделением изображений на отдельные маршруты.



Если каждый снимок лежит в отдельном маршруте, то снимки располагаются по порядку.

Стереоблок — блок изображений, сформированный из стереопар. При формировании стереоблока изображений сканерной съемки каждая стереопара загружается в отдельный маршрут.

5.2. Центральная проекция

Для обработки снимков, полученных с помощью фотокамеры, в системе используется проекта типа **Центральная проекция** (см. раздел 6.1).

После создания проекта центральной проекции выполняется загрузка изображений и формирование блока изображений проекта.

Обработка блоков изображений центральной проекции заключается в полной фотограмметрической обработке, которая включает этапы внутреннего, взаимного и внешнего ориентирования снимков.

Для одиночного снимка или моноблока выполняется внутреннее ориентирование и уравнивание по элементам внешнего ориентирования (см. «Импорт элементов внешнего ориентирования» в руководстве пользователя «Построение сети»).

5.3. Космическая сканерная съемка

5.3.1. Алгоритмы обработки изображений



Рекомендации по обработке данных с конкретных сенсоров приведены в приложении А.

Для обработки космических сканерных изображений в системе используется проекты типа **Космическая сканерная съемка** (см. раздел 6.1).

Космические сканерные изображения поставляются в составе продукта ДЗЗ, который представляет собой набор файлов изображений и файлов дополнительных данных, например, метаданных с элементами внутреннего/внешнего ориентирования или RPC. Состав данных продукта ДЗЗ зависит от модели сенсора.



В зависимости от состава данных продукта ДЗЗ (модели сенсора) в системе поддерживаются следующие алгоритмы обработки изображений:

- Строгий алгоритм позволяет обрабатывать продукты ДЗЗ, которые содержат файлы метаданных с элементами внутреннего и внешнего ориентирования. Строгий алгоритм обработки изображений обеспечивает точность обработки, сопоставимую с разрешением снимка (по СКО на контрольных точках), что позволяет использовать минимальное количество опорных точек и получать при этом более высокую точность при вычислении элементов внешнего ориентирования.
- Универсальный алгоритм с использованием параллельно-перспективной модели или алгоритма DLT (Direct Linear Transformation) — позволяет обрабатывать любые космические изображения (в том числе IRS, LandSat и другие), однако при этом требуется большее число опорных точек на стереопару по сравнению со строгим алгоритмом (минимум 6 опорных точек).



При использовании универсального алгоритма рекомендуется наличие от 10 опорных точек на стереопару.

- *RPC-алеоритм* позволяет обрабатывать продукты ДЗЗ, которые содержат RPC-файлы метаданных (например, IKONOS, QuickBird, OrbView-3). Наличие RPC-коэффициентов позволяет использовать небольшое количество опорных точек для получения удовлетворительных результатов фотограмметрической обработки.
 - Рекомендованное количество точек триангуляции для получения удовлетворительных результатов уравнивания блока космических изображений см. в разделе 5.3.3. Особенности уравнивания блоков космических изображений в зависимости от алгоритма обработки см. в руководстве пользователя «Уравнивание сети». Точности уравнивания сканерных блоков см. в таблице разделе 5.3.4.

5.3.2. Форматы космических сканерных изображений

Спутник	Формат файлов	Уровень об- работки	Стереобработка
ALOS (AVNIR-2)	CEOS	1B2	Нет
Landsat 8	TIFF	Т	Нет
Landsat7/ETM+	TIFF/GeoTIFF, HDF	1R, 1G	Нет
IRS-1C, 1D/PAN	Super Structured, HDF, Fast C	1A, 1B	Да, с соседних витков
Resourcesat-1(IRS P6)	Super Structured, HDF, Fast C	1, 2	Да
Ресурс-ДК	TIFF/GeoTIFF	0	Нет

Таблица 1. Универсальная модель (DLT и его модификации)

Спутник	Формат файлов	Уровень об- работки	Стереобработка
EROS A, B	RAW, TIFF	1A	Да
FORMOSAT-2	DIMAP	1A	Нет
KazEOSat-1	TIFF	1A	Да
KazEOSat-2	TIFF/GeoTIFF	1R, 1G	Да
KOMPSAT-2	TIFF/GeoTIFF	1R, 1G	Да
SPOT 1-5	CEOS (SISA, CAP), DIMAP	1A	Да, с одного витка
TERRA/ASTER	HDF	1A	Да, с одного витка
VNREDSat-1A	TIFF	1A	Да
Ресурс-ДК	TIFF/GeoTIFF	0	Да, с соседних витков

Таблица 2. Строгая модель сенсора

Таблица 3. С использованием	RPC-коэффициентов
-----------------------------	--------------------------

Спутник	Формат файлов	Уровень об- работки	Стереобработка	
ALOS (PRISM)	CEOS, GeoTIFF	1B1, 1B2	Да, с соседних витков	
Armsat-1	TIFF/GeoTIFF	1D	Нет	
Cartosat-1, 2 (IRS P5)	TIFF/GeoTIFF	Orthokit	Да	
Deimos 1	TIFF/GeoTIFF	1R, 2R	-	
Deimos 2	TIFF/GeoTIFF	1B	Да, с соседних витков	
DubaiSat-2	TIFF/GeoTIFF	Radio	Да	
GaoFen-7	TIFF+XML	SC	Да	
GeoEye-1	TIFF/GeoTIFF, NITF	2A, OR2A, OR2A Stereo	Да, с одного витка	
GF-1,2	TIFF/GeoTIFF	1A	Нет	
IKONOS	TIFF/GeoTIFF, NITF	2A, OR2A, OR2A Stereo	Да, с одного витка	
Jilin 1	Jilin 1 TIFF/GeoTIFF		Да	
KazEOSat-1	TIFF/GeoTIFF	2A	Да	
KOMPSAT-2	TIFF/GeoTIFF	1R, 1G	Да	
KOMPSAT-3	TIFF/GeoTIFF	1R, 1G	Да	
KOMPSAT-3A	TIFF/GeoTIFF	1R, 1G, 10	Да	
OrbView-3	TIFF/GeoTIFF	Basic	Да, с одного витка	
Pleiades	DIMAP V2	Primary	Да	
PeruSat-1	DIMAP	Sensor	Да, с одного витка	
QuickBird	TIFF/GeoTIFF, NITF	2A, OR2A, OR2A Stereo	Да, с одного витка	
RapidEye	GeoTIFF, NITF	1B	Нет	
SkySat	TIFF+json+RPC	Basic	Да, с одного витка	

Спутник	Формат файлов Уровень об- работки		Стереобработка
SPOT 6, 7	DIMAP V2 (JPEG2000 или GeoTIFF)	Primary	Да
StilSat-1	TIFF/GeoTIFF	L1	Нет
SuperView-1	TIFF/GeoTIFF	1A, 2B	Да
TH-1	TIFF/GeoTIFF	1A, 1B	Да
TripleSat	TIFF/GeoTIFF	1A, 2A	Да
WorldView-1, 2, 3, 4	TIFF/GeoTIFF, NITF	2A, OR2A, OR2A Stereo	Да, с одного витка
ZY-3	TIFF/GeoTIFF	-	Да
АИСТ	TIFF/GeoTIFF	1A, 2A	Нет
Зоркий-2М	TIFF/GeoTIFF	1A	Нет
Канопус-В, БКА	TIFF/GeoTIFF	1, 2, 3	Да, с соседних витков
Ресурс-П	TIFF/GeoTIFF	1A, 2A	Да, с соседних витков

5.3.3. Рекомендации по количеству точек для уравнивания сканерного блока

При уравнивании снимков сканерных моно/стереоблоков различными методами существуют рекомендации по количеству используемых контрольных и опорных точек.



Для космических сканерных изображений используются только планово-высотные опорные точки (с координатами X, Y, Z).



Рис. 5. Количество точек, рекомендуемое для уравнивания сканерного блока строгим методом

Если в моноблоке есть снимки с тройным или четверным перекрытием, рекомендуется измерить несколько точек в этих зонах.

 \sim

Количество опорных точек можно уменьшить за счет связующих точек, измеренных в четверном или тройном перекрытии.



Рис. 6. Количество точек, рекомендуемое для уравнивания сканерного блока с использованием RPC



Количество опорных точек можно уменьшить за счет связующих точек, измеренных в четверном перекрытии.



Рис. 7. Количество точек, рекомендуемое для уравнивания сканерного блока универсальным методом

Рекомендованное количество контрольных точек на схемах не является абсолютным и во многих случаях определяется требованиями к конкретному проекту со стороны заказчика. Тем не менее, наличие контрольных точек необходимо для объективной оценки точности уравнивания.

5.3.4. Точности уравнивания космических сканерных блоков

Съемочная система	Разреше- ние (чб/ цв), м	Масштаб ортофото	RMS Exy/ Ez с опорой, м	RMS Exy без опоры, м	Алгоритмы обработки	Стереообработ- ка*
ALOS Prism	2.5	25000	3 / 5	10	RPC	Да (ОВ)
ASTER	15	50000	15 / 25	200	Строгий	Да (ОВ)
Cartosat-1 (IRS P5)	2.5	25000 (10000)	3 / 5	800	RPC	Да (ОВ)
EROS A	2	25000	4	100	Строгий	Да
EROS B	0.7	10000	2	30	Строгий	Да
FORMOSAT- 2	2/8	25000	3.5	100	Строгий	Нет
GeoEve-1	05/2	5000 (2000)	05/15	3	RPC	Ла (ОВ)
IKONOS	1/4	5000	1/3	10	Строгий, RPC	Да (OB)
IRS 1C, 1D	6 / 23	100000	20 / 20	—	Универсаль- ный	Да (РВ)
KOMPSAT-2	1 / 4	10000	2/5	200	Строгий, RPC	Да (РВ)
KOMPSAT-3	0.7 / 2.8	5000	2	40	RPC	Да (ОВ)
KOMPSAT- 3A	0.5 / 2.2	5000	2	40	RPC	Да (ОВ)
OrbView-3	1/4	5000	1	15	RPC	Да (ОВ)
Pleiades	0.5 / 2	5000 (2000)	0.8 / 2	4	RPC	Да (ОВ)
QuickBird	0.6 / 2.4	5000	1	10	Строгий, RPC	Нет
Resourcesat- 1 (IRS P6)	— / 5.8	100000	20 / 20	_	Универсаль- ный	Да (РВ)
SPOT 1-4	10 / 20	50000	10 / 15	100	Строгий	Да (РВ)
SPOT 5	5 (в режиме SuperMode - 2.5)/ 10	25000 (10000)	3 / 5	50	Строгий	Да (РВ и ОВ)
SPOT 6, 7	1.5 / 6	10000 (5000)	2/2	17	RPC	Да (ОВ)
TripleSat	1/4	10000 (5000)	1	25	RPC	Да (ОВ)
WorldView-1, 2	0.5	5000 (2000)	0.5	15	Строгий, RPC	Да
Канопус-В	2.5 / 10	25000 (10000)	1.3 / 3.3	50	RPC	Да (РВ)
Ресурс-П	0.7 / 4	5000	3 / 4	50	RPC	Да (РВ)

Таблица 4. Точности уравнивания космических сканерных блоков

Съемочная система	Разреше- ние (чб/ цв), м	Масштаб ортофото	RMS Exy/ Ez с опорой, м	RMS Exy без опоры, м	Алгоритмы обработки	Стереообработ- ка*
Ресурс-ДК	1/3	10000	3-5	_	Строгий, универсаль- ный	Нет

* PB — разные витки, OB — один виток.

5.4. Цифровой сенсор ADS

5.4.1. Порядок действий при обработке проекта ADS

Цифровой сенсор ADS 40/80/100 (*Airborne Digital Sensor*) производства компании *Leica Geosystems* (Швейцария) представляет собой сканерную съемочную систему, которая устанавливается на авиационные носители и позволяет производить одновременную съемку в различных спектральных диапазонах под различными углами отклонения от надира.

Для обработки проекта ADS в системе предусмотрен следующий порядок действий:

- 1. Предварительная обработка данных, полученных с бортового накопителя. Обработка производится специализированным программным продуктом, который выходит в состав цифровой съемочной системы ADS.
- 2. [опционально] Подготовка обработанных данных ADS для их загрузки в проект с использованием функциональных возможностей системы.
 - Выполнение этого этапа рекомендуется только при условии, если предварительная обработка данных ADS была выполнена на другой рабочей станции, и необходима коррекция абсолютных путей к файлам данных ADS для создания проекта ADS в системе. В случае если предварительная обработка и создание проекта происходит на одном компьютере, подготовка данных не требуется.
- 3. Создание проекта ADS в системе и загрузка данных ADS в проект.
- 4. Построение математических моделей в процессе уравнивания проекта.
- 5. Стереообработка снимков, построение ЦМР и ортофотопланов.

5.4.2. Предварительная обработка данных ADS

Технология работы с данными ADS в системе предусматривает их предварительную обработку с использованием специализированного программного обеспечения, которое входит в комплект поставки съемочного комплекса ADS, например, программы *XPro/GPro* компании *Leica Geosystems*, а также программы *ORIMA*, разработанной *L. Hinsken*. Предварительная обработка данных ADS состоит из следующих этапов:

- 1. Первичная обработка перенос снимков и данных траектории полета с бортового накопителя на рабочие станции; создание изображений Level 0.
- 2. Постобработка данных траектории полета (GPS-измерений и определение инерциальной системы) для получения измеренных в полете элементов внешнего ориентирования (файлов *.odf).
- 3. Геометрические преобразования проектирование изображений Level 0 на плоскость постоянной высоты (плоскость ректификации) в системе координат LSR (Local Space Rectangular) с использованием измеренных в полете элементов внешнего ориентирования, полученных в результате постобработки; создание изображений Level 1.



- Плоскость ректификации плоскость в системе координат LSR (Z=const), которая представляет собой правую топоцентрическую горизонтную систему координат с началом отсчета, расположенным приблизительно в центре отснятого участка; координаты начала отсчета включаются в состав метаданных снимка.
- 4. Автоматическое измерение связующих точек и уравнивание блока снимков Level 1 с использованием либо без использования опорных точек (с помощью программ типа ORIMA).

Данные предварительной обработки включают следующие файлы:

 преобразованные изображения уровня Level 1 — файлы *.tif, каждый из которых представляет собой снимок или набор фрагментов снимка в соответствии с файлом описания изображения *.ads;



При создании изображений Level 1 снимок может быть разделен на несколько фрагментов (файлов с расширением tif), что определяется особенностями выполнения преобразования изображений в специализированном ПО.

- элементы внешнего ориентирования, измеренные в полете файлы *.odf, один файл на один снимок;
- *уравненные элементы внешнего ориентирования* файлы *.odf.adj, один файл на один снимок;
- *файлы описания изображения* файлы *.ads, в которых перечислены имена файлов-фрагментов, составляющих изображение;
- элементы внутреннего ориентирования файлы *.cam, которые содержат данные о фокусном расстоянии оптической системы, а также координаты каждого детектора в фокальной плоскости сенсора;

- метаданные файлы *.sup (один файл для каждого фрагмента изображения) для изображений уровня Level 1; метаданные содержат параметры системы координат LSR, а также параметры связи координат на плоскости ректификации с координатами на изображении Level 1.
- \sum_{m}
- В процессе предварительной обработки может быть задано ограничение на размер изображения Level 1, а также на размер фрагментов, из которых состоит изображение. Рекомендуется ограничить размер одного изображения Level 1 до 4 ГБ, а размер фрагментов изображения — до 500 МБ. В противном случае возможно существенное снижение производительности при добавлении изображений в проект и их обработки в системе.

После получения результатов предварительной обработки данных ADS выполните одно из следующих действий:

- если проект ADS планируется создавать на том же компьютере, на котором осуществлялась предварительная обработка данных ADS, перейдите к созданию проекта ADS и загрузите изображения в проект;
- иначе выполните подготовку данных ADS в системе, которая заключается в копировании файлов, необходимых и достаточных для создания проекта ADS, в отдельную папку; коррекции абсолютных путей к файлам ADS, а также нормализации гистограммы (при необходимости).



Рис. 8. Технологическая схема предварительной обработки данных ADS

5.4.3. Подготовка данных ADS в системе

Подготовка данных ADS в системе включает автоматическое извлечение необходимых файлов из данных предварительной обработки, копирование их в целевую папку и автоматическую коррекцию абсолютных путей к файлам в соответствии с их размещением.

На этапе подготовки данных ADS также предусмотрена возможность преобразования 16-битных изображений в 8-битные изображения формата MS-TIFF с нормализацией гистограммы.



Подготовка данных ADS в системе рекомендуется только если для предварительной обработки в специализированных программах и для создания проекта ADS в системе используются *разные* рабочие станции.

Для подготовки данных ADS в системе выполните следующие действия:

1. Выберите Сервис > Подготовка данных ADS. Открывается окно Подготовка данных ADS:

😎 Подготовка данных ADS 📃 🔀
Размещение исходных данных
Включая вложенные папки
Целевая папка
Операции
Будут выполнены следующие операции:
Копирование найденных данных L1 во вложенные папки целевой папки
📝 Коррекция абсолютных путей в файлах .sup
🕼 Преобразование 16-битных растров в 8-битный MS-TIFF с нормализацией гистограммы (только для grayscale)
ОК Распределенная обработка Отмена

Рис. 9. Подготовка данных ADS

2. Укажите в разделе **Размещение исходных данных** папку с данными ADS, полученными в результате предварительной обработки данных.



Убедитесь, что в данной папке предварительно были размещены все необходимые исходные данные, включая все *. сат-файлы.

3. [опционально] Если папка с данными ADS содержит вложенные папки (с данными бортового накопителя, изображений уровней Level 0 и Level 1, файлов предварительной обработки), то установите флажок Включая вложенные папки.

- 4. Выберите в разделе **Целевая папка** выходную папку для копирования файлов, которые требуются для реализации проекта ADS в системе.
- 5. В разделе **Операции** установите один или несколько флажков для выполнения следующих действий:
 - Коррекция абсолютных путей в файлах *.sup (настоятельно рекомендуется) — в sup-файл автоматически добавляются абсолютные пути к следующим файлам:
 - о *.ads файлы свойств изображений;
 - *.odf элементы внешнего ориентирования, измеренные в полете;
 - *.odf.adj уравненные элементы внешнего ориентирования;
 - *. сат элементы внутреннего ориентирования.
 - Преобразование 16-битных растров в 8-битный MS-TIFF с нормализацией гистограммы (только для режима grayscale) — позволяет повысить быстродействие обработки изображений за счет потери качества.



Также существует возможность выполнить преобразование 16-битных изображений на этапе загрузки снимков в проект (см. раздел 5.4.4).

6. Нажмите ОК для поиска и копирования данных.

Для подготовки больших объемов данных ADS в системе предусмотрена возможность использования режима распределенной обработки. Для этого выполните следующие действия:

- Настройте и запустите сервер/клиент распределенной обработки (см. раздел «Распределенная обработка» руководства пользователя «Общие сведения о системе»).
- 2) Нажмите на кнопку Распределенная обработка. Открывается окно Подготовка данных ADS: распределенная обработка.

👳 Подготовка данных ADS: распределенная обработка 📖						
Найдено файлов .sup	4					
Количество задач по обработке	4					
	ОК Отмена					

Рис. 10. Параметры распределенной обработки данных ADS

В поле **Найдено файлов *.sup** отображается количество найденных файлов метаданных.

- 3) [опционально] Задайте количество задач по обработке.
- 4) Нажмите ОК для создания задач распределенной обработки.

В результате подготовки данных ADS в целевой папке создаются следующие каталоги:

- ADS_Products содержит вложенные папки, имена которых совпадают с именами изображений. Каждая такая папка содержит файлы *.sup, *.odf, *.odf.adj, *.ads, а также файл изображения или набор файлов (*.tif) с фрагментами изображения в соответствии с описанием в файле *.ads;
- **Cameras** содержит вложенные папки данными внутреннего ориентирования файлами *.cam и файлами misalignment.dat.

После подготовки данных ADS перейдите к созданию проекта ADS и загрузке изображений в проект.

5.4.4. Загрузка изображений в проект ADS

Особенностью сенсора ADS является съемка в различных спектральных диапазонах (панхроматическая и мультиспектральная съемка) под разными углами отклонения от надира по тангажу (например, +28°, 0°, -14°). Поэтому перед добавлением изображений в проект необходимо определить, какие из снимков целесообразно использовать для решения тех или иных задач.

В зависимости от поставленных задач в системе предусмотрены следующие варианты формирования блока изображений:

- добавление в каждый маршрут снимков с образованием стереопар из надирного и одного из наклонных снимков (предпочтительнее использовать снимки вдоль направления полета (+28°), так как это обеспечивает большее отношение базиса съемки к высоте, что повышает точность построения ЦМР);
- формирование блока *только* из надирных снимков, если необходимо построить ортоизображение (особенно предпочтительны надирные снимки для построения панхроматического ортоизображения);



Ортоизображение — изображение земной поверхности высокой точности, преобразованное в картографическую проекцию.

 создание стереопар в каждом маршруте из двух наклонных снимков (-14° и +28°); при этом достигается наибольшее значение отношения базиса съемки к высоте, что обеспечивает максимальную точность ЦМР, но существует вероятность получения неудовлетворительных результатов при автоматическом измерении связующих точек (например, при контроле качества построения математических моделей после импорта уравнивания);

 создание «универсального» проекта путем образования каждого триплета следующим образом: наклонные снимки (-14° и +28°) добавляются в один маршрут, надирные снимки — в другой маршрут. Маршруты с наклонными снимками рекомендуется использовать для создания ЦМР, а маршруты с надирными снимками — для создания ортоизображения с учетом ЦМР, построенной по наклонным снимкам.



В системе предусмотрена возможность автоматического распределения изображений по маршрутам в проектах ADS, для дальнейшего формирования триплетов из одного надирного и двух наклонных снимков. Для этого выберите Блок > Разбить на маршруты > По метаданным.

Для загрузки в проект изображений ADS выполните следующие действия:

1. Определите состав изображений блока в проекте ADS в соответствии с выбранным вариантом формирования блока.



Настоятельно не рекомендуется использовать неуравненные элементы внешнего ориентирования из файлов *.odf, так как расчеты при этом выполняются некорректно. При загрузке таких данных выдается сообщение, а также отображается полный путь к загружаемым изображениям.

- 2. Выберите Блок · Добавить маршрут или нажмите на кнопку в окне Редактор блока для создания маршрута (см. раздел 7.3).
- Выберите Блок > Добавить изображения из файлов или нажмите на кнопку
 в окне Редактор блока. Открывается окно Добавление сканерных изображений.

Процесс добавления изображений ADS аналогичен загрузке космических сканерных снимков.

При работе с проектом ADS окно **Добавление сканерных изображений** служит для поиска *только снимков ADS* (а не любых сканерных изображений), а для проекта **Космическая сканерная съемка** — для поиска *только космических сканерных снимков* и распознавания их метаданных.



Кнопка Подготовка данных ADS в окне Добавление сканерных изображений отображается только при работе с проектом ADS и дублирует пункт меню Сервис > Подготовка данных ADS (см. раздел 5.4.3).

😎 Добавление сканерных изображений								
Имя	Размер Тип	<u>^</u>	\\heap1\Satellite\30	DAS\Forest\3DAS				
▲ ↓ \\heap1 ▶ ↓ BDGI	Папка	с файлами	Имя	Размер Тип	и файла 2	1зменён 9 11 2016 1	1-08	
 conv digital-2050 digital-2050 digital-2050 junc-2021-PhaseOne kspo nn-ortho nn-project Satellite 3DAS Maximum 3DASdata_sample 	Nanka Nanka Nanka Nanka Nanka Nanka Nanka Nanka Nanka Nanka Nanka Nanka	с файлами с файлами	Сапт Штаде Автопоиск Только в тек; Начиная с тек Паншарпезия Паншарпезия	ланка с Папка с ущей папке сущей папки г	файла 2 файла 2	9.11.2016 1	11:09	
Forest JDAS	Папка	с файлами с файлами ▶	Поиск	астры негаданных				
Изображения проекта Добавляемые изображения Ц11105RC6B16A С К К К К К К К К К К К К К К К К К К К								
LIIIOMODINOOR	Имя	R Иде	нтификатор	Тип	Ширина	Высота	Каналов	Байт/пиксель
	Forest_10000_740_001_01L-B	- Forest_100	000_740_001_01L-B	ADS LEVEL1 RGB BACKWA	RD 92416	8960	3	3
	Forest_10000_740_001_01L-N	- Forest_100	000_740_001_01L-N	ADS LEVEL1 RGB NADIR	92416	8960	3	3
Добавить выбранные Дабавить все) Подготовка данных ADS) Отмена								

Рис. 11. Поиск изображений и сопровождающих данных ADS

- 4. В дереве папок щелчком мыши выберите папку с изображениями. В правой части окна отображается содержимое выбранной папки.
- 5. В разделе Автопоиск задайте следующие параметры поиска изображений:
 - только в текущей папке для поиска в выделенной папке;
 - начиная с текущей папки для поиска в выделенной и всех вложенных папках;
 - флажок Pan-sharpening позволяет открыть окно Добавление найденных изображений для детальной коррекции, синтеза (pan-sharpening) и редактирования изображений;
 - флажок Показывать растры без метаданных позволяет отобразить в таблице изображения, не имеющие метаданных или уже добавленные в проект.
- Нажмите на кнопку Поиск. В разделе Добавляемые изображения отображаются найденные снимки.



Материалы сканерной съемки, не являющиеся продуктом, полученным при помощи цифрового сенсора ADS, выделяются в таблице *желтым* цветом.

. Изображения, уже добавленные в проект, выделяются в таблице серым цветом.

- [опционально] Для выполнения радиометрической коррекции выделенных в таблице Добавляемые изображения снимков нажмите на кнопку Радиометрия.
- 8. Нажмите на кнопку Добавить все для добавления всех найденных изображений к списку файлов конвертации. Иначе выделите изображения в таблице и нажмите на кнопку Добавить выбранные. Открывается окно Параметры для настройки выходных параметров изображений.

😔 Параметры			×		
Выходной формат Параметры коррекции © Сохранять отдельно © Применять к растру © Нормализовать гистограмму	Разрядность Авто 8 бит 16 бит 	Сжатие ○ Нет ○ JPEG/JPEG2000 с качеством 100 🔄 ◎ LWZ ○ Deflate	МедаТІҒҒ Авто Всегда вкл. Всегда выкл. 		
Выходная папка Ресурсы PHOTOMOD TechSupportTests/ADS_aleksandrov_test_V60 Если выходной ресурс существует Переписать Переименовать Пропустить ОК Отмена					

Рис. 12. Параметры преобразования изображений

 Настройте параметры преобразования изображений ADS, укажите выходную папку в ресурсах профиля для сохранения преобразованных изображений и определите действия при наличии в выходной папке файлов изображений с теми же именами.



В большинстве случаев при больших размерах изображений ADS рекомендуется устанавливать **Авто** в разделе **Формат**.



Формат **MegaTIFF** предусмотрен для конвертации изображения Level 1, размер которого больше 4 ГБ, и/или, если размер фрагментов, составляющих изображение, превышает 500 МБ. При конвертации в формат **MegaTIFF** в выходной папке ко всем файлам изображений ADS добавляется расширение *.prf.

- Нажмите ОК для запуска преобразования и загрузки изображений. Процесс загрузки изображений занимает длительное время в связи с большими размерами изображений ADS.
- 11. [опционально] При необходимости настройте пути к изображениям в окне ImageWizard и отредактируйте блок после завершения процесса загрузки изображений.
- 12. После формирования блока изображений проекта ADS выполните импорт уравнивания и перейдите к обработке проекта (см. раздел 5.4.5).

5.4.5. Уравнивание проекта ADS

Для построения математических моделей снимков по загруженным в проект данным предусмотрен следующий порядок действий:

- 1. Нажмите на кнопку 🚮, чтобы отобразить панель **Уравнивание блока** (см. руководство пользователя «Уравнивание сети»).
- 2. Нажмите на кнопку 🔛. Открывается окно Параметры. Перейдите на закладку Снимки.
- 3. В разделе Метод выберите Импорт уравнивания.
- 4. Установите флажки Создавать стереопары из снимков маршрута и Эпиполярное трансформирование по уравненным снимкам.
- 5. Нажмите на кнопку Применить ко всем и нажмите ОК.
 - Для анализа данных уравнивания ADS 40/80/100 и корректности их загрузки в систему измеряются координаты опорных и контрольных точек (см. руководство пользователя «Построение сети»). Кроме того, необходимо измерение как минимум трех опорных точек на стереопарах блока, если в проекте используется местная система координат типа Декартова (левая или правая).



Рис. 13. Настройка параметров уравнивания снимков ADS 40/80/100

После построения математических моделей изображений проекта ADS возможно осуществить стереообработку снимков, а также создание ЦМР и ортофотопланов (см. руководства пользователя «Векторизация«, «Создание цифровой модели рельефа» и «Ортотрансформирование»).

5.5. AФK VisionMap A3

5.5.1. Обработка проекта VisionМар А3

Аэросъемочный фотограмметрический комплекс VisionMap A3 состоит из цифровой метрической аэрокамеры и наземной системы для автоматической обработки. Аэрокамера обеспечивает очень широкую полосу аэросъемки при большом наземном разрешении. Наземная система позволяет проводить автоматическую

обработку фотограмметрических блоков, которые включают сотни тысяч снимков и миллионы связующих точек.

Наземная система обработки обеспечивает полный производственный цикл от загрузки цифровых снимков до производства фотограмметрических продуктов.

При обработке проекта VisionMap A3 реализованы следующие возможности:

- копирование снимков и сопровождающей информации в наземную систему;
- предварительная обработка и проверка результатов полета;
- фототриангуляция (без опорных точек);
- проверка результатов фототриангуляции;
- [опционально] внешнее ориентирование сети по опорным точкам (с дополнительным уравниванием);
- [опционально] построение ЦМР;
- создание ортофотоплана и проверка качества исполнения работ;
- экспорт крупноформатных снимков SLF (Super Large Frame).

В зависимости от типа исходных изображений в системе реализовано два способа обработки проектов VisionMap A3:

- для экспорта крупноформатных снимков SLF предусмотрен проект типа VisionMap A3 SLF (см. раздел 5.5.2);
- для малоформатных снимков используется проект типа **Центральная проекция** (см. раздел 5.5.3).

5.5.2. Обработка крупноформатных снимков

Для стереообработки крупноформатных снимков SLF выполните следующие действия:

 Определите папку с данными VisionMap A3. В папке должны находиться пары одноименных файлов, каждая из которых включает файл *.tif с изображением и файл *.dat с метаданными (данные внутреннего и внешнего ориентирования для соответствующего изображения).



 Создайте проект типа VisionMap A3 SLF. Для этого в разделе Тип установите VisionMap A3 SLF, задайте имя проекта, систему координат, значения перепада высот и папку для размещения проектных файлов в ресурсах активного профиля (см. раздел 6.1).



Настоятельно рекомендуется ввести значения перепада высот в разделе Высота местности для проектов VisionMap A3 SLF.

3. Загрузите изображения в проект (см. раздел 7.4.2).



В системе поддерживается возможность автоматического распределения изображений VisionMap A3 на маршруты по элементам внешнего ориентирования из метаданных (см. раздел 7.8.1).

- 4. Выберите Проект > Синхронизировать.
- 5. Постройте накидной монтаж по результатам уравнивания. Для этого в окне Накидной монтаж выберите режим По связующим, установите *только* флажок Результаты уравнивания и нажмите на кнопку Применить (см. руководство пользователя «Построение сети»).



Рис. 14. Проект VisionMap A3 SLF



Для проектов типа **VisionMap A3 SLF** контроль точности уравнивания осуществляется путем сравнения координат при измерении координат одинаковых точек местности на смежных стереопарах в стереорежиме.

Проект готов к дальнейшей обработке.

5.5.3. Обработка малоформатных снимков

Для стереообработки малоформатных снимков в системе выполните следующие действия:

- 1. Определите папку с данными VisionМар АЗ.
- 2. Создайте проект типа Центральная проекция. Для этого в разделе Тип установите Центральная проекция, задайте имя проекта, систему координат, значения перепада высот и папку для размещения проектных файлов в ресурсах активного профиля (см. раздел 6.1).
- 3. Загрузите изображения в проект из папки с данными VisionMap A3 (включая поиск во вложенных папках, см. раздел 7.4.2).
- 4. Выберите **Ориентирование > Импорт ориентирования из метаданных**. Открывается окно **Импорт ориентирования из метаданных**.
- 5. Установите флажки Импортировать внутреннее ориентирование и Импортировать предварительное внешнее ориентирование.
- Нажмите ОК. В результате данные внешнего и внутреннего ориентирования импортируются из метаданных снимков в проект. При этом для каждой камеры проекта создается файл камеры с именем серийного номера камеры.





 Выберите Ориентирование > Уравнять по ЭВО или нажмите на кнопку панели инструментов Триангуляция. В результате открывается информационное окно, содержащее сведения о количестве уравненных снимков по ЭВО.

Проект готов к дальнейшей обработке.

6. Создание проекта

6.1. Создание нового проекта

Для создания нового проекта выполните следующие действия:

- 1. Выберите активный профиль.
- 2. Запустите систему.
- 3. Откройте окно Новый проект одним из следующих способов:
 - выберите Проект > Открыть/Управление (Ctrl+Alt+O) или нажмите на кнопку 🕞 основной панели инструментов. Открывается окно Управление проектами. Нажмите на кнопку Создать;
 - выберите Проект > Новый.

\sim	Окно Новый проект открывается автоматически, если в активном профиле нет
Ľ	созданных проектов.

🔁 Новый проект			×
Имя			Путь к проекту
Описание			/Antwerp/AutoUAS_IntermData /Antwerp/AutoUAS_IntermData/12 /Antwerp/AutoUAS_IntermData/12/Pr /Antwerp/AutoUAS_IntermData/12/Pr /Antwerp/AutoUAS_IntermData/12/Sy /Antwerp/AutoUAS_IntermData/DIII/ /Antwerp/AutoUAS_IntermData/DIII/ /Antwerp/AutoUAS_IntermData/DIII/ /Antwerp/AutoUAS_IntermData/DIII/ /Antwerp/AutoUAS_IntermData/DIII/
Тип			/Antwerp/AutoUAS_IntermData/Test
🔘 Центральная проекция	ADS 40/80/100		/Antwerp/AutoUAS_IntermData/Yannis /Antwerp/AutoUAS_IntermData/Yann
🔘 Космическая сканерная съемка	VisionMap A3 SLF		/Antwerp/AutoUAS_IntermData/Yann
Дополнительные параметры			/Antwerp/AutoUAS_IntermData/delme
Пустой проект О Добавить изображ	ения из папки	Ø	/Antwerp/AutoUAS_IntermData/delm
			/Antwerp/AutoUAS_IntermData/djipr
Конвертировать изображения при доб	авлении		/Antwerp/AutoUAS_IntermData/djipr /Antwerp/AutoUAS_IntermData/djipr
Система координат проекта			/Antwerp/AutoUAS_IntermData/djipr
Автоматический выбор			/Antwerp/AutoUAS_IntermData/romo
	Выб	рать,	Найти
		r	Полный путь к проекту
🕅 Высота местности min 0.000	м max 0.000	≜ M	
		F	Распределенная обработка ОК Отмена

Рис. 16. Окно «Новый проект»

- 4. Задайте Имя нового проекта.
- 5. [опционально] Введите **Описание** проекта краткую характеристику, особенности проекта, замечания и так далее.
- 6. Установите Тип проекта в зависимости от типа исходных данных:
 - Центральная проекция для обработки аэро- или космических снимков центральной проекции, а также малоформатных снимков, полученных камерой VisionMap A3.



Допустимые форматы изображений — *.jpg или *.tiff.

В разделе **Дополнительные параметры** выберите, какие действия необходимо выполнить при создании проекта:

- [опционально] создать Пустой проект для дальнейшей обработки проекта вручную, в обычном режиме (см. ниже);
- [опционально] сразу Добавить изображения из папки в проект (____) для быстрого создания проекта (см. раздел 6.1.1).
 - [опционально] для того чтобы конвертировать изображения при добавлении (при быстром создании проекта) из формата *.jpg в формат *.tiff, установите соответствующий флажок.



Быстрое создание проекта подразумевает автоматическое выполнение некоторых первичных этапов обработки проекта, которые, в обычном режиме, выполняются пользователем вручную, в соответствии с настоящим руководством, после того как был создан пустой проект.

Быстрое создание проекта доступно только для проектов типа Центральная проекция и позволяет существенно облегчить и ускорить обработку данных.

Быстрое создание проекта рекомендуется только при наличии качественных исходных данных — снимков в форматах *.jpg или *.tiff, а так же элементов внутреннего и внешнего ориентирования (подробнее см. раздел 6.1.1).

- Космическая сканерная съемка для обработки космических сканерных изображений;
- ADS 40/80/100 для обработки данных, полученных цифровым сенсором ADS 40/80/100;
- Проекты VisionMap A3 SLF для обработки крупноформатных снимков, полученных камерой VisionMap A3.

- В разделе Система координат нажмите на кнопку Выбрать (см. раздел 4.1).
 Открывается список для выбора системы координат из следующих источников:

При быстром создании проекта возможен **Автоматический выбор** системы координат, при наличии соответствующих метаданных (см. раздел 6.1.1).

- Из БД: Международная, Российская для выбора системы координат из международной или российской базы данных;
 - Zhnj

Пункты меню Из БД — UTM, ГСК-2011, СК-42 и СК-95 предназначены для быстрого доступа к соответствующим системам координат, минуя общие списки международной и российской баз данных.



Пункт меню **MCK к WGS84** позволяет открыть список для выбора из местных систем координат применяемых на территории Российской Федерации.

- Из файлов для выбора файла системы координат *.x-ref-system, размещенного вне ресурсов активного профиля;
- Из ресурсов для выбора файла системы координат из ресурсов активного профиля, например, из другого проекта активного профиля;
- Из GeoCalculator из базы данных программы GeoCalculator (см. раздел «Системы координат» руководства пользователя «Программа GeoCalculator7»).



Программа GeoCalculator позволяет редактировать существующие системы координат, создавать новые СК, а так же импортировать и экспортировать системы координат (см. руководство пользователя «Программа GeoCalculator»).

При выборе системы координат из баз данных открывается окно База систем координат со списком систем координат.

😎 Ба	аза систем координат «Междун	ародная»
Поис	× [
Nº	Название	Примечание
1	AGD66 / AMG zone 48	Australia - 102deg
2	AGD66 / AMG zone 49	Australia - 108deg
3	AGD66 / AMG zone 50	Australia - 114deg
4	AGD66 / AMG zone 51	Australia - 120deg
5	AGD66 / AMG zone 52	Australia - 126deg
6	AGD66 / AMG zone 53	Australia - 132deg
7	AGD66 / AMG zone 54	Australia - 138deg
8	AGD66 / AMG zone 55	Australia - 144deg
9	AGD66 / AMG zone 56	Australia - 150deg
10	AGD66 / AMG zone 57	Australia - 156deg
11	AGD66 / AMG zone 58	Australia - 162deg
12	AGD66	Australia; Papua N 👻
		ОК Отмена

Рис. 17. Окно выбора системы координат из базы систем координат

Для быстрого поиска системы координат введите частично или полностью название системы координат в поле ввода **Поиск**.

Чтобы выбрать используемый геоид, нажмите на кнопку . Выберите один из видов использования геоида:

- Без геоида;
- EGM 96.

 \sum_{m}

В системе существует возможность использования геоида **EGM2008**. Подробнее см. в руководстве пользователя «Поддержка геоида EGM2008«. После установки геоид отображается в списке.

Выбрать	@
	Без геоида
	EGM 2008
min 0.000 🔍 M max 0.000 🔍 M	EGM 96

 \overline{A}

- В программе *PHOTOMOD GeoCalculator* предусмотрена возможность создания пользовательских систем высот (геоидов), для их дальнейшего использования в *PHOTOMOD* (см. раздел «Создание пользовательской системы высот» в руководстве пользователя «Программа GeoCalculator»).
- 8. [опционально] Установите флажок **Высота местности** и укажите хотя бы приблизительный перепад высот местности на изображениях проекта в полях **min** и **max**.
 - Перепад высот местности может быть задан в любой момент в свойствах проекта, если данные о перепаде высот местности или оценка точности этих данных отсутствуют на момент создания проекта. Эти данные используются для уточнения накидного монтажа, а также учитываются при импорте элементов внешнего ориентирования и при расчете размера пиксела на местности (GSD).

Если **высота местности** не была указана при создании проекта, она в любом случае будет задана при импорте элементов внешнего ориентирования (см. руководство пользователя «Построение сети»), в том числе и при быстром создании проекта (при наличии соответствующих метаданных).

- 9. Выберите в списке **Путь к проекту** папку в ресурсах активного профиля для файлов проекта.
 - Для проектных файлов в списке **Путь к проекту** отображаются виртуальные папки только двух верхних уровней вложенности, без файлов изображений. Для редактирования структуры ресурсов используйте модуль *PHOTOMOD Explorer* (подробнее см. руководство пользователя «Общие сведения о системе»).
Подключение виртуальных папок к сетевому профилю осуществляется *только* в модуле *Control Panel*. После изменения структуры ресурсов активного профиля нажмите на кнопку 🚰 для обновления списка в разделе **Путь к проекту**.

Ниже списка Путь к проекту расположена строка поиска, позволяющая Найти проект в списке по полному имени или части имени. Клавиша F3 позволяет установить маркер в поле поиска. Повторное нажатие клавиши F3 позволяет перейти к следующему совпадению имени проектов в списке.

В поле Полный путь к проекту отображается путь и имя проекта.

10. Нажмите ОК для завершения создания проекта. В выбранной папке проекта создаются служебные папки и файлы конфигураций.

При быстром создании проекта типа **Центральная проекция** предусмотрена возможность использования режима распределенной обработки. Для этого выполните следующие действия:

- Настройте и запустите сервер/клиент распределенной обработки (см. раздел «Распределенная обработка» руководства пользователя «Общие сведения о системе»).
- 2) Нажмите на кнопку Распределенная обработка.
- 11. [опционально] При создании проекта ADS перейдите к выполнению этапа загрузки подготовки данных ADS и загрузки изображений в проект (см. раздел 5.4.4).



Рис. 18. Служебные папки и файлы нового проекта

Для просмотра, а также частичного редактирования характеристик созданного проекта служит окно **Свойства проекта**.

Для просмотра свойств проекта выполните одно из следующих действий:

- выберите Проект > Свойства (см. раздел 8.3);
- дважды щелкните кнопкой мыши по названию системы координат в строке состояния 2D-окна. Открывается окно Рабочая система координат. Нажмите на кнопку Свойства проекта.

После создания проекта перейдите к этапу формирования блока изображений проекта: загрузка и настройка изображений проекта (см. раздел 7).

6.1.1. Быстрое создание проекта

В системе предусмотрена возможность создания проектов типа Центральная проекция двумя способами:

- [опционально] создать **Пустой проект**, для дальнейшей обработки проекта вручную, в обычном режиме, в соответствии с настоящим руководством;
- [опционально] использовать функцию быстрого создания проекта центральной проекции.

Быстрое создание проекта подразумевает автоматическое выполнение некоторых первичных этапов обработки проекта, которые, в обычном режиме, выполняются пользователем вручную, в соответствии с настоящим руководством, после того как был создан пустой проект.



Быстрое создание проекта доступно только для проектов типа Центральная проекция и позволяет существенно облегчить и ускорить обработку данных.

Быстрое создание проекта рекомендуется только при наличии качественных исходных данных — снимков в форматах *.jpg или *.tiff, а так же элементов внутреннего и внешнего ориентирования.

Быстрое создание проекта позволяет автоматизировать следующие операции:

 Формирование блока изображений — при обнаружении подходящих входных данных в указанной пользователем папке система осуществляет добавление изображений в один маршрут и, опционально, конвертирует их в формат *.tiff, иначе — операция прерывается и выдается соответствующее информационное сообщение:



Рис. 19. Прерывание операции создания проекта из-за отсутствия корректных входных данных.



При быстром создании проекта радиометрическая коррекция изображений не выполняется.

 Внутреннее ориентирование снимков (см. соответствующий раздел руководства пользователя «Построение сети»);

В подавляющем большинстве случаев метаданные современных цифровых аэрофотоснимков содержат необходимую информацию для выполнения внутреннего ориентирования снимков. При проверке корректности внутреннего ориентирования (после создания проекта) пользователь может так же дополнительно выполнить калибровку камер, при наличии необходимых данных (см. руководство пользователя «Построение сети»).

 Импорт элементов внешнего ориентирования снимков и последующее автоматическое деление изображений на маршруты по именам снимков, по элементам внешнего ориентирования или по метаданным, а также автоматическое построение накидного монтажа (см. руководство пользователя «Построение сети»);



Выполнение указанных этапов обработки напрямую зависит от наличия (и качества) элементов внешнего ориентирования, поставляемых с входными данными. В значительном количестве случаев (в зависимости от сенсора) эти данные могут быть неполными.

В системе предусмотрена возможность построения накидного монтажа по снимкам БПЛА в случае, если у снимков блока значения угловых элементов внешнего ориентирования даны с низкой точностью либо отсутствуют.

В этом случае система автоматически запускает алгоритм, позволяющий задать значение угла каппа в соответствии с траекторией полета.

Для каждого выделенного изображения вычисляется направление от предыдущего к следующему центру в маршруте (для крайних изображений в маршруте — от соседнего изображения к текущему) и устанавливается угол каппа из этого направления.

После завершения автоматической первичной обработки проекта рекомендуется визуально убедиться в том, что разбиение блока на маршруты и построение накидного монтажа было выполнено достаточно корректно.

 Автоматический выбор системы координат проекта и диапазона высот проекта по элементам внешнего ориентирования, если они не были указаны пользователем вручную (см. ниже).

Автоматический выбор системы координат возможен при наличии соответствующих данных. Если данный флажок будет установлен, но элементы внешнего ориентирования не будут найдены и импортированы, то по умолчанию будет задана Декартова правая система координат.

После завершения автоматической первичной обработки проекта выдается соотвествующее информационное сообщение с описанием текущего статуса проекта и перечнем выполненных операций (в зависимости от качества входных данных).

В идеальном случае, при удовлетворительных результатах быстрого создания проекта, пользователь имеет возможность сразу перейти к выполнению взаимного ориентирования снимков (см. руководство пользователя «Построение сети»).



Предварительно убедитесь что внутреннее ориентирование снимков, автоматическое разбиение блока на маршруты и построение накидного монтажа было выполнено достаточно корректно. Опционально выполните радиометрическую коррекцию изображений (если это необходимо) и калибровку камеры (при наличии соответствующих данных).

В противном случае необходимо выполнить вручную пропущенные этапы первичной обработки проекта (руководствуясь содержанием информационого сообщения, настоящим документом, а так же руководством пользователя «Построение сети»).

6.1.2. Порядок действий при быстром создании проекта

Для быстрого создания проекта центральной проекции выполните следующее:

- 1) Выберите активный профиль;
- 2) Запустите систему;
- 3) Откройте окно Новый проект одним из следующих способов:
 - выберите Проект > Открыть/Управление (Ctrl+Alt+O) или нажмите на кнопку 🕞 основной панели инструментов. Открывается окно Управление проектами. Нажмите на кнопку Создать;
 - выберите Проект > Новый.

🕏 Новый проект	×
Имя	Путь к проекту
Новый проект	/TechSupportTests
Описание	/TechSupportTests/1
	/TechSupportTests/1234
	/TechSupportTests/1234/backup
	/TechSupportTests/1234/delme
	/TechSupportTests/1234/delme/Proje
	/TechSupportTests/1234/delme/Sync
Tur	/TechSupportTests/1234/temp
	/TechSupportTests/1234/temp/Projects
О Центральная проекция О ADS 40/80/100	/TechSupportTests/1234/temp/Sync
🔘 Космическая сканерная съемка 💮 VisionMap A3 SLF	/TechSupportTests/1234/temp1
	/TechSupportTests/1234/temp1/Proje
дополнительные параметры	/TechSupportTests/1234/temp1/Sync
🔘 Пустой проект 🔘 Добавить изображения из папки 🛛 🛛	/TechSupportTests/1234/test_dem
C:\data2	/TechSupportTests/12bit_Group
	/1echSupport1ests/22082022-140930
Конвертировать изображения при добавлении	/TechSupportTests/3Dmod
Система координат проекта	/TechSupportTests/6-1
Автоматический выбор	/lechSupportlests/8_chanels
	/TechSupportTests/A3_Jerusalem
WGS 84 / UTM 37N (36° в.д42° в.д.) Выбрать,	Найти
Ориентация осей: правая тройка, геод. привязка: глобальная система координат	Полный путь к проекту
🕅 Высота местности min 0.000 🚔 м max 0.000 🚔 м	/TechSupportTests/Новый проект
	Распределенная обработка ОК Отмена

Рис. 20. Окно «Новый проект»



Окно Новый проект открывается автоматически, если в активном профиле нет созданных проектов.

- 4) Задайте Имя нового проекта;
- 5) [опционально] Введите **Описание** проекта краткую характеристику, особенности проекта, замечания и так далее;
- 6) Установите Тип проекта Центральная проекция;
- 7) В разделе Дополнительные параметры выберите Добавить изображения из папки в проект и нажмите на кнопку ____ для того чтобы указать каталог с изображениями в файловой системе Windows;



Допустимые форматы изображений — *.jpg или *.tiff.

 [опционально] для того чтобы конвертировать изображения при добавлении из формата *.jpg в формат *.tiff, установите соответствующий флажок.



Рекомендуется конвертировать изображения при добавлении в формат *.tiff для улучшения быстродействия системы при выполнении некоторых операций. Следует учитывать, что изображения в формате *.tiff занимают больший объем дискового пространства.

8) В разделе Система координат выполните одно из следующих действий:

 [опционально] Установите соответствующий флажок для того чтобы выполнить Автоматический выбор системы координат;



Автоматический выбор системы координат возможен при наличии соответствующих метаданных. Если данный флажок будет установлен, но элементы внешнего ориентирования не будут найдены и импортированы, то по умолчанию будет задана Декартова правая система координат.

- [опционально] Нажмите на кнопку Выбрать систему координат (см. раздел 4.1), для того чтобы задать систему координат вручную, если это является оправданным при обработке данного проекта. Открывается список для выбора системы координат из следующих источников:
 - Из БД: Международная, Российская для выбора системы координат из международной или российской базы данных;



Пункты меню Из БД — UTM, ГСК-2011, СК-42 и СК-95 предназначены для быстрого доступа к соответствующим системам координат, минуя общие списки международной и российской баз данных.



Пункт меню **MCK к WGS84** позволяет открыть список для выбора из местных систем координат применяемых на территории Российской Федерации.

- Из файлов для выбора файла системы координат *.x-ref-system, размещенного вне ресурсов активного профиля;
- **Из ресурсов** для выбора файла системы координат из ресурсов активного профиля, например, из другого проекта активного профиля;
- Из GeoCalculator из базы данных программы GeoCalculator (см. раздел «Системы координат» руководства пользователя «Программа GeoCalculator7»).
 - Программа GeoCalculator позволяет редактировать существующие системы координат, создавать новые СК, а так же импортировать и экспортировать системы координат (см. руководство пользователя «Программа GeoCalculator»).

При выборе системы координат из баз данных открывается окно База систем координат со списком систем координат.



Для быстрого поиска системы координат введите частично или полностью название системы координат в поле ввода **Поиск**.

👴 Ба	аза систем координат «Междун	ародная»
Поисн	< [
Nº	Название	Примечание
1	AGD66 / AMG zone 48	Australia - 102deg
2	AGD66 / AMG zone 49	Australia - 108deg
3	AGD66 / AMG zone 50	Australia - 114deg
4	AGD66 / AMG zone 51	Australia - 120deg
5	AGD66 / AMG zone 52	Australia - 126deg
6	AGD66 / AMG zone 53	Australia - 132deg
7	AGD66 / AMG zone 54	Australia - 138deg
8	AGD66 / AMG zone 55	Australia - 144deg
9	AGD66 / AMG zone 56	Australia - 150deg
10	AGD66 / AMG zone 57	Australia - 156deg
11	AGD66 / AMG zone 58	Australia - 162deg
12	AGD66	Australia; Papua N 🝸
		ОК Отмена

Рис. 21. Окно выбора системы координат из базы систем координат

Чтобы выбрать используемый геоид, нажмите на кнопку . Выберите один из видов использования геоида:

- Без геоида;
- EGM 96.
 - Zm)

В системе существует возможность использования геоида **EGM2008**. Подробнее см. в руководстве пользователя «Поддержка геоида EGM2008«. После установки геоид отображается в списке.

				Выбрать,	
					Без геоида
					EGM 2008
min	0.000	¯ M	max 0.000		EGM 96

- В программе *PHOTOMOD GeoCalculator* предусмотрена возможность создания пользовательских систем высот (геоидов), для их дальнейшего использования в *PHOTOMOD* (см. раздел «Создание пользовательской системы высот» в руководстве пользователя «Программа GeoCalculator»).
- [опционально] Установите флажок Высота местности и укажите хотя бы приблизительный перепад высот местности на изображениях проекта в полях min и max.



Перепад высот местности может быть задан в любой момент в свойствах проекта, если данные о перепаде высот местности или оценка точности этих данных отсутствуют на момент создания проекта. Эти данные используются для уточнения накидного монтажа, а также учитываются при импорте элементов внешнего ориентирования и при расчете размера пиксела на местности (GSD).

Если **высота местности** не была указана при создании проекта, она в любом случае будет задана при импорте элементов внешнего ориентирования (при наличии соответствующих метаданных).

10) Выберите в списке Путь к проекту папку в ресурсах активного профиля для файлов проекта.

Для проектных файлов в списке **Путь к проекту** отображаются виртуальные папки только двух верхних уровней вложенности, без файлов изображений. Для редактирования структуры ресурсов используйте модуль *PHOTOMOD Explorer* (подробнее см. руководство пользователя «Общие сведения о системе»).

Подключение виртуальных папок к сетевому профилю осуществляется *только* в модуле *Control Panel*. После изменения структуры ресурсов активного профиля нажмите на кнопку 🚰 для обновления списка в разделе **Путь к проекту**.

В поле Полный путь к проекту отображается путь и имя проекта.

11) Нажмите ОК для завершения создания проекта.

При быстром создании проекта типа настоятельно рекомендуется использовать режим распределенной обработки (иначе — нажмите ОК для завершения создания проекта). Для использования режима распределенной обработки выполните следующие действия:

- Настройте и запустите сервер/клиент распределенной обработки (см. раздел «Распределенная обработка» руководства пользователя «Общие сведения о системе»).
- 2) Нажмите на кнопку Распределенная обработка.

При создании проекта в выбранном каталоге проекта создаются служебные папки и файлы конфигураций. После завершения автоматической первичной обработки проекта выдается соотвествующее информационное сообщение с описанием текущего статуса проекта и перечнем выполненных операций (в зависимости от качества входных данных).



Рис. 22. Информационное сообщение о загрузке в проект изображений без метаданных.

12) Ознакомьтесь с информационным сообщением. Руководствуясь настоящим документом, а так же руководством пользователя «Построение сети«, убедитесь что внутреннее ориентирование снимков, автоматическое разбиение блока на маршруты и построение накидного монтажа было выполнено достаточно корректно.

Выполните радиометрическую коррекцию изображений (если это необходимо) и калибровку камеры (при наличии соответствующих данных).

При удовлетворительных результатах быстрого создания проекта перейдите к выполнению взаимного ориентирования снимков (см. руководство пользователя «Построение сети»), иначе — предварительно выполните вручную пропущенные этапы первичной обработки проекта (руководствуясь содержанием информационого сообщения).

6.2. Режим работы «Без проекта»

В системе предусмотрена возможность работы без создания или загрузки проекта.

Режим *Без проекта* позволяет загружать данные обработки какого-либо проекта активного профиля — векторные объекты, TIN, матрицы высот — для просмотра, редактирования, контроля точности, импорта/экспорта.

В режиме *Без проекта* доступно также изменение рабочей системы координат, обработка геопривязанных растровых изображений, трехмерное моделирование в программе *3D-Mod*.

Для работы в системе без загрузки проекта выполните одно из следующих действий:

- в окне Управление проектами нажмите на кнопку Без проекта (см. раздел 8);
- выберите Проект > Закрыть при наличии загруженного проекта.

При работе без проекта необходимо задать рабочую систему координат для корректной загрузки геопривязанных данных в систему.



Определение рабочей системы координат требуется для просмотра загруженных данных в *Яндекс.Картах* и в *Google Maps*, при этом система координат, в которой создавались данные, должна иметь параметры связи с системой координат WGS-84 (см. раздел 4.3).

Чтобы задать или изменить рабочую систему координат проекта, выполните одно из следующих действий:

- выберите Сервис > Рабочая система координат;
- дважды щелкните кнопкой мыши по названию системы координат в строке состояния. Открывается окно Рабочая система координат. Нажмите на кнопку Свойства проекта.

Рабочая система координат позволяет отобразить координаты маркера в окне **Маркер** и строке состояния 2D-окна, позицию маркера в *Яндекс.Картах* или в *Google Maps*. Также рабочая система координат учитывается при импорте/экспорте объектов как исходная система координат.

😎 Рабочая система координат	×
Декартова правая (Декартова правая локальная система координат)	Выбрать,
Ориентация осей: правая тройка, геод. привязка: локальная (условная) си	стема координат
Сброс ОК	Отмена

Рис. 23. Рабочая система координат

7. Формирование блока изображений

7.1. Меню «Блок»

Для работы с блоком изображений в 2D-окне служит меню **Блок**. Пункты меню предназначены для формирования блока изображений проекта, построения схемы блока и получения дополнительных данных.

Пункты меню **Блок** частично дублируются кнопками панели инструментов окна **Редактор блока**, а также кнопками дополнительной панели инструментов **Фор-мирование блока**.

Для группового выбора (выделения) изображений блока в 2D-окне предусмотрена дополнительная панель инструментов **Инструменты** (см. руководство пользователя «Векторизация»).

Пункты меню	Назначение	
🏧 Добавить маршрут	позволяет добавить новый маршрут	
🔀 Удалить маршрут	позволяет удалить выделенные маршруты блока в 2D-окне	
🥁 Свойства маршрута	служит для просмотра и редактирования свойств выделен- ного маршрута — имени и типа маршрута (обычный или каркасный)	
Обратить порядок маршрутов	позволяет изменить порядок маршрутов на обратный	
Выделенные маршруты в начало	позволяет переместить выделенные маршруты в начало блока	
Выделенные маршруты в конец	позволяет переместить выделенные маршруты в конец блока	
🏦 Переместить выбранные марш- руты вверх	позволяет переместить выбранные маршруты на один маршрут вверх	
Переместить выбранные марш- руты вниз	позволяет переместить выбранные маршруты на один маршрут вниз	
Сделать выделенные маршруты каркасными	позволяет изменить тип маршрута (регулярного типа) на каркасный (требуется, если необходимо убрать влияние других маршрутов на данный маршрут)	
Сделать выделенные маршруты регулярными	позволяет изменить тип каркасного маршрута на обычный (регулярного типа)	
Добавить изображения из фай- лов	позволяет добавить в выбранный маршрут изображения из файлов, размещенных <i>вне</i> ресурсов активного профиля (см. раздел 7.4.2)	
Добавить изображения из ресур- сов	позволяет добавить в выбранный маршрут изображения, размещенные в ресурсах активного профиля (см. раз- дел 7.4.3)	
Добавить изображения из ресурсов (из папки)	позволяет автоматически добавить в выбранный маршрут изображения из указанной папки ресурсов активного про- филя	

Таблица 5. Краткое описание меню «Блок»

Пункты меню	Назначение
👿 Удалить изображения	позволяет удалить выделенные изображения из проекта (файлы изображений при этом не удаляются)
Удалить изображения выборочно	позволяет выбрать для удаления изображения в соответ- ствии с заданными критериями отбора (см. раздел 7.8.3) (файлы изображений при этом не удаляются)
🌆 Свойства изображения	служит для просмотра и редактирования свойств выделен- ного изображения
Переместить изображения	содержит пункты меню для редактирования блока изобра- жений; позволяет изменить порядок изображений в марш- руте на обратный, переместить выбранное изображение влево/вправо/вверх/вниз
Радиометрическая коррекция снимка	позволяет выполнить радиометрическую коррекцию выделенного изображения (см. раздел 7.7)
[Показать растры	позволяет показать изображения блока в 2D-окне в случае, если задано ограничение на отображение снимков на за- кладке Схема блока Растр в окне Параметры или при помощи меню Растры > Показывать растры (см. руковод- ство пользователя «Общие параметры системы»)
Показывать только выделенные изображения	позволяет включить/отключить режим показа выделенных изображений
Проверить растры	позволяет выполнить поиск 16-битных изображений проек- та, для которых не выполнена радиометрическая коррекция (отсутствует связанный с изображением *.rmc-файл, см. раздел «Радиометрическая коррекция изображений» руко- водства пользователя «Общие сведения о системе»). В случае обнаружения в проекте изображений, соответству- ющих описанным выше критериям — выдается соответству- ющее информационное сообщение
Пометить все растры как проверен- ные	позволяет пропустить этап проверки изображений проекта при его загрузке в следующем сеансе работы (наличие изображений в ресурсах и их соответствие файлам изобра- жений)
Маркер в выделенное изображение	позволяет переместить маркер в центр изображения, выде- ленного в списке окна Редактор блока
Накидной монтаж	содержит пункты меню для построения накидного монтажа; позволяет обновить, загрузить, сохранить накидной монтаж, применить режимы Без монтажа или По внешнему ориен- тированию, а также автоматически построить накидной монтаж для проектов БПЛА и удалить результаты автома- тического монтажа (см. руководство пользователя «Постро- ение сети»)
Разбить на маршруты	позволяет автоматически разбить блок изображений на маршруты по именам снимков, по внешнему ориентированию, по метаданным, а также разбить блок изображений проекта VisionMap (см. раздел 7.8.1)
🕵 Поворот выделенных изображе- ний	позволяет повернуть выделенные изображения на любой угол относительно начального или текущего положения изображений блока

Пункты меню	Назначение
Повернуть изображения по накид- ному монтажу	позволяет повернуть все или выделенные изображения блока в соответствии с данными накидного монтажа; если накидной монтаж строится в режиме Без монтажа , то пово- рота изображений не происходит (см. руководство пользо- вателя «Построение сети»)
Задать размер пиксела на мест- ности	позволяет задать/рассчитать размер пиксела на местности в метрах (GSD) для изображений блока (см. раздел 10.1)
Построить карту перекрытий	позволяет построить на новом векторном слое карту пере- крытий изображений и/или маршрутов блока (см. раз- дел 10.2)
Создать векторные слои из схемы блока	позволяет создать векторные слои с общим контуром блока, границами всех изображений или выделенного изображения блока (см. раздел 10.3)
Построить разметку	позволяет построить разметку блока по снимкам/стереопа- рам для организации сетевой работы над проектом (см. раздел 10.4)
Экспорт схемы блока в KML, KMZ	позволяет экспортировать схему блока в формат KML (KMZ)
Области без фона	содержит пункты меню для построения областей без фона
Преобразование опорных крестов	позволяет открыть файл паспорта камеры ТК-350 (с расширением *.txt) для его дальнейшего преобразования
Выравнивание яркости	позволяет выполнить выравнивание яркости по всему блоку изображений
Удалить выравнивание яркости	позволяет удалить результаты выравнивания яркости

7.2. Окно «Редактор блока»

Для формирования и редактирования блока изображений проекта служит окно **Редактор блока**.

В окне Редактор блока отображается таблица, которая содержит список созданных маршрутов и загруженных в них изображений.

Чтобы открыть окно **Редактор блока**, выберите **Окна У Редактор блока** (**Ctrl+Alt+B**) или нажмите на кнопку основной панели инструментов.

Окно **Редактор блока** синхронизировано с 2D-окном: все изменения при работе со списком изображений в окне **Редактор блока** отображаются на схеме блока в 2D-окне и наоборот.

😔 Редактор	🖻 Редактор блока 💷 📼 💌					
👎 🔺 🏘	# 🗈 🧠 🚟 🏪]	🗙 🏦 🏹 🕼 🛃 1		1 🖳 🚯 🎇 🖾	r 🕼 🚦	
	1	2	3	4	5	
1	Aalen04~0112_rgb	Aalen04~0113_rgb	Aalen04~0114_rgb	Aalen04~0115_rgb	Aalen04~0116_rgb	
2	Aalen05~0050_rgb	Aalen05~0049_rgb	Aalen05~0048_rgb	Aalen05~0047_rgb	Aalen05~0046_rgb	
Маршрут:	2 [2/2]	Изображение:	Разм	ер шрифта: 8 🚖		

Рис. 24. Окно «Редактор блока»

Окно Редактор блока содержит следующие элементы:

- панель инструментов для формирования и редактирования блока изображений;
- таблицу созданных маршрутов и загруженных в них изображений;
- строку состояния, в которой отображаются следующие данные:
 - **Маршрут** для выбранного в таблице маршрута отображается Имя маршрута [порядковый номер/всего];
 - Изображение для выбранного в таблице изображения отображается Имя изображения [порядковый номер/всего в маршруте/всего в блоке];
 - Размер шрифта позволяет изменить размер шрифта данных таблицы.

Чтобы выделить изображение в окне **Редактор блока**, щелкните кнопкой мыши по имени изображения в таблице. Для выделения маршрута щелкните кнопкой мыши по имени маршрута.



Для выделения нескольких изображений/маршрутов используйте клавиши Shift или Ctrl.

Для выделения нескольких изображений блока в 2D-окне служат инструменты выделения (подробнее см. раздел «Инструменты выделения объектов» в руководстве пользователя «Векторизация»).

Пункты меню **Редактирование > Выделить все**, **Редактирование > Инвертировать выделение** и **Редактирование > Снять выделение** позволяют изменить выделение маршрутов или снимков как в редакторе блока, так и в 2D-окне.

Для редактирования блока изображений служат пункты меню **Блок**, кнопки дополнительной панели инструментов **Формирование блока**, а также панель инструментов окна **Редактор блока**.

Кнопки	Назначение
≣ €	позволяет изменить размер окна Редактор блока так, чтобы в окне отобра- жался весь список маршрутов/изображений
	позволяет отобразить/скрыть таблицу маршрутов и изображений, а также строку состояния для работы с блоком изображений в 2D-окне (отображается только панель инструментов окна)
# \$	служит для поиска изображения по имени или его части
13	позволяет выделить в списке изображения, которые содержат позицию мар- кера в 2D-окне
Ĩ ⊵	позволяет редактировать названия нескольких маршрутов в блоке одновременно (см. раздел 7.8.2)
	служит для просмотра и редактирования свойств выделенного маршрута (имя и тип маршрута)
*	позволяет изменить порядок изображений в маршруте на обратный
5	позволяет добавить новый маршрут
×	позволяет удалить выделенный маршрут
£	позволяет переместить выделенный маршрут на одну позицию вверх
₩	позволяет переместить выделенный маршрут на одну позицию вниз
1	служит для просмотра и редактирования свойств выделенного изображения
* _	позволяет добавить в выделенный маршрут изображения, размещенные ене ресурсов активного профиля
	позволяет добавить в выделенный маршрут изображения из ресурсов активного профиля
X	позволяет удалить выделенные изображения из проекта
۵	служит для радиометрической обработки выделенного изображения
🔩, 😭, 🚮, 🖳	позволяет переместить выделенные изображения влево/вправо/вверх/вниз
Ø	позволяет повернуть выделенные изображения на любой угол относительно начального или текущего положения изображений в схеме блока
	позволяет открыть окно Накидной монтаж для построения схемы блока в 2D-окне с учетом исходных или полученных данных (см. руководство пользователя «Построение сети»)
	позволяет открыть окно ImageWizard для настройки путей к изображениям
.	позволяет отобразить растровые изображения блока в 2D-окне в случае, если при загрузке проекта они не отображаются в соответствии с ограниче- нием, заданным в окне общих параметров системы (см. руководство пользо- вателя «Общие параметры системы»)
2	позволяет включить/отключить режим показа только выделенных изображений в 2D-окне
D	позволяет открыть список всех снимков, образующих стереопары с выделенным снимком

Таблица 6.	Панель инструмен	тов окна «Ред	дактор блока»

7.2.1. Поиск и выделение изображений

Для того чтобы выполнить поиск изображений в окне **Редактор блока** выполните следующее:

1. Нажмите на кнопку Мав панели инструментов окна Редактор блока. Открывается раздел Поиск:

😔 Редакто	Редактор блока					
🐺 🔺 🏚	🌢 # 🗅 👒 🛣 🏪 🕽	🗙 🔝 🏹 🕓 🛃 i) 💵 🚳 🚳 🖪	r 🕫 📕	
Найти:		Назад	Далее Пара	метрьц		
	1	2	3	4	5	
1	Aalen04~0112_rgb	Aalen04~0113_rgb	Aalen04~0114_rgb	Aalen04~0115_rgb	Aalen04~0116_rgb	
2	Aalen05~0050_rgb	Aalen05~0049_rgb	Aalen05~0048_rgb	Aalen05~0047_rgb	Aalen05~0046_rgb	
Маршрут: 2 [2/2] Изображение: Размер шрифта: 8 🚖						

Рис. 25. Раздел «Поиск» окна «Редактор блока»

- 2. Настройте параметры поиска, в соответствующем выпадающем меню:
 - [опционально] установите соответствующий флажок для того чтобы искать только слово целиком;
 - [опционально] установите соответствующий флажок для того чтобы **добавлять к выделенному** обнаруженные изображения;
- 3. Последовательно нажимайте кнопки **далее** и **назад**, для поиска и, опцинально, добавления к выделенному обнаруженных изображений (если был установлен соответствующий флажок).

7.3. Создание маршрута

В системе предусмотрены следующие варианты загрузки изображений в проект и разделение их на маршруты:

- последовательное создание маршрутов, назначение имен маршрутам и определение состава изображений в каждом из маршрутов;
- загрузка всех изображений проекта в один маршрут и автоматическое деление изображений на маршруты по именам снимков, по внешнему ориентированию или по метаданным.



Для проектов VisionMap изображения также автоматически распределяются по маршрутам. Для создания маршрута выполните следующие действия:

1. Выберите Блок > Добавить маршрут или нажмите на кнопку та панели инструментов окна Редактор блока. Открывается окно Новый маршрут.

При создании проекта окно **Новый маршрут** открывается автоматически для создания первого маршрута блока.

😎 Новый маршрут	×
Имя: Маршрут 1	
🔲 Каркасный маршрут	
	ОК Отмена

Рис. 26. Создание нового маршрута

- 2. Задайте Имя маршрута.
- [опционально] Для создании схемы блока, не привязанной к регулярной сетке, установите флажок Каркасный маршрут. Иначе создается маршрут регулярного типа.
 - Сли на маршрутах регулярного типа нет межмаршрутных связующих точек, то для связи маршрутов по умолчанию используются перекрытия (не менее 10%).
 - Л При создании каркасного маршрута создается схема блока, не привязанная к регулярной сетке.
 - В отдельный маршрут загружаются снимки, имеющие перекрытие. Если существует маршрут «с разрывом» между снимками, то рекомендуется создать два отдельных маршрута, один из которых каркасный.
- Нажмите ОК. Создается новый маршрут. В 2D-окне схемы блока отображается рамка нового маршрута. В таблице окна Редактор блока отображается строка с именем маршрута.
 - В 2D-окне схемы блока рамка обычного маршрута отображается голубым цветом, каркасного оранжевым. В таблице окна **Редактор блока** каркасный маршрут выделяется оранжевым.

Для изменения имени или типа маршрута нажмите на кнопку 🐄 или дважды щелкните мышью по имени маршрута в таблице.

5. Повторите пункты 1-4 для добавления последующих маршрутов.

7.4. Добавление изображений

7.4.1. Форматы растровых изображений

В системе поддерживается работа с изображениями распространенных растровых форматов. Однако для эффективной работы в системе настоятельно рекомендуется использование изображений внутреннего формата MS-TIFF (или MegaTIFF для изображений размером больше 4 Гб).

Формат MS-TIFF — растровый формат TIFF с пирамидой (набор прореженных копий изображения). Наличие пирамиды обеспечивает быструю перерисовку растровых изображений на экране.

ЦФС *РНОТОМОD* поддерживает использование уже существующих пирамид изображений, созданных в стороннем программном обеспечении, в случае их наличия (*.ovr).

В системе предусмотрена возможность конвертации изображений различных растровых форматов в формат MS-TIFF.

Для конвертации в формат MS-TIFF или загрузки «напрямую» в системе поддерживаются следующие форматы растровых изображений:

- Tag Image File Format (TIFF) изображения форматов TIFF, BigTIFF и GeoTiff;
- Windows Bitmap File (BMP);
- VectOr Raster Maps (RSW) растровые форматы программы Панорама;
- ERDAS IMAGINE (IMG) растровый формат системы ERDAS;
- NITF (NITF);
- JPEG (JPEG);
- GIF (GIF);
- PNG (PNG);
- PCIDSK (PIX) растровый формат, разработанный компанией PCI Geomatics, с данными геопривязки в заголовке;
- JPEG2000 (JP2) растровый формат с јред-сжатием и информацией о геопривязке в заголовке.



Ограничение на размер выходного файла формата JPEG2000 — не более 500 Мб.

7.4.2. Добавление изображений из файлов

В процессе добавления изображений из файлов, размещенных вне ресурсов активного профиля, осуществляется конвертация исходных изображений в файлы внутреннего формата системы, сохранение преобразованных файлов в указанной папке ресурсов активного профиля и загрузка изображений в выбранный маршрут блока.

Для добавления и коррекции исходных изображений служит окно **Добавление** изображений.

апки	Файлы [выбранс	o: 1 / 4]				Просмотр		
Имя	В папке: C:\data	2				C:/DATA2/DJI_0379.JPG		
4 🏯 C:		6	ତ୍ ର୍ 🔍 🔍					
Image:	Имя	Размер	Тип	Изменён				
Image: Provide the second s	Pyramid		Папка с файда	27.05.2024.11.30				
		G 4.60 M	liB Файл IPG	12.11.2016 10:04				
data1		G 4.86 M	liB Файл IPG	12.11.2016 10:04				
Idata2		G 5.06 M	liB Файл IPG	12.11.2016 10:04				
data2_out		5,00 1	east o	121112010101010				
data3								
data3_out						Contraction of the Contraction		
data4								
data4_out						1 section of the		
data5		7 *.tif:*.tiff: x2	+ + - 🗙 🖻) 🔊 🔊 🛃 🛃 🕫	" /" ic a a			
data6		a 1 / 1]				p for a former		
DocBook	Список [выоран	0: 1 / 1]						
DocBookSoft	Файл	Коррек	ция					
EXAMPLE_PROJECT	C:\data2\DJI_03	79.JPG -						
Fr_0043_0102_01321_1_0131	*_05_10_ps +							
	F					[1:20] W:4000 H:3000 (0.000000,0.000000)		
ыходной формат								
Формат файлов	Параметры коррекции	Разрядность	Сжатие		MegaTIFF	Геопривязка		
MS-TIFF/BigTIFF	 Сохранять отдельно 	Авто	🔘 Нет		Авто	Нет		
Другой формат: ТІЕЕ/BigTIEE ▼		8 6ut	JPEG/JPEG2000 c Ki	чеством 90 🚔 %	Brenna Bra	Внутренняя/GeoTIFF		
		0 10 G	© 11W7			ArcInfo World File		
	Нормализовать гистограмму	0 16 ONT			🔘 всегда выкл.	MapInfo TAB		
			Deflate					
мещение выходных файлов						Если выходной файл сущест		
мещение выходных файлов ыходная папка								
мещение выходных файлов ыходная папка сурсы PHOTOMOD						• Переписать		

Рис. 27. Добавление изображений из файлов, размещенных вне ресурсов активного профиля

Окно **Добавление изображений** позволяет выполнить следующие преобразования исходных изображений допустимых растровых форматов:

- преобразование файлов исходных изображений в файлы внутреннего формата: MS-TIFF — для изображений размером меньше 4 Гб или MegaTIFF — для изображений размером больше 4 Гб (например, для космических сканерных изображений или изображений проекта ADS 40/80/100);
- применение JPEG-сжатия указанного качества и LZW-сжатия без потери качества для 16-битных изображений;
- конвертировать 8-16 битные изображения;

- выполнение радиометрической коррекции для улучшения визуальных свойств изображений;
- сохранение геодезической привязки изображений (при наличии файлов геопривязки для исходных изображений);
- объединять в единый растровый файл изображение, разные каналы которого были сохранены в виде отдельных файлов;
- использовать распределенную обработку для конвертации.

Для выбора исходных файлов служит раздел **Файлы**. В разделе предусмотрены следующие кнопки:

- 📰 позволяет выделить все файлы в указанной папке;
- 📑 позволяет отменить выделение всех файлов;
- 🔢 позволяет изменить выделение файлов на противоположное.

Таблица 7. Панель инструментов раздела «Список»

Кнопки	Назначение
#	позволяет выбрать все файлы в указанной папке
.	позволяет отменить выбор всех файлов
]‡E	позволяет изменить выбор файлов на противоположный
Y	позволяет включить/отключить фильтр для отображения снимков только допустимых растровых форматов (по расширениям файлов)
+	позволяет добавить файл в список
÷,	служит для доступа к выпадающему меню, позволяющему перейти к иным методам добавления файлов
-	позволяет удалить файл из списка
×	позволяет удалить все файлы из списка
B _	позволяет отобразить в окне просмотра только изображения с построенной пира- мидой (по умолчанию включен)
9	позволяет отобразить в окне просмотра все изображения (если для выбрано без пирамиды, временная пирамида строится автоматически)
Ċ	служит для просмотра изображений с уже выполненной радиометрической коррек- цией (по умолчанию включен)
A 1	позволяет открыть окно радиометрической коррекции изображений
	позволяет загрузить параметры коррекции для выбранных снимков из файла *.rmc
	позволяет сохранить параметры коррекции выбранного снимка в файл *.rmc
~	позволяет сохранить параметры коррекции выбранных снимков в файл *.rmc в ту же папку, что и файлы
Mr.	позволяет применить автоуровни к выделенным в списке изображениям
A	позволяет создать пирамиду

Кнопки	Назначение
	позволяет создать пирамиду (в распределенном режиме)

Раздел **Просмотр** содержит окно для предварительного просмотра изображения, а также панель инструментов со следующими кнопками:

- 🔍 позволяет увеличить масштаб отображения на один шаг (*);
- 🔍 позволяет уменьшить масштаб отображения на один шаг (/);
- 🖳 позволяет отобразить данные открытых слоев полностью (Alt+Enter);
- 🖳 позволяет отобразить данные в масштабе 1:1, при котором один пиксел изображения соответствует одному пикселу на экране;
- 🔄 позволяет открыть изображение на весь экран монитора.

Для добавления изображений из файлов выполните следующие действия:

- 1. Выберите маршрут для добавления изображений в окне **Редактор блока** или в 2D-окне или создайте новый маршрут.
- 2. Выберите Блок · Добавить изображения из файлов или нажмите на кнопку В окне Редактор блока. Открывается окно Добавление изображений.



Подробное описание окна **Добавление изображений** и возможностей конвертирования изображений см. в разделе «Raster Converter. Подготовка исходных изображений» руководства пользователя «Общие сведения о системе«.

- 3. В разделе **Папки** выберите папку или нажмите на кнопку ____ в разделе **Файл** для выбора папки.
- 4. Добавьте изображение в список одним из следующих способов:
 - в разделе Файл выберите изображение и нажмите на кнопку +.

Кнопка + позволяет открыть меню с пунктами для выполнения одного из следующих действий:

- Добавить все из текущей папки;
- Добавить все из текущей папки и вложенных папок;
- Добавить сканерные изображения;
- Объединение каналов из отдельных файлов (см. раздел «Объединение каналов из отдельных файлов» руководства пользователя «Общие сведения о системе»).

- выделите изображение в разделе **Файл**, удерживайте кнопку мыши и перетащите выбранное изображение в раздел **Список**.
- 5. [опционально] Чтобы построить *временную пирамиду* для отображения снимка в разделе **Просмотр** или в окне **Радиометрическая коррекция**, нажмите на кнопку **П** панели инструментов раздела **Список**.
 - Временная пирамида строится автоматически при выборе файла без пирамиды в режиме просмотра всех изображений. При этом в папке с исходным файлом создается папка *Pyramid* с файлами-пирамидами (подробнее см. в разделе «Радиометрическая коррекция изображений» руководства пользователя «Общие сведения о системе»).
- 6. [опционально] Для устранения радиометрических искажений выполните радиометрическую коррекцию изображения. Чтобы выполненить радиометрическую коррекцию без дополнительных настроек нажмите на кнопку [и]. Открывается окно Автоуровни.

🔞 Режим
Растянуть гистограммы каналов
+-3 стандартных отклонения
+-5 стандартных отклонений
Автоподбор стандартных отклонений
Произвольно стандартных отклонений
QuickLook
Закрыть

Рис. 28. Выбор режима коррекции изображения

В окне отображается список вариантов применения коррекции изображения:

- Растянуть гистограммы каналов позволяет равномерно распределить гистограмму яркости в каждом канале по отдельности;
 - Задайте значение Отсечки слева и справа площадь участка гистограммы изображения (в процентах), которая не будет учитываться при выполнении операции растяжения.
- **+-3 стандартных отклонения** позволяет обрезать значения гистограммы, превышающие три стандартных отклонения;

- Задайте значение Отсечки слева и справа площадь участка гистограммы изображения (в процентах), которая не будет учитываться при выполнении операции растяжения.
- **+-5 стандартных отклонений** позволяет обрезать значения гистограммы, превышающие пять стандартных отклонений;
 - Задайте значение Отсечки слева и справа площадь участка гистограммы изображения (в процентах), которая не будет учитываться при выполнении операции растяжения.
- Автоподбор стандартных отклонений позволяет исключить значения засвеченных областей на изображении;
 - Задайте значение Отсечки слева и справа площадь участка гистограммы изображения (в процентах), которая не будет учитываться при выполнении операции растяжения.
- Произвольно стандартных отклонений позволяет обрезать значения гистограммы, выходящие за пределы произвольно подобранных стандартных отклонений;
 - Задайте значение отклонения каждого пикселя от «среднего» в поле Стандартных отклонений.
- QuickLook позволяет использовать яркостные характеристики из файла поставки данных ДЗЗ.
 - Обрабатываемые каналы Красный, Синий, Зеленый. Идентификация каналов осуществляется в соответствии с порядком каналов, отображенным (или заданным пользователем) в окне Каналы. Обработка дополнительных каналов выполняется по усредненной гистограмме QuickLook.
 - Задайте значение Отсечки слева и справа площадь участка гистограммы изображения (в процентах), которая не будет учитываться при выполнении операции растяжения.
- 7. В разделе Выходной формат задайте следующие выходные параметры:
 - Формат файлов MS-TIFF (по умолчанию) или растровый формат, выбранный из списка.
 - Применение коррекции:
 - Сохранять отдельно параметры коррекции сохраняются отдельно в файле с расширением *. rmc, к изображению применяются только геометрические преобразования (повороты-отражения);

В системе снимок отображается с заданными параметрами коррекции.

- Применять к растру все преобразования применяются непосредственно к изображению.
- Разрядность Авто (по умолчанию), 8 бит или 16 бит.
 - Значение разрядности равно 8, если входное растровое изображение имеет раз рядность 8 или менее бит, в остальных случаях на выходе 16 бит.
- Сжатие позволяет выбрать тип сжатия изображения:
 - Нет файлы создаются без сжатия;
 - JPEG с качеством .. % файлы создаются с JPEG-сжатием заданного качества;



По умолчанию задано качество 75%, что обеспечивает сжатие выходного файла в 5-7 раз.

- LZW файлы создаются с LZW-сжатием;
- Deflate файлы создаются со сжатием deflate.

Использование сжатия возможно только для выходного формата MS-TIFF.

• MegaTIFF — служит для конвертации изображений больших размеров.

Формат MegaTIFF представляет собой набор файлов: файл с расширением prf и растровые файлы формата MS-TIFF в папке с именем файла, который создается в выходной папке при конвертации.

Для конвертации изображения в формат MegaTIFF выберите:

- Авто (по умолчанию) MegaTIFF создается только в том случае, если размер исходного изображения больше 2 Гб, в остальных случаях — MS-TIFF;
- Всегда вкл. все изображения конвертируются в MegaTIFF независимо от исходного формата;
- Всегда выкл. все изображения конвертируются в MS-TIFF, при этом изображения с размером больше 4 Гб отображаются в системе некорректно.

- Геопривязка позволяет выбрать один из следующих способов геодезической привязки изображения:
 - Нет для создания файла изображения без геодезической привязки;
 - Внутренняя/GeoTIFF для создания файла формата GeoTIFF;
 - Arcinfo World File для создания файла в выбранном формате с привязкой Arcinfo;
 - Маріпfo TAB для создания файла в выбранном формате с файлом привязки *.tab.



Кнопка 🔀 служит для выбора системы координат файла привязки. Флажок сохранить параметры датума позволяет дополнительно сохранить семь параметров системы координат в метаданные TIFF-файла;

- 8. В разделе **Размещение выходных файлов** определите следующие параметры для выходных файлов:
 - [если ранее не была создана папка *Images*] нажмите на кнопку ____ и определите папку в ресурсах активного профиля для сохранения выходных файлов изображений;
 - в разделе Если выходной файл существует выберите одно из следующих действий:
 - Пропустить не заменять существующий файл (файл с таким же именем);
 - о **Переписать** заменить существующий файл.
- Нажмите на кнопку Преобразовать, чтобы конвертировать исходные изображения, сохранить их в файлах указанной папки ресурсов активного профиля и загрузить изображения в выбранный маршрут. После завершения процесса выдается информационное окно со списком добавленных и пропущенных изображений.
- 10. [опционально] Для распределенного преобразования выбранных изображений выполните следующие действия:



Для корректного распределения процесса настоятельно не рекомендуется выбирать файлы на локальном компьютере (в этом случае, при запуске распределенной обработки, система выдаст дополнительное предупреждение о том, что список входных файлов содержит локальные пути).

- 1) Настройте и запустите сервер/клиент распределенной обработки (см. раздел «Распределенная обработка» руководства пользователя «Общие сведения о системе»).
- 2) Нажмите на кнопку Распределенная обработка. Открывается окно Распределенное преобразование растров.

😔 Распределенное	преобр	разование ра	астров
Количество растров	1		
Количество задач	1		* *
		ОК	Отмена

Рис. 29. Параметры распределенной обработки

3) Задайте Количество задач распределенной обработки.



Количество задач рекомендуется задавать исходя из производительности и комплектации рабочих станций, однако не рекомендуется задавать более *пяти* задач.

4) Нажмите ОК для создания задач распределенной обработки.

7.4.3. Добавление изображений из ресурсов системы

При добавлении в проект изображений из ресурсов активного профиля, изображения загружаются в исходном формате. Конвертация во внутренний формат системы *не осуществляется*. Поэтому настоятельно рекомендуется предварительно подготовить исходные изображения с помощью программы *Raster Converter*, сохранить их в целевой папке и подключить эту папку в качестве виртуальной к ресурсам активного профиля (см. руководство пользователя «Общие сведения о системе»). Иначе исходные изображения допустимых растровых форматов загружаются в систему «напрямую» (пирамиды строятся в отдельных файлах в папке *Pyramid*), что может привести к заметному увеличению времени обработки проекта в системе.

Для выбора и добавления изображений, размещенных в ресурсах активного профиля, выполните следующие действия:

- 1. Выберите/создайте маршрут в окне **Редактор блока** или в 2D-окне.
- 2. Выберите Блок > Добавить изображения из ресурсов или нажмите на кнопку 🚺 в окне Редактор блока.

		KIMN	газмер	время
Images		2.tif	5.25 ME	24.03.2015 17:03
11may26073052-s2as-052609391010_01_p001		664.tif	173.09 ME	14.10.2008 0:18:2
AutoLIAS IntermData		665.tif	168.52 ME	14.10.2008 0:18:2
Cutlines IntermData		666.tif	171.60 ME	14.10.2008 0:18:
InfoMapImages		667.tif	182.47 M5	14.10.2008 0:18:4
InfomapImages_Diff		668 tif	177.06 ME	14 10 2008 0.18.5
InfomapImages_Rot	=	660 tif	171 75 ME	14 10 2008 0.18
InfoMapImages_Small		670 +:6	162 20 ME	14.10.2000 0.10.
InfomapUncompr		070.tif	102.30 IVID	14.10.2008 0:19:0
MalBlockImages		0/1.tif	109.97 MB	14.10.2008 0:19:1
Meridian_Uncompressed Messew Zagrab		6/3.tif	166.34 Mb	14.10.2008 0:19:1
Mioscow-Zagreb		674.tif	166.09 ME	14.10.2008 0:19:2
 New Zealand Images delete 		675.tif	179.92 Mb	14.10.2008 0:19:3
Pyramid		676.tif	169.93 ME	14.10.2008 0:19:4
Piter		677.tif	167.26 MB	14.10.2008 0:19:5
Satelite_Images		678.tif	175.33 Mb	14.10.2008 0:19:5
SatImages		C70.00	100 00 145	1410 2000 0 20 0
Srinivas_import				
Test	-	Фильтр		

Рис. 30. Выбор изображений из ресурсов активного профиля

3. Перейдите в папку с изображениями.

Фильтр позволяет отобразить следующие файлы:

- Изображение в формате TIFF файлы внутреннего формата MS-TIFF и формата TIFF;
- Изображение в формате JPEG файлы формата JPEG;
- Все ресурсы все файлы выбранной папки.
 - При загрузке изображений предлагается построение пирамиды для ускорения прорисовки изображений, файлы которых сохраняются в отдельной папке *Pyramid* внутри папки с исходными изображениями.
- 4. Выделите файлы изображений и нажмите **Открыть**. Выполняется загрузка изображений в выбранный маршрут.

При загрузке 16-битных изображений, для которых рекомендуется выполнить радиометрическую коррекцию, предлагается запустить модуль ImageWizard для выполнения коррекции.

Нажмите на кнопку Да для выполнения радиометрической коррекции или выполните её после загрузки изображений в проект (см. раздел 7.7).

Для быстрого добавления всех изображений допустимых растровых форматов из указанной папки ресурсов активного профиля в выбранный маршрут выполните следующие действия:

- 1. Выберите Блок > Добавить изображение из ресурсов (из папки). Открывается окно Выбор папки, которое отображает дерево папок активного профиля.
- 2. Выберите папку, с изображенями.
- 3. [опционально] Установите флажок **Вложенные папки** для поиска файлов с изображениями во вложенных папках выбранной папки.
- Нажмите ОК. Осуществляется автоматический поиск файлов с изображениями и добавление изображений в выбранный маршрут. После завершения процесса выдается информационное окно со списком добавленных и пропущенных изображений.

7.5. Добавление сканерных изображений в проект

7.5.1. Добавление сканерных изображений

В системе предусмотрена возможность конвертирования сканерных изображений во внутренний формат, применения к ним радиометрической коррекции, а также подготовки данных ADS для загрузки в проект.

Для добавления сканерных изображений выберите Блок · Добавить изображения из файлов или нажмите на кнопку 🔀 в окне Редактор блока. Открывается окно Добавление сканерных изображений.



Для предварительной подготовки, преобразования и сохранения сканерных изображений в ресурсах активного профиля служит программа *Raster Converter* (см. руководство пользователя «Общие сведения о системе»).



Для добавления сканерных изображений из ресурсов активного профиля служит пункт меню **Блок > Добавить изображения из ресурсов**.

😎 Добавление сканерных изображений								×
Имя	Размер Тип		 \\heap1\Satellite\3D 	AS\Forest\3DAS				
▲ ▲ W \\heap1 b BCG b @ conv b @ digital-2050 b @ GlobalDEM b @ input-data-2 b @ June-2021.PhaseOne b & kspo	Папка Папка Папка Папка Папка Папка Папка Папка	с файлами с файлами с файлами с файлами с файлами с файлами с файлами	E UNA	Размер Тип Папка с с Папка с с	И райла 29 райла 29	зменён 9.11.2016 1 9.11.2016 1	1:08 1:09	
▷ Image: Imag	Папка Папка Папка Папка Папка Папка Добавляеные изображения С 20 20 11	с файлами с файлами с файлами с файлами с файлами с файлами с файлами с файлами	Автопоиск Только в теку е Начиная с тек Паншарпенин Показывать р Поиск	ищей папке ущей папки - астры без метаданных				
LIIIUSKGBNUUA	Имя	R	Идентификатор	Тип	Ширина	Высота	Каналов	Байт/пиксель
	Forest_10000_740_001_01L-B	- Forest	t_10000_740_001_01L-B t_10000_740_001_01L-N	ADS LEVELI RGB BACKWAR ADS LEVELI RGB NADIR	D 92416 92416	8960 8960	3	3
			Į	цобавить выбранные) Дабае	ить все По	дготовка,	данных AD	S] Отмена

Рис. 31. Окно добавления сканерных изображений

Окно Добавление сканерных изображений состоит из следующих разделов:

- в левой части окна отображается дерево папок;
- в разделе Изображения проекта отображается список снимков, добавленных в проект ранее (проектные имена);
- в правой части отображается список найденных файлов;
- в разделе Автопоиск задаются параметры поиска файлов;
- раздел Добавляемые изображения содержит таблицу с именами найденных изображений и информацией о них, а также кнопки для редактирования изображения и его свойств.

Таблица состоит из следующих столбцов:

• Имя файла;



Для того чтобы изменить имя изображения для добавления в проект отредактируйте содержимое соответствующей ячейки таблицы.

- R обозначает наличие радиометрической коррекции;
- Идентификатор исходное имя изображения, полученное из метаданных;

- Тип сенсора, с помощью которого получено изображение;
- Ширина/Высота линейные размеры изображения в пикселах;
- Каналов количество каналов изображения;
- Байт/пиксель количество байт на пиксел изображения.

Панель инструментов раздела **Добавляемые изображения** содержит следующие кнопки:

 - позволяет выполнить радиометрическую коррекцию для выделенного в таблице изображения;



В случае проведения радиометрической коррекции в столбце **R** таблицы для выбранного изображения отображается +, иначе — -.



Чтобы при создании выходного ортофотоплана сохранить число каналов изображения и разрядность (если в исходном снимке больше трех каналов), рекомендуется выполнить нормализацию гистограммы без проведения радиометрической коррекции (см. раздел 7.5.3).

- Х позволяет удалить выделенные изображения из таблицы;
- ж позволяет удалить из таблицы все изображения;
- служит для просмотра свойств выделенного изображения;

Идентификатор изображения: _PAN	
Тип изображения: KOMPSAT-3 Level 1R PAN	
Уровень предварительной обработки: Level 1R	
Формат: GEOTIFF	
Проекция пикселя вдоль трассы (м): 0.865063	
Проекция пикселя поперек трассы (м): 0.86909	ľ
Дата и время съемки: 24/03/2016 04:12:59.782	
Номер витка: 20547	
Спутник: KOMPSAT-3	
Cencop: AEISS	
Режим съемки: Stereo Imaging Mode	
Отклонение от надира: 28.9	
Число строк растра: 18496	
Число пикселей в строке: 24060	
Число спектральных каналов: 1	
Координаты углов растра:	
верхний левый: (1 1) (-42.891417 147.156803)	
верхний правый: (24060 1) (-42.814553	
147.392327)	
нижний левый: (1 18496) (-43.027698	
147.211336)	
нижний правый: (24060 18496) (-42.951852	
147.446752)	
,	



о Бео — служит для создания файла геопривязки в формате MIF/MID.

Для выбора всех изображений служат горячие клавиши Ctrl+A.

Кнопка **Подготовка данных ADS** позволяет выполнить подготовку данных, полученной съемочной системой ADS 40/80/100 для обработки в системе (подробнее см. раздел «Подготовка данных ADS в системе»).

Л Кнопка отображается только при работе с проектом ADS.

Для поиска и добавления сканерных изображений выполните следующие действия:

1. Выберите/создайте маршрут (см. раздел 7.3).

Первый маршрут после создания проекта создается автоматически. Для добавления следующих маршрутов выберите **Блок > Добавить маршрут** или нажмите на кнопку **Б** в окне **Редактор блока**.

- Выберите Блок Добавить изображения из файлов или нажмите на кнопку
 в окне Редактор блока. Открывается окно Добавление сканерных изображений.
 - В системе также предусмотрена возможность добавления сканерных изображений из ресурсов активного профиля (Блок > Добавить изображения из ресурсов). Для предварительной подготовки, преобразования и сохранения сканерных изображений в ресурсах активного профиля используйте программу Raster Converter (см. руководство пользователя «Общие сведения о системе»).
- 3. В дереве папок щелчком мыши выберите папку с данными ДЗЗ. В правой части окна отображается содержимое выбранной папки и путь к ней.
- 4. В разделе Автопоиск выберите способ поиска изображений:
 - только в текущей папке;
 - начиная с текущей папки в выделенной и всех вложенных папках.

Флажок **Pan-sharpening** позволяет при поиске открыть окно **Добавление** найденных изображений для детальной коррекции, синтеза (pan-sharpening) и редактирования изображений.

Флажок Показывать растры без метаданных позволяет отобразить в таблице изображения, не имеющие метаданных или уже добавленные в проект.

5. Нажмите на кнопку **Поиск**. В системе осуществляется поиск файлов изображений и распознавание их характеристик из метаданных (см. список форматов сканерных изображений в разделе 5.3.2).

В результате поиска происходит одно из следующих событий:

- если не удается распознать формат продуктов ДЗЗ, выдается сообщение Продукты дистанционного зондирования не обнаружены;
 - Для добавления снимков спутника TH-1 с недостаточным количеством данных (отсутствии дополнительных файлов данных Д33) необходимо установить флажок Показывать растры без метаданных. Снимки могут быть добавлены при наличии RPC-коэффициентов.
 - При работе с проектом ADS окно **Добавление сканерных изображений** служит для поиска *только снимков ADS* (а не любых сканерных изображений), а для проекта **Космическая сканерная съемка** для поиска *только космических сканерных снимков* и распознавания их метаданных.
- если в разделе Автопоиск не установлен флажок Pan-sharpening, все найденные изображения и их свойства из метаданных отображаются в таблице Добавляемые изображения.
- если в разделе Автопоиск установлен флажок Pan-sharpening, открывается окно Добавление найденных изображений. В этом окне отображаются подробные характеристики продуктов ДЗЗ, выполняется операция pan-sharpening, радиометрическая коррекция изображений, а также выбор изображений вручную для добавления в таблицу Добавляемые изображения ния (см. описание в раздел 7.5).

Изображения, уже добавленные в проект, выделяются в таблице серым цветом.

При распознавании характеристик изображений из метаданных, в зависимости от уровня их обработки, изображения могут быть выделены в таблице различными цветами:

- *Красным* изображения не предназначенные для фотограмметрической обработки;
- Желтым изображения к которым применим только универсальный метод обработки (см. разделе 5.3).
- 6. [опционально] Для выполнения радиометрической коррекции снимков, выделенных в таблице **Добавляемые изображения**, нажмите на кнопку **—**.
- 7. Сформируйте список изображений в таблице **Добавляемые изображения** для добавления в маршрут.



- Возможность автоматического распределения изображений на маршруты по именам снимков или по внешнему ориентированию позволяет загрузить все изображения в один маршрут.
- Нажмите на кнопку Добавить все для добавления всех найденных изображений в проект. Для добавления выделенных изображений нажмите на кнопку Добавить выбранные. Открывается окно Параметры загрузки для определения выходных параметров изображений.



Для выбора нескольких изображений в таблице **Добавляемые изображения** используйте клавиши **Shift** и **Ctrl**.

9. После настройки выходных параметров в окне **Параметры загрузки** нажмите ОК. Выбранные изображения сохраняются в ресурсах активного профиля, загружаются в маршрут и отображаются в схеме блока в 2D-окне.

7.5.2. Подробные параметры добавления сканерных изображений

Для детальной настройки параметров при добавлении сканерных изображений, а также для коррекции и синтеза изображений (операция pan-sharpening), в системе предусмотрено окно **Добавление найденных изображений**.

Чтобы открыть окно Добавление найденных изображений, выполните следующие действия:

- Выберите Блок Добавить изображения из файлов или нажмите на кнопку
 в окне Редактор блока. Открывается окно Добавление сканерных изображений.
- 2. В дереве папок щелчком мыши выберите папку с изображениями. В правой части окна отображается содержимое выбранной папки.
- 3. В разделе Автопоиск установите флажок Pan-sharpening.
- 4. Нажмите на кнопку Поиск. Открывается окно Добавление найденных изображений.

Продукты ДЗЗ				Список изображений продукта							
Идентификатор	Гип продукта	Рормат продукта	Изображений	Имя	R	Идентификатор	Тип	Ширина	Высота	Каналов	Байт/пиксель
K3_2016032404	Level1R	GEOTIFF	2	K3_20160324041255_20547_09330679_L1R_PAN	-	K3_20160324041255_20547_09330679_L1R_PAN	KOMPSAT-3 Level1R PAN	24060	18496	1	2
K3_2016032404	Level1R	GEOTIFF	2	K3_20160324041255_20547_09330679_L1R_MS	-	K3_20160324041255_20547_09330679_L1R_MS	KOMPSAT-3 Level1R MS	6015	4624	4	8
K3_2016032404	Level1R	GEOTIFF	2								
K3_2016032404	Level1R	GEOTIFF	2								
1зображения проек	ста			Добавляеные изображения П 😧 660 📓 🛱 💥 🚰							
Ізображения проек	ста			Добавляеные изображения ТО Ф Бол С Ф С С С С С С С С С С С С С С С С С	R	Идентификатор	Тип	Ширина	Высота	Каналов	Байт/пиксел
Ізображения проек	ста			Добавлаеные изображения	R	Идентификатор К3_20160324041255_20547_09330679_LLR_PAN	Тип KOMPSAT-3 Level1R PAN	Ширина 24060	Высота 18496	Каналов	Байт/пиксел 2
tзображения проек	ста			Добавляетные изображения	R -	Идентификатор К3_20160324041255_20547_09330679_L1R_PAN К3_20160324041255_20547_09330679_L1R_MS	Tun KOMPSAT-3 LevelIR PAN KOMPSAT-3 LevelIR MS	Ширина 24060 6015	Высота 18496 4624	Каналов 1 4	Байт/пиксел 2 8
зображения проек	গৰ			Добевляетные изображения Ф. Во В. В. К. Ж. А. Иня Ка_20160324041255_20547_09330679_L1R_PAN Ка_20160324041255_20547_09330679_L1R_MS	R -	Идентификатор K3_20160324041255_20547_09330679_11R_PAN K3_20160324041255_20547_09330679_11R_MS	Twn KOMPSAT-3 LevellR PAN KOMPSAT-3 LevellR MS	Ширина 24060 6015	Высота 18496 4624	Каналов 1 4	Байт/пиксел 2 8
зображения проен	ста			Добавляетные изображения С С 660 С С 660	R -	Идентификатор K3_20160324041255_20547_09330679_L1R_PAN K3_20160324041255_20547_09330679_L1R_MS	Twn KOMPSAT-3 LevellR PAN KOMPSAT-3 LevellR MS	Ширина 24060 6015	Высота 18496 4624	Каналов 1 4	Байт/пиксел 2 8
зображения проен	ста			Добавляеные наображения С 2016 2017 С 2017	R 	Идентификатор K3_20160324041255_20547_09330679_L1R_PAN K3_20160324041255_20547_09330679_L1R_MS	Twn KOMPSAT-3 LevellR PAN KOMPSAT-3 LevellR MS	Ширина 24060 6015	Высота 18496 4624	Каналов 1 4	Байт/пиксел 2 8
зображения прое	τa			Добавляетные ноображения	R -	Идентификатор K3_20160324041255_20547_00330679_L1R_PAN K3_20160324041255_20547_09330679_L1R_MS	Tan KOMPSAT-3 LevellR PAN KOMPSAT-3 LevellR MS	Ширина 24060 6015	Высота 18496 4624	Каналов 1 4	Байт/пиксел 2 8

Рис. 33. Детальные параметры добавления сканерных изображений

После формирования списка снимков в разделе **Добавляемые изображения** нажмите на кнопку **Закрыть** для возврата в окно **Добавление сканерных изображений**. В разделе **Добавляемые изображения** окна **Добавление сканерных изображений** отображаются все снимки для загрузки (добавленные автоматически или вручную).

Окно Добавление найденных изображений разделено на панели Продукты ДЗЗ и Изображения.

Панель Продукты ДЗЗ состоит из следующих элементов:

 таблица Продукты ДЗЗ — отображаются найденные продукты ДЗЗ и их характеристики (идентификатор продукта, полученного от поставщика; тип продукта тип сенсора и уровень предварительной обработки; формат продукта и количество изображений, входящих в продукт);



Если при установленном флажке **Показывать растры без метаданных** после автопоиска найдено изображение без метаданных, то в столбце Тип продукта отображается Raster.

таблица Список изображений продукта — отображаются только снимки, которые входят в выбранный продукт ДЗЗ, и их свойств (идентификатора, ширины, высоты, количества каналов и количества байт на пиксел).



Настоятельно не рекомендуется вносить изменения в файлы, полученные от поставщика, стандартными средствами *OC Windows*, так как возникает вероятность некорректного добавления сканерных изображений в проект и некорректной обработки изображений. Панель **Изображения** служит для просмотра свойств изображений, выполнения радиометрической коррекции, определения проектных имен и формирования списка изображений вручную для добавления в проект. Панель **Изображения** содержит следующие элементы:

- раздел Изображения проекта список снимков, добавленных в проект;
- в разделе **Добавляемые изображения** отображаются снимки, выбранные для загрузки в проект.

В таблице отображаются все снимки, выбранные для загрузки: добавленные вручную в окне **Добавление найденных изображений** и добавленные автоматически в окне **Добавление сканерных изображений**.

Таблица содержит следующие характеристики снимков: идентификатор, ширину, высоту, количество каналов, количество байт на пиксел, а также отметку о выполнении/не выполнении радиометрической коррекции +/- в столбце R (см. раздел 7.7).

Для того чтобы изменить имя изображения для добавления в проект отредактируйте содержимое соответствующей ячейки таблицы.

Панель инструментов раздела **Добавляемые изображения** содержит следующие кнопки:

- служит для просмотра свойств изображения, выделенного в таблице Добавляемые изображения;
- Позволяет открыть окно Файлы продукта для отображения всех файлов продукта ДЗЗ (файлов изображений, файлов с метаданными) и их характеристик (имени, пути, размера и типа расширения);

Имя	Путь	Размер	Тип
<3_2016032404	C:\data5\K3_20	413817	XML metadata
<3_2016032404	C:\data5\K3_20	890175914	PAN image
<3_2016032404	C:\data5\K3_20	3712	PAN RPC
<3_2016032404	C:\data5\K3_20	55664138	MS1 image
<3_2016032404	C:\data5\K3_20	3710	MS1 RPC
<3_2016032404	C:\data5\K3_20	55664138	MS2 image
<3_2016032404	C:\data5\K3_20	3710	MS2 RPC
<3_2016032404	C:\data5\K3_20	55664138	MS4 image
<3_2016032404	C:\data5\K3_20	3710	MS4 RPC
<3_2016032404	C:\data5\K3_20	55664138	MS3 image
<3_2016032404	C:\data5\K3_20	3710	MS3 RPC
(3 2016032404	C:\data5\K3_20	149251	Quicklook

Рис. 34. Окно «Файлы продукта»

о Geo — служит для создания файла геопривязки в формате MIF/MID;

 \sum_{m}

Для выбора всех изображений служат горячие клавиши Ctrl+A.

- Служит для перехода к выполнению операции pan-sharpening слияния цветного (мультиспектрального) снимка с панхроматическим снимком более высокого пространственного разрешения для получения цветного изображения с более высоким пространственным разрешением;
- Парадить выбранное изображение в таблицу Добавляемые изображения для загрузки в проект;
- • М позволяет удалить выделенные изображения из таблицы Добавляемые изображения;
- позволяет выполнить радиометрическую коррекцию для выделенного в таблице изображения.


В случае проведения радиометрической коррекции в столбце **R** таблицы для выбранного изображения отображается +, иначе — -.

7.5.3. Параметры загрузки сканерных изображений

После того как в окне **Добавление сканерных изображений** выбраны изображения для загрузки в проект, открывается окно **Параметры** для определения параметров преобразования изображений и выбора папки в ресурсах активного профиля для размещения выходных файлов с изображениями.

😎 Параметры			23
Выходной формат Параметры коррекции Осхранять отдельно Применять к растру Нормализовать гистограмму	Разрядность Авто 8 бит 16 бит 	Сжатие Мет ЈРЕG/JPEG2000 с качеством 100 🗣 % LWZ Deflate	MegaTIFF Авто Всегда вкл. Всегда выкл.
Выходная папка Ресурсы PHOTOMOD			
Если выходной ресурс существует Переписать Переименоват	ь 💿 Пропустити	ь	Ок Отмена

Рис. 35. Параметры загрузки сканерных изображений

Окно содержит следующие разделы для настройки параметров загрузки изображений:

- раздел Параметры коррекции:
 - Сохранять отдельно (по умолчанию) для сохранения параметров радиометрической коррекции в отдельных файлах *. rmc. В этом случае непосредственно к растровому изображению применяются только геометрические преобразования. При этом изображение в системе отображается со всеми заданными параметрами коррекции;
 - Применять к растру для применения всех параметров радиометрической коррекции (кроме нормализации гистограммы) непосредственно к растровому изображению, то есть файл изображения сохраняется с изменениями;
 - Нормализовать гистограмму только для автоматического применения нормализации гистограммы (коррекции уровня белого). В этом случае сохра-

няется исходное число каналов и число бит на канал, но гистограмма растягивается на весь диапазон изображения.



Чтобы при создании выходного ортофотоплана сохранить число каналов изображения и разрядность (если в исходном снимке больше трех каналов), рекомендуется выполнить нормализацию гистограммы без проведения радиометрической коррекции.

При построении ортофотоплана в окне Параметры ортотрансформирования снимите флажок Использовать радиометрию из RMC-файлов (см. руководство пользователя «Ортотрансформирование»).

- раздел Разрядность. В зависимости от исходного изображения определяется разрядность выходного изображения 8 бит, 16 бит или Авто (по умолчанию) для автоматического выбора разрядности изображения.
- раздел Сжатие позволяет выбрать один из следующих вариантов сжатия изображений:
 - Нет без сжатия;
 - JPEG с заданным качеством;
 - LZW без потери качества;
 - Deflate без потери качества.



Для 16-битных изображений возможно применение только LZW-сжатия.

- раздел Формат позволяет выбрать формат выходных изображений:
 - MS-TIFF/Big TIFF для конвертации изображений с размером файла меньше 2 Гб;
 - MegaTIFF для конвертации изображений с размером файла больше 2 Гб;



Файл формата MegaTIFF имеет расширение *.prf.



При создании файла MegaTIFF в выходной папке создается папка, имя которой соответствует имени изображения. Папка содержит все вспомогательные файлы, необходимые для отображения в системе снимков большого размера.



Преобразование изображений в формат MegaTIFF настоятельно рекомендуется использовать для многоканальных изображений (больше 3-х каналов), иначе имена каналов в системе не будут соответствовать общепринятым.

 Авто (по умолчанию) — для автоматического определения выходного формата в зависимости от размера исходного изображения.



Вариант Авто рекомендуется использовать для сканерных изображений.

• в разделе **Выходная папка** задается целевая папка ресурсов активного профиля для размещения преобразованных файлов изображений.

В разделе **Выходная папка** автоматически отображается путь к папке *Images* или предлагается ее создать в папке проекта.



Настоятельно не рекомендуется размещать файлы изображений в корневой папке проекта (например, в папке /*Projects/Project_name*). Файлы изображений должны быть размещены *только* в папке *Images*.

- раздел Если выходной ресурс существует позволяет избежать потери данных при наличии в целевой папке файлов изображений с одинаковыми именами. Для этого выберите одно из следующих действий:
 - о Пропустить не изменять имеющийся файл;
 - Переписать обновить имеющийся файл;
 - Переименовать сохранить новый файл под другим именем.

После формирования блока проекта перейдите на этап построения сети (см. руководство пользователя «Построение сети»).

При наличии метаданных с элементами внешнего ориентирования постройте накидной монтаж в режиме **По внешнему**, измерьте координаты точек триангуляции в соответствии с рекомендациями и перейдите на этап уравнивания (см. руководство пользователя «Уравнивание сети»).

7.6. Свойства снимка

Для получения информации о снимке служит окно Свойства снимка.

Чтобы открыть окно, выделите снимок в 2D-окне и выберите **Блок > Свойства** изображения или нажмите на кнопку **В** в окне **Редактор блока** или дважды щелкните мышью по имени снимка в таблице окна **Редактор блока**.

😎 Свойства снимка	— X —		
Имя	Aalen04~0113_rgb		
Код	113		
Параметры растра			
Размер, пикс. 768	7680 x 13824		
Формат пикселя 3 ка	3 каналов x 8 бит (Целое беззнаковое)		
Цветовые каналы Кра	Красный, Зеленый, Синий		
Имя ресурса /Ted	hSupportTests/Aalen_training/Images/Aalen04~0113_rgb.tif		
Размер пикселя на местн	ости, м		
	ОК Отмена		

Рис. 36. Свойства снимка

Окно Свойства снимка содержит следующую информацию:

• Имя изображения в проекте;



При изменении имени изображения, имя файла не меняется, изменяется только имя в проекте.

 Код — уникальный идентификатор, который не меняется при изменении имени изображения в проекте или при замене имени файла изображения (см. раздел 9.2.1);



Код изображения по умолчанию совпадает с именем изображения.

- Размер изображения в пикселах;
- Формат пиксела количество каналов/бит;
- Цветовые каналы изображения количество и состав каналов изображения;
- Имя ресурса путь к изображению в ресурсах активного профиля;
- Размер пиксела на местности в метрах (GSD), если он был предварительно задан.

При разномасштабной съемке либо при слишком большом перепаде высот на местности рекомендуется установить значение размеа пиксела на местности. Также размер пиксела на местности используется для контроля точности измерений точек в триплетах. Для этого в окне **Параметры отчета по взаимному ориентированию** допуск на ошибку в триплетах задается в метрах (см. руководство пользователя «Построение сети»).



Для определения размера пиксела на местности для всех или выделенных изображений блока также служит пункт меню Блок » Задать размер пиксела местности (см. раздел 10.1).

7.7. Радиометрическая коррекция изображений

Радиометрическая коррекция изображений — исправление аппаратных радиометрических искажений, обусловленных характеристиками используемой съемочной системы.

В некоторых случаях для изображений, добавленных в проект, необходимо предварительно выполнить радиометрическую коррекцию, которая позволяет улучшить визуальные характеристики данного изображения. Например, 16-битное изображение при загрузке в систему отображается черным, поэтому для него требуется коррекция гистограммы (коррекция уровня белого).



Если в проекте используются многоканальные изображения (больше трех каналов), то для них рекомендуется выполнить нормализацию гистограммы без проведения радиометрической коррекции (см. раздел 7.5.3).

Выполнение радиометрической коррекции изображений возможно на различных этапах работы с проектом:

- на этапе предварительной подготовки изображений в модуле Raster Converter (см. руководство пользователя «Общие сведения о системе»);
- на этапе загрузки изображений из файлов, размещенных вне ресурсов активного профиля, в том числе при загрузке космических сканерных изображений или изображений ADS 40/80/100;
- на этапе формирования блока изображений проекта;
- на этапе настройки изображений в модуле ImageWizard.

Для выполнения радиометрической коррекции выбранного изображения предусмотрено окно **Радиометрическая коррекция**.

Чтобы открыть окно Радиометрическая коррекция, выполните одно из следующих действий:

- нажмите на кнопку 🚰 в окне Редактор блока;
- дважды щелкните **левой клавишей мыши** по соответствующему снимку, в разделе Список основного окна модуля Raster Converter;
- выберите Блок > Радиометрическая коррекция снимка,
- нажмите на кнопку 🚰 в окне Добавление сканерных изображений.

Кнопки	Назначение	
B	позволяет загрузить параметры коррекции изображения из файла формата *.rmc	
	позволяет сохранить параметры коррекции снимка в файл формата *. rmc	
€ _	позволяет увеличить масштаб отображения на один шаг (*)	
O	позволяет уменьшить масштаб отображения на один шаг (/)	
	позволяет полностью отобразить данные (Alt+Enter)	
()	позволяет отобразить данные в масштабе 1:1, при котором один пиксел изображения соответствует одному пикселу на экране	
111	позволяет редактировать порядок каналов	
0000	позволяет выполнить трансформирование каналов	
off.	позволяет применить радиометрическую коррекцию	
×	позволяет редактировать кривые	
$\bullet^{\dot{T}}$	позволяет редактировать яркость, контрастность и гамму изображения	
	служит для регулировки цветового баланса изображения	
1	позволяет применить фильтрацию	
e la companya de	применить геометрические преобразования (поворот, отражение)	
Ś	отменить все преобразования (вплоть до 10 последних действий)	
S	отменить последнее преобразование	
3	повторить последнее преобразование	
dh.	позволяет построить гистограмму открытого изображения (см. разделе 9.11)	

Таблица 8. Панель инструментов окна «Радиометрическая коррекция»

Для радиометрической коррекции снимков в модуле *Raster Converter* выполните следующие действия:

- 1. Выберите снимок в разделе Список основного окна модуля Raster Converter.
- Нажмите на кнопку A либо дважды щелкните мышью по имени файла в списке. Происходит построение *временной пирамиды* для ускорения перерисовки изображения (если она не была предварительно построена) и открывается окно Радиометрическая коррекция.
 - Временная пирамида размещается в папке *Pyramid*, которая создается в папке с исходными изображениями. Для отображения снимков в масштабах, отличных от 1:1 необходимо иметь достаточный объем свободного места на выбранном диске для хранения временных файлов пирамиды.



Рис. 37. Окно «Радиометрическая коррекция»

В заголовке окна Радиометрическая коррекция отображается имя снимка, а также его размеры и число бит на пиксел. В строке состояния отображаются координаты маркера и значения яркостей каналов в положении маркера.

- 3. Для 16-битного изображения предлагается выполнить настройку автоуровней (гистограммы), иначе снимок на экране отображается черным.

Если число бит на канал превышает 8, то к изображению применяется операция растяжения гистограммы на весь яркостной диапазон независимо по каждому каналу.



Рис. 38. Предложение выполнить радиометрическую коррекцию

4. Нажмите на кнопку Да. Открывается окно Автоуровни.

😔 Автоуровни	X
Режим: Стандарт	тные отклонения 🔻
Отсечка слева:	0.00 🔹 %
Отсечка справа:	0.00 🚔 %
Обрезать фо Цвет фона	H 0 ਵਿ
Толерантность	0
Стандартных отк	лонений: 3.00 👻 Автоподбор
ОК	Отмена Просмотр

Рис. 39. Окно «Автоуровни»

5. Задайте параметры коррекции (см. ниже) и нажмите ОК. Выполняется радиометрическая коррекция снимков.



В большинстве случаев достаточно в режиме Стандартные отклонения задать значение параметра Стандартных отклонений вручную либо нажать на кнопку Автоподбор для автоматического подбора коэффициента коррекции яркости.

В системе предусмотрена возможность сохранения параметров радиометрической коррекции изображения в файлах *. rmc для применения этих параметров к другим изображениям. Для этого выполните следующие действия:

- 1. Выберите снимок в разделе Список основного окна модуля Raster Converter.
- Задайте параметры и выполните радиометрическую коррекцию выбранного снимка.
- 3. Нажмите на кнопку 📑 и выберите папку для сохранения параметров коррекции выбранного изображения в файл с расширением rmc.



Чтобы сохранить параметры коррекции в папку с исходным изображением, нажмите на кнопку 🗸.

- 4. Выберите в списке изображения для коррекции.
- 5. Нажмите на кнопку 🛃. Открывается окно Загрузить параметры коррекции.
- 6. Выберите файл параметров и нажмите ОК. Параметры преобразования из файла применяются к выделенным изображениям.

Для изменения порядка каналов выходного изображения выполните следующие действия:

1. В окне Радиометрическая коррекция нажмите на кнопку 🗱. Открывается окно Каналы.



, Начальный порядок каналов задается в зависимости от их порядка в исходном изображении.

0	Каналь		
Кра	Красный: Канал: 1 🔹		
Зеле	еный:	Канал: 2 🔹	
Син	Синий: Канал: 3 🔹		
0) RGB) Толь	и остальные каналы ко RGB	
C) Отте	енки серого (один канал)	
		Отмена Просмотр	

Рис. 40. Окно управления порядком следования каналов

- 2. Выберите режим использования каналов в системе:
 - RGB и остальные каналы используются все каналы изображения;



Пользователь имеет возможность задать любые каналы в качестве красного, зеленого и синего (см. ниже, следующий пункт). Прочие каналы изображения будут рассматриваться в качестве дополнительных.

• Только RGB — используется только три канала;



При обработке изображений с большим количеством каналов использование **только RGB** каналов (или каналов, назначенных в качестве таковых) позволяет исключить из обработки «лишние» каналы, в случае если они не требуются пользователю для выполнения текущих задач.

• Оттенки серого (один канал) — используется для отображения одного канала.



В модуле также предусмотрена возможность преобразования одноканального панхроматического растрового изображения в трехканальное. Для этого при кон-

вертации такого изображения выберите **Только RGB**. В результате при сохранении изображение имеет три **одинаковых** канала.

3. Задайте порядок каналов для отображения и использования в системе.

Кнопка Просмотр служит для предварительного просмотра внесенных изменений.

4. Нажмите ОК.

Для трансформирования каналов выходного изображения выполните следующие действия:



Не возможно осуществить трансформирование каналов изображения с одним каналом.

1. В окне **Радиометрическая коррекция** установите флажок рядом с кнопкой и нажмите на кнопку

Окно содержит таблицу с весовыми коэффициентами каналов изображения.

•	Трансформирова	ние каналов		×
	Красный	Зеленый	Синий	
1	1.000	0.000	0.000	
2	0.000	1.000	0.000	
3	0.000	0.000	1.000	
		ОК	Отмена	Просмотр

Рис. 41. Окно параметров трансформирования каналов

- 2. Измените коэффициенты каналов в таблице.
- 3. Для просмотра внесенных изменений нажмите на кнопку Просмотр.
- 4. Для сохранения внесенных изменений нажмите ОК.

Для выполнения *более детальной* радиометрической коррекции (коррекции уровня белого) изображения выполните следующие действия:

1. В окне Радиометрическая коррекция нажмите на кнопку 🗽. Открывается окно Автоуровни.

😪 Автоуровни	X
Режим: Стандарт	ные отклонения 🔻
Отсечка слева:	0.00 🔷 %
Отсечка справа:	0.00 🚔 %
✓ Обрезать фон Цвет фона (Толерантность (
Стандартных откл	понений: 3.00 束 Автоподбор
ОК	Отмена Просмотр

Рис. 42. Окно «Автоуровни»

- 2. Выберите Режим коррекции:
 - **Раздельные каналы** коррекция по каждому каналу в отдельности и усреднение яркости изображения;
 - Все каналы коррекция пропорционально по всем каналам;
 - Красный, Синий, Зеленый коррекция только по одному каналу;
 - Автоцвет автоматический подбор яркостей для наилучшего визуального восприятия;
 - Стандартные отклонения растяжение гистограммы исходного изображения на весь яркостной диапазон;
 - QuickLook используются яркостные характеристики из файла поставки данных ДЗЗ;
 - Обрабатываемые каналы Красный, Синий, Зеленый. Идентификация каналов осуществляется в соответствии с порядком каналов, отображенным (или заданным пользователем) в окне Каналы. Обработка дополнительных каналов выполняется по усредненной гистограмме QuickLook.
 - Внешнее изображение для коррекции в качестве эталона используется изображения из папки.
- Задайте значение Отсечки слева и справа площадь участка гистограммы изображения (в процентах), которая не будет учитываться при растяжении гистограммы.

- 4. [опционально] Для удаления фоновых участков по краям изображения служит флажок **Обрезать фон** (по умолчанию включен). Для удаления фона задайте следующие параметры:
 - Цвет фона яркость фона для обрезки;

Дели в поле Цвета фона установлен 0, при коррекции фон не учитывается.

- Толерантность отклонение от значения яркости фона для его обрезки.
- 5. Задайте значение отклонения каждого пикселя «от среднего» в поле Стандартных отклонений.



Кнопка Автоподбор позволяет рассчитать значение Стандартных отклонений таким образом, чтобы ни один из пикселов изображения не был «засвечен».

 Нажмите ОК. В результате происходит растяжение гистограммы исходного изображения на весь яркостной диапазон.

Для просмотра гистограммы изображения и настройки передаточной функции, задающей произвольное яркостное преобразование, выполните следующие действия:



Графически передаточная функция представляет собой кривую, цвет которой определяется выбранным каналом. По оси **X** располагаются значения отсчетов яркости изображения до преобразования (значение в поле **Вход**), а по оси **Y** — после преобразования (значение в поле **Выход**). Передаточная функция задается при помощи установки узловых точек. Между узловыми точками передаточная функция представляет собой кубический сплайн.

1. В окне **Радиометрическая коррекция** нажмите на кнопку **М**. Открывается окно **Кривые**.



Рис. 43. Окно «Кривые»

Окно содержит панель инструментов с кнопками для выполнения следующих операций:

- 🛛 позволяет восстановить прямую зависимость;
- Ш позволяет отобразить сетку;
- 🔊 позволяет отобразить исходную гистограмму (отображается темносерым цветом);
- 🔝 позволяет отобразить выходную гистограмму (отображается белым цветом);
- 🗁 позволяет сгладить сегмент выделенного узла;
- Восстановить позволяет восстановить исходные кривые;
- Загрузить позволяет загрузить файл настроек кривых с расширением crv;
- Сохранить позволяет сохранить настройки кривых в файл с расширением crv (по умолчанию предлагается папка с исходными изображениями).

В полях Вход и Выход отображаются соответственно значения яркости узловой точки на исходной и измененной гистограмме.

- 2. [опционально] Чтобы редактировать гистограмму в каналах по отдельности, снимите флажок **Для всех** и выберите в списке **Канал** для редактирования.
 - Ло умолчанию установлен флажок **Для всех** для одновременного редактирования кривой по всем каналам.
- [опционально] Для того чтобы не применять изменения, вносимые коррекцией, к фоновым участкам по краям изображения, по умолчанию установлен флажок Обрезать фон. Для того чтобы исключить фоновые участки из обработки, задайте следующие параметры:
 - Цвет фона значение яркости фона;

- Толерантность отклонение от значения яркости фона.
- 4. [опционально] Для предварительного просмотра внесенных изменений установите флажок **Просмотр**.

Если в поле **Цвета фона** установлен 0, то наличие фона не учитывается при коррекции.

5. Для добавления узловой точки щелкните мышью по гистограмме. Для перемещения точки передвигайте маркер удерживая **левую кнопку мыши**.



Для выделения узловой точки щелкните мышью в окрестности этой точки. Для удаления узловой точки щелкните правой кнопкой мыши по выбранной точке.

6. Нажмите на кнопку **Применить** для применения внесенных изменений и возврата к окну **Радиометрическая коррекция**.

Для регулировки цветовой коррекции изображения выполните следующие действия:

1. В окне **Радиометрическая коррекция** нажмите на кнопку "⁴. Открывается окно **Яркость-Контраст-Гамма**.

😔 Яркость-Контраст-Гамма
Каналы: Красный 🔻
Яркость:
Контраст:
Гамма:
🔽 Обрезать фон
Цвет фона 0 🚔
Толерантность 0 🚖
Немедленный просмотр П Для всех
ОК Отмена Просмотр

Рис. 44. Окно «Яркость-Контраст-Гамма»

- 2. Выберите Каналы для корректирования: Все сразу или по отдельности.
- 3. С помощью ползунков настройте баланс для **яркости**, **констраста** и **гаммы** изображения.
- [опционально] Для того чтобы не применять изменения, вносимые коррекцией, к фоновым участкам по краям изображения, по умолчанию установлен флажок Обрезать фон. Для того чтобы исключить фоновые участки из обработки, задайте следующие параметры:
 - Цвет фона значение яркости фона;



Бсли в поле **Цвета фона** установлен 0, то наличие фона не учитывается при коррекции.

- Толерантность отклонение от значения яркости фона.
- 5. [опционально] Для автоматического отображения изменений в основном окне просмотра установите флажок **Немедленный просмотр**.

Кнопка Просмотр служит для предварительного просмотра внесенных изменений.

6. Нажмите ОК для применения настроек цветовой коррекции изображения.

Для регулировки цветового баланса изображения выполните следующие действия:

1. В окне Радиометрическая коррекция нажмите на кнопку 🧱. Открывается окно Цветовой баланс.

😔 Цветовой б	аланс	×
Голубой		Красный
Пурпурный 🦳		Зелёный
Жёлтый		Синий
Значения: 0	÷ 0	÷ 0 ÷
🗸 🔽 Обрезать ф	юн	
Цвет фона	0 🌩	
Толерантность	0	
Немедленны	й просмотр	
ОК	Отмена	Просмотр

Рис. 45. Окно «Цветовой баланс»

- 2. С помощью ползунков настройте баланс красного, зеленого или синего каналов либо введите значение цвета в поле **Значения** в диапазоне от -100 до 100.
- [опционально] Для того чтобы не применять изменения, вносимые коррекцией, к фоновым участкам по краям изображения, по умолчанию установлен флажок Обрезать фон. Для того чтобы исключить фоновые участки из обработки, задайте следующие параметры:
 - Цвет фона значение яркости фона;



Если в поле Цвета фона установлен 0, то наличие фона не учитывается при коррекции.

• Толерантность — отклонение от значения яркости фона.

4. [опционально] Для автоматического отображения изменений в основном окне просмотра установите флажок **Немедленный просмотр**.

Кнопка Просмотр служит для предварительного просмотра внесенных изменений.

5. Нажмите ОК для применения настроек цветового баланса изображения.

Для улучшения визуальных качеств исходного изображения применяются различные фильтры. Для этого выполните следующие действия:

1. В окне **Радиометрическая коррекция** нажмите на кнопку **т**. Открывается окно **Фильтры**.

😞 Фильтры	x
Тип фильтра:	Сглаживающий фильтр 🔹
Размер апертуры:	3x3 🔻
Степень	ь воздействия (0-100%)
✓ Обрезать фон Цвет фона 0 Толерантность 0	
П Немедленный п	росмотр Отмена Просмотр

Рис. 46. Окно «Фильтры»

- 2. В списке **Тип фильтра** выберите один из следующих типов обработки изображения:
 - Сглаживающий фильтр предназначен для размывания деталей исходного изображения;
 - Размывание по Гауссу разновидность сглаживающего фильтра, отличительной особенностью которого является то, что передаточная характеристика представляет собой не линейную функцию (как в первом случае), а участок функции Гаусса («Колокол»);
 - Обостряющий фильтр позволяет подчеркнуть и усилить различие между отдельными деталями изображения (резкость изображения);

• Обострение по краям — предназначен для настройки резкости изображения, но фильтрация выполняется только в случае, если яркостные различия между деталями превосходят некоторый порог;



Рекомендуется устанавливать для подчеркивания границ объектов, однородных внутри (например, полей), внутренняя часть объектов при этом не изменяется.

- Медианный фильтр нелинейный фильтр, предназначенный в основном для фильтрации импульсных помех (одиночных пикселей с неестественной яркостью);
- Оператор Собела нелинейный дифференцирующий фильтр, представляющий собой первую производную от исходного изображения. Применяется для получения контурных границ изображения в растровом виде.
- Выберите в списке Размер апертуры размер фильтрующей матрицы, от 3х3 пиксела до 21х21.
- 4. Передвигайте ползунок для определения Степени воздействия в процентах.
- [опционально] Для того чтобы не применять изменения, вносимые коррекцией, к фоновым участкам по краям изображения, по умолчанию установлен флажок Обрезать фон. Для того чтобы исключить фоновые участки из обработки, задайте следующие параметры:
 - Цвет фона значение яркости фона;

- Толерантность отклонение от значения яркости фона.
- 6. [опционально] Для интерактивного отображения изменений установите флажок Немедленный просмотр.

Кнопка **Просмотр** служит для предварительного просмотра внесенных изменений.

7. Нажмите ОК для применения настроек фильтра.

Для геометрических преобразований изображения в окне **Радиометрическая** коррекция нажмите на кнопку . Открывается окно **Поворот-Отражение**, которое содержит панель инструментов для выбора углов поворота или горизонтального/вертикального отражения снимка. Также предусмотрена возможность отмены последнего действия или всех геометрических преобразований, примененных к растровому изображению.

Если в поле **Цвета фона** установлен 0, то наличие фона не учитывается при коррекции.



Рис. 47. Окно для геометрических преобразований

7.8. Редактирование блока

7.8.1. Распределение изображений по маршрутам

В системе предусмотрена возможность автоматического распределения загруженных в один маршрут изображений по разным маршрутам.

Распознавание маршрутов происходит по именам изображений, по внешнему ориентированию или по метаданным. Также предусмотрена возможность автоматического распределения изображений на маршруты для проекта VisionMap.

Чтобы распределить изображения на маршруты по именам изображений, выполните следующие действия:

1. Выберите Блок · Разбить на маршруты · По именам снимков. Открывается окно Автоматическая разбивка на маршруты по именам.

😪 Автоматическая разбивка на маршруты по именам	×
Формат имени изображения]
🔘 Имя маршрута (-/_) Имя снимка	
Регулярное выражение	
R(\d\d)_S(\d\d)	•
Позиция имени маршрута	1
🔽 Позиция номера снимка в маршруте	2 🚖
🔘 Каждый снимок в отдельном маршруте	
🔘 Все снимки в одном маршруте	
Имена для маршрутов	
💿 Из имен снимков 🔘 Порядковые номера	
ОК	Отмена

Рис. 48. Распределение на маршруты по именам изображений

2. Выберите один из следующих форматов имени изображения:

- Имя маршрута (- /_) Имя снимка используется для простых имен изображений, в которых через разделитель «-» или «_» указывается имя маршрута и имя изображения;
- Регулярное выражение позволяет задать шаблон сложных имен изображений для распознавания имени маршрута и номера изображения в маршруте;

Например, R09_56RS85 и R09_56RS86 — два изображения из 9-ого маршрута, R10_56RS05 и R10_56RS06 — два изображения 10-ого маршрута.

Укажите для шаблона позицию имени маршрута (R) и позицию номера изображения (S).

В шаблоне допускаются следующие сочетания символов:

- ∖d для обозначения любой цифры;
- ∖w для обозначения любой цифры или буквы;
- . для обозначения любого символа.
- [опционально] Выберите один из следующих вариантов распределения изображений:
 - Каждый снимок в отдельном маршруте используется для формирования сканерных моноблоков (см. раздел 7.5);
 - Все снимки в одном маршруте позволяет переместить и распределить по возрастанию порядковых номеров все изображения в один маршрут.



Данная операция также позволяет отменить предыдущее распределение изображений на маршруты.

- 4. Установите один из следующих вариантов присвоения имени для маршрута:
 - Из имен снимков используется имя маршрута, полученное из имен снимков;
 - Порядковые номера позволяет задать имя маршрута в виде порядкового номера.

Чтобы распределить изображения на маршруты по импортированным элементам внешнего ориентирования (при их наличии), выполните следующие действия:

1. Выберите Блок > Разбить на маршруты > По внешнему ориентированию. Открывается окно Разбиение на маршруты по внешнему ориентированию.

😎 Разбиение на маршруты по внешнему ориент 🔜
Упорядочивание снимков
🔘 по GPS-времени 🔘 по имени
Направление движения по маршрутам
💿 сверху вниз 🔘 снизу вверх
Направление движения внутри маршрутов
💿 слева направо 🔘 справа налево
ОК Отмена

Рис. 49. Распределение изображений на маршруты по внешнему ориентированию

- Определите следующие параметры распределения изображений по маршрутам:
 - Упорядочение снимков по GPS-времени или по именам;



Если для части снимков отсутствуют данные о GPS-времени, эти снимки автоматически добавляются в отдельный маршрут.

- Направление движения по маршрутам сверху вниз или снизу вверх;
- Направление движения внутри маршрутов слева направо или справа налево.

Сведения об импорте данных внешнего ориентирования см. в руководстве пользователя «Построение сети».

Чтобы разбить изображения проекта *VisionMap* на маршруты по элементам внешнего ориентирования (при их наличии), выберите **Блок > Разбить на марш-руты > Проект VisionMap** (см. раздел 5.5).



В проекте *VisionМар* настоятельно не рекомендуется создавать стереопары из **соседних** снимков одного маршрута и проводить стереообработку.

Чтобы разбить сканерные изображения на маршруты по метаданным (при их наличии), выберите **Блок > Разбить на маршруты > По метаданным**. В результате из метаданных в проект загружается внешнее ориентирование (приближенное, то есть посчитанное по бортовым приборам). После завершения процесса загрузки метаданных блок делится на маршруты таким образом, что в одном маршруте находятся снимки с одного витка. В случае обработки проекта ADS, распределение изображений по маршрутам согласно метаданным выполняется в ситуации, когда необходимо в дальнейшем сформировать триплеты из одного надирного и двух наклонных снимков.

В случае если предполагаются иные варианты обработки проекта ADS, разбиение блока изображений на маршруты осуществляется вручную. Подробнее об особенностях формирования маршрутов для проектов ADS см. раздел 5.4.4.

Чтобы разбить на маршруты изображения, полученные системой из нескольких объективов и CCD-сенсоров, по мере их прохождения над одной и той же точкой пространства (принцип получения изображения называемый syntopic exposure, используемый, например, камерами семейства UltraCam) выполните следующее:

1. Выберите Блок > Разбить на маршруты > Разбиение для нескольких камер. Открывается окно Параметры разбиения.

😔 Параметры разбиения
🗇 По именам снимков
⊚ По ЭВО
макс. угол отклонения 2.000 👘 •
Автоматический режим
ОК Отмена

Рис. 50. Окно «Параметры разбиения»

- 2. Задайте параметры распределения изображений по маршрутам:
 - По именам снимков позволяет распределить изображения на маршруты по именам изображений;
 - По ЭВО позволяет разбить снимки блока на маршруты по импортированным ЭВО (если они были импортированы);
 - Введите макс. угол отклонения в градусах, для того чтобы учесть отклонения, возникающие при эволюциях летательного аппарата, ведущего съемку.



Слишком большое значения максимального угла отклонения может привести к ошибкам при распределении по раздельным маршрутам снимков, сделанных плановыми и перспективными камерами.

Нераспределенные снимки добавляются в маршруты с именами типа unsorted_X, где X — номер маршрута содержащего нераспределенные снимки.

- Автоматический режим позволяет распределить изображения на маршруты по именам изображений и по импортированным ЭВО (выбран по умолчанию).
- 3. Нажмите ОК.

7.8.2. Переименование маршрутов

В системе предусмотрена возможность группового переименования маршрутов в схеме блока: добавление суффиксов и префиксов к имени маршрута, удаление заданного числа символов в начале/конце имени маршрутов.

Для изменения имен маршрутов выполните следующие действия:

- 1. В окне **Редактор блока** выделите маршруты для переименования. Нажмите и удерживайте клавишу **Ctrl** и щелкните мышью по названиям маршрутов, чтобы их выделить.
- 2. Нажмите на кнопку 📄. Открывается окно Групповое переименование.

В окне отображаются Исходные и Новые имена выделенных маршрутов.

👽 Групповое переименование				
Исходные имена	Новые имена			
2	a_2_b			
Удалить символов в начале	: Удалить символов в конце:			
0	0			
Добавить префикс	Добавить суффикс			
a_	_b			
(ОК Отмена			

Рис. 51. Групповое переименование маршрутов

- 3. Задайте параметры для изменения имен маршрутов:
 - Удалить символов в начале;
 - Удалить символов в конце;
 - Добавить префикс;
 - Добавить суффикс.

Имена маршрутов после изменения отображаются в правом столбце таблицы.

4. Нажмите ОК, чтобы применить изменения и вернуться к окну Редактор блока.

7.8.3. Выборочное удаление изображений

В системе предусмотрена возможность удаления изображений выборочно по заданным критериям. Для этого выполните следующие действия:



При удалении изображений из проекта эти изображения остаются в файловой системе *Windows*.

1. Выберите Блок > Удалить изображения выборочно. Открывается окно Выборочное удаление изображений.

выборочное удаление изображений							X
Критерий отбора							
Не задано GPS-время				Не задан центр проекции			
Не определено внутреннее ориентирование снимка	а			Не заданы углы внешнего ориентирования			
На снимке нет измерений точек триангуляции							
Угол "Омега" по модулю	>=	15	A V	Угол тангажа по модулю >	>=	15	A O
Угол "Фи" по модулю	>=	15	A O	🔲 Угол крена по модулю >	>=	15	A O
Угол "Каппа" по модулю	>=	0	A O	🔲 Угол курса по модулю 🔷	>=	0	O
Координата Z центра проекции	<	0.000	≜ ▼ m	🔲 Координата Z центра проекции >	>	0.000	m
Использовать уравненные значения ЭВО				[
📃 Каждое		2	изображение в маршруте	По уравненному углу засечки			
Расстояние между центрами	<	0.000	≜ ▼ m	Кол-во снимков в перекрытии		2	A V
🔲 По степени перекрытия	>	0	* %	Не отбраковывать снимки с углом засечки в диапазоне			
				от 10 ♠ °до 30 ♠ °	•		
				🗌 Отступ от границы блока		0.000	m
Отобрать снимки по критериям							
Результаты поиска							
						C	
Посмотреть в схеме блока Удалить отмеченные							Закрыть

Рис. 52. Определение критериев отбора изображений для удаления

- 2. В системе предусмотрены следующие критерии поиска изображений:
 - для поиска изображений, у которых не задано время GPS, углы внутреннего ориентирования, а также если на изображении находятся точки триангуляции с не измеренными координатами установите флажок Не задано GPS-время, Не определено внутреннее ориентирование снимка или На снимке нет измеренных точек триангуляции соответственно.

- для поиска изображений, для которых не заданы центры проекций и/или не заданы углы внешнего ориентирования установите, флажок **Не задан центр** проекции или **Не заданы углы внешнего ориентирования**;
- для поиска изображений с углом омега, фи или каппа, углом тангажа, крена или курса по модулю больше либо равному заданному значению в градусах служат флажки Угол «Омега»/«Фи»/«Каппа/ по модулю, Угол тангажа/крена/курса по модулю соответственно;
- для поиска изображений с высотой центра проекции больше или меньше заданного значения в метрах установите флажок Координата Z центра проекции < или > соответственно;
- при установке флажка **Использовать уравненные значения ЭВО** и выбора углов ЭВО/курса для поиска используются уравненные значения ЭВО, иначе — исходные;
- чтобы найти каждое N-ное изображение в маршруте, установите флажок и задайте шаг прореживания изображений;
- для поиска изображений с расстоянием между центрами проекции внутри маршрута меньше заданного значения в метрах установите флажок Расстояние между центрами <;
- для отбора изображений **По степени перекрытия** установите соответствующий флажок;
- флажок По уравненному углу засечки позволяет задать следующие критерии поиска снимков:
 - Кол-во снимков в перекрытии;
 - Не отбраковывать снимки с углом засечки в диапазоне от ...° до ...°.
 - [опционально] задайте отступ от границы блока в метрах для того чтобы не удалять изображения расположенные вблизи границы блока;
- 3. Нажмите на кнопку Отобрать снимки по критериям. В разделе Результаты поиска отображается список изображений, подготовленных к удалению.



Изображение попадает в список, если оно удовлетворяет хотя бы одному выбранному критерию.

4. [опционально] Чтобы не удалять изображение, снимите флажок рядом с его именем в разделе **Результаты поиска**.

- 5. [опционально] Чтобы выделить изображения из раздела **Результаты поиска** на схеме блока в 2D-окне, нажмите на кнопку **Посмотреть в схеме блока**.
- 6. Нажмите на кнопку **Удалить отмеченные** для удаления выбранных изображений из проекта.

7.9. Список изображений проекта

Окно Список изображений предназначено для просмотра таблицы с информацией об изображениях проекта. Чтобы открыть окно Список изображений, выберите Окна > Список изображений... или нажмите на кнопку Рапанели Ортотрансформирование.

🔁 Список изображений						
🕼 Только имя 🙀 📑 📑 📰 📲 📑 😥 😂 😂 🗠 📉 😒 😓 🖽 🖽						
Изображение	Размеры	Каналы	Связующие точки	Опорные точки	Контрольные точки	Исключенные точки
1 664	14592 x 15104	(R, G, B) x 8	35	1	0	0
2 665	14592 x 15104	(R, G, B) x 8	59	1	0	0
3 666	14592 x 15104	(R, G, B) x 8	55	0	0	0
4 667	14336 x 15104	(R, G, B) x 8	42	1	0	0
5 668	14336 x 15104	(R, G, B) x 8	37	2	0	0
6 669	14336 x 14848	(R, G, B) x 8	44	3	0	0
7 670	14592 x 15104	(R, G, B) x 8	58	2	0	0
8 671	14336 x 15360	(R, G, B) x 8	41	2	0	0
9 673	14336 x 15104	(R, G, B) x 8	36	2	0	0
10 674	14336 x 15104	(R, G, B) x 8	49	2	0	0
11 675	14848 x 15360	(R, G, B) x 8	38	1	0	0
12 676	14592 x 15104	(R, G, B) x 8	40	2	0	0
13 677	14336 x 15104	(R, G, B) x 8	48	1	0	0
14 678	14592 x 15360	(R, G, B) x 8	54	2	0	0
15 679	14592 x 15104	(R, G, B) x 8	53	2	0	0
16 680	14336 x 15360	(R, G, B) x 8	35	2	0	0
Изображений всего/выбрано: 16/1						

Рис. 53. Окно «Список изображений»

В основной части окна отображается таблица изображений проекта, содержащая следующие столбцы:

• Изображение — полный путь к файлу изображения;



Установите флажок **Только имя**, чтобы скрыть полный путь к снимку в столбце **Изображение** и показать только имена изображений.

- Размеры размеры изображения в пикселах;
- Каналы количество каналов и количество бит на пиксел изображения;
- Связующие точки количество связующих точек на изображении;
- Опорные точки количество опорных точек на изображении;

- Контрольные точки количество контрольных точек на изображении;
- Исключенные точки количество исключенных точек на изображении;
- Дополнительные столбцы, предусмотренные для проектов космической сканерной съемки.

Для того чтобы добавить в страницу дополнительные столбцы, предусмотренные для проектов космической сканерной съемки, нажмите на кнопку Ш в панели инструментов окна Список изображений и установите соответствующие флажки в открывшемся окне Список столбцов.



Рис. 54. Окно «Список столбцов»

В панели статуса окна отображается количество Изображений всего/выбрано в проекте.

В верхней части окна размещается панель инструментов для работы с таблицей изображений, а также стандартные инструменты выделения и поиска изображений.

таолица э. панель инструментов окна «Список изооражении»	Таблица 9.	Панель	инструментов	окна	«Список	изображений»
--	------------	--------	--------------	------	---------	--------------

Кнопки	Назначение
<i>8</i> 4	позволяет найти в списке изображение по имени или части имени, введенного в поле справа от кнопки
#	позволяет выбрать все изображения в списке
	позволяет отменить выбор всех изображений в таблице
3#E	позволяет изменить выбор изображений в таблице на противоположный
+ 🖻	позволяет выделить выбранные в таблице изображения на активном слое

Кнопки	Назначение
	позволяет выделить в таблице то изображение, которое выделено в 2D-окне
¢	позволяет обновить таблицу изображений проекта и пересчитать количество порезов, попадающих на изображения
18	позволяет восстановить исходный порядок изображений после внесенных изменений
~	позволяет переместить выделенное изображение в начало списка
~	позволяет переместить выделенное изображение выше в списке
~	позволяет переместить выделенное изображение ниже в списке
*	позволяет переместить выделенное изображение в конец списка
ົວ	позволяет поменять местами выделенные изображения (или отобразить зеркально порядок группы изображений)
Ð	позволяет изменить порядок всех изображений на обратный
	позволяет сохранить содержимое таблицы, для выделенных изображений (включая выделенные для показа дополнительные столбцы) в файл текстового формата
*	позволяет открыть окно Список столбцов (см. выше)

7.10. Выравнивание яркости

В системе предусмотрена возможность выравнивания яркостных и контрастных характеристик изображений (относительно друг друга) в рамках всего блока изображений.

Заметная неоднородность вышеуказанных характеристик изображений, внутри одного блока, как правило возникает в случае резких изменений условий освещенности местности во время ведения съемки (например — как результат влияния облачности). Выравнивание яркости зачастую позволяет свести влияние подобных факторов к минимуму.

Выравнивание яркости изображений (в случае использования подобных данных) может повысить удобство ручной обработки проекта (например, в процессе стереовекторизации), а также рекомендовано перед выполнением таких операций как ортотрансформирование, построение True Ortho, построение плотной матрицы высот методом SGM или создание текстурированных 3D поверхностей TIN.

Настройки выравнивания яркости изображений в рамках блока подбираются автоматически, результаты операции записываются в RMC-файл и могут быть сброшены или перезаписаны пользователем, в случае если они будут признаны неудовлетворительными.



Выполнение похожей (но не идентичной) операции предусмотрено в программе *PHOTOMOD GeoMosaic* в рамках обеспечения создания единого, непрерывного изображения мозаики (см. раздел «Выравнивание яркости» руководства пользователя «Создание ортофотоплана»).



Перед выравниванием яркости необходимо выполнить измерение связующих точек и уравнивание проекта (см. руководства пользователя «Построение сети» и «Уравнивание сети»). В процессе выравнивания яркости осуществляется обработка результатов анализа яркостных и контрастных характеристик участков изображений расположенных в окрестностях связующих точек.

Качество выравнивания яркости изображений напрямую зависит от количества, плотности и равномерности распределения связующих точек по снимкам блока (а также качества самих измерений — в частности наличия измерений конкретной связующей точки на всех изображениях, где она фактически присутствует).

2 Желательно наличие идентичного набора каналов у всех изображений проекта. Иначе, при операции выравнивания яркости будут учитываться только те каналы, которые присутствуют у каждого из обрабатываемых снимков.

To adjust brightness for the whole image block, perform the following:

- 1. Убедитесь в том что измерение связующих точек и уравнивание проекта были выполнены. Убедитесь в наличии достаточного количества связующих точек;
- 2. Выберите Блок > Выравнивание яркости. Открывается окно Выравнивание яркости:

😔 Выравнивание яркости	
 Глобальное выравнивание яркости Вычислять виньетирование 	
 Локальное выравнивание яркости Выбрать каналы 	
	ОК Распределенная обработка Отмена

Рис. 55. Окно «Выравнивание яркости»

3. Установите соответствующие флажки для того чтобы выполнить **глобальное** выравнивание яркости и локальное выравнивание яркости.



Глобальное выравнивание яркости — преобразование, одинаково применяемое ко всем пикселам каждого изображения.

Локальное выравнивание яркости — последующие за глобальным выравниванием яркости нелинейные локальные преобразования, в первую очередь затрагивающие области в окрестностях связующих точек. Воздействие преобразований постепенно ослабляется по мере удаления от связующей точки.

В случае неудовлетворительных результатов выравнивания яркости (например возникновения локальных участков изображений с неоднородной яркостью) рекомендуется повторить выравнивание яркости, сняв флажок **локальное выравнивание яркости** (результаты предыдущей операции будут предварительно автоматически сброшены и удалены). [опционально] нажмите на кнопку Выбрать каналы для того чтобы открыть окно Параметры выходного растра, предназначенное для настройки следующих параметров:



Число и состав выходных каналов по умолчанию определяется по первому добавленному изображению.

• Список каналов — содержит список исходных (слева) и выбранных для использования в выходном изображении каналов (справа);



Порядок и состав используемых каналов формируется с помощью кнопок раздела Список каналов.

- Формат данных позволяет выбрать формат выходных изображений 8 бит или 16 бит;
- Монохромный результат позволяет создать выходные файлы с одним каналом в оттенках серого.



При выборе монохромного результата выбор состава каналов не поддерживается.

Параметры выходно Список каналов	ого растра		
Синий	Красный Зеленый		
Красный	-> Синий <- << •		
Формат данных: 8 бит 🔻			
	ОК Отмена		

Рис. 56. Параметры каналов выходного растра

5. Нажмите ОК для запуска процесса выравнивания яркости.

При выравнивании яркости предусмотрена возможность использования режима распределенной обработки. Для этого выполните следующие действия:

- 1) Настройте и запустите сервер/клиент распределенной обработки (см. раздел «Распределенная обработка» руководства пользователя «Общие сведения о системе»).
- 2) Нажмите на кнопку Распределенная обработка.
- После успешного завершения операции выдается соответствующее информационное сообщение. В случае если выравнивание яркости не было выполнено для некоторых изображений блока, дополнительно выдается информационное сообщение со списком необработанных изображений.

😔 РНОТОМОД	7.2.3543	
 ▲ 0 ① ▲ 0 ① 1 ▷ 219 	15/12/2021 19:20:40: Выравнивание яркости выполнено успешно.	
	ОК	

Рис. 57. Окно информационного сообщения



Выравнивание яркости для отдельного изображения может быть не выполнено в случае наличия недостаточного количества связующих точек на данном снимке (или в случае их полного отсутствия).

7. Для того чтобы проверить результаты выравнивания яркости выполните построение ортофотоплана (см. руководство пользователя раздел «Быстрый просмотр «FastOrtho»» руководства пользователя «Ортотрансформирование»).

Для того чтобы учитывать результаты выравнивания яркости при построении ортофотоплана в окне **Параметры выходного растра** установите флажок **Использовать радиометрию из RMC-файлов**. Для того чтобы построить ортофотоплан без учета результатов выравнивания яркости — снимите данный флажок.

Необходимо учитывать, что возможность визуальной оценки результатов выравнивания яркости напрямую зависит от степени неоднородности яркостных и контрастных характеристик исходных изображений. В случае использования однородных исходных данных, результаты выравнивания яркости могут быть практически незаметны при визуальном анализе построенных ортофотопланов. 8. [опционально] для выполнения повторной операции выравнивания яркости (например, в случае если после анализа результатов было принято решение ограничить операцию глобальным выравниваением яркости, исключив локальное) выберите Блок > Выравнивание яркости и повторите операции описанные в пунктах 3, 4 и 5. В случае наличия данных о выполненных ранее операциях открывается соответствующее диалоговое окно:



Рис. 58. Диалоговое окно

Нажмите Да для того чтобы перестроить результаты выравнивания яркости (удалив предыдущие);

 [опционально] для того чтобы удалить результаты выравнивания яркости выберите Выберите Блок > Удалить выравнивание яркости. В случае наличия данных о выполненных ранее операциях открывается соответствующее диалоговое окно:



Рис. 59. Диалоговое окно

Нажмите Да для того чтобы удалить результаты выравнивания яркости.

8. Управление проектами

8.1. Меню «Проект»

Пункты меню	Назначение
Новый	позволяет создать новый проект
🛃 Открыть/управление (Ctrl+Alt+O)	позволяет открыть окно управления проектами
Копировать	позволяет создать копию проекта
Запаковать проект	позволяет создать резервную копию (архив) проекта
Экспорт	позволяет экспортировать данные проекта в файл формата *.xml, в рамках протокола обмена данными Blocks Exchange XML, между PHOTOMOD и сторонними программами, такими как Agisoft Metashape или Bentley ContextCapture (только для проектов центральной проекции)
Импорт	позволяет импортировать данные проекта из файла формата *.xml, в рамках протокола обме- на данными Blocks Exchange XML, между PHOTOMOD и сторонними программами, такими как Agisoft Metashape, Bentley ContextCapture (только для проектов центральной проекции)
🔊 Перечитать	позволяет перезагрузить проект для обновления проектных данных после внесения изменений при сетевой работе над проектом. При этом все открытые слои закрываются
Синхронизировать	позволяет обновить данные проекта после вне- сения изменений в проект (например, позволяет пересчитать данные внутреннего ориентирова- ния после изменения параметров камеры)
Закрыть	позволяет закрыть текущий проект и перейти в режим «Без проекта» (см. раздел 6.2)
Свойства	позволяет открыть окно для просмотра и редак- тирования характеристик проекта (см. раз- дел 8.3)
Предыдущие	позволяет отобразить список последних открытых в системе проектов
Удаление временных данных	позволяет выборочно удалить временные дан- ные проекта (см. раздел 8.12)
ሓ Объединить проекты	позволяет объединить данные нескольких про- ектов активного профиля (см. раздел 8.9)
🔀 Отчет о состоянии	[только для центральной проекции] позволяет отобразить степень выполнения этапов обработ- ки проекта (см.раздел 8.4)
Загрузить рабочий набор	позволяет загрузить <i>рабочий набор</i> из файла *.x-work в открытый проект

Таблица 10. Краткое описание меню «Проект»

Пункты меню	Назначение
Сохранить рабочий набор	позволяет сохранить рабочий набор в файл *.х-
	work — запомнить набор всех открытых слоев
	на момент сохранения
Выход	позволяет выйти из программы

8.2. Окно «Управление проектами»

Окно Управление проектами отображает список всех проектов активного профиля и содержит основные инструменты управления проектами.

Чтобы открыть окно Управление проектами, выполните одно из следующих действий:

- выберите Проект > Открыть/управление;
- нажмите на кнопку 🛃 основной панели инструментов;
- используйте горячие клавиши Ctrl+Alt+O.

😔 Управление проектами		×
🕗 📑 📰 🖉 🔍 😼 🗈		
Проекты		
Проекты //Techsupport/Conveyor/Iko //Techsupport/DMC_Passau //Techsupport/Errors //Techsupport/France_Group //Techsupport/GeoEye_Group //Techsupport/IkONOS //Techsupport/InfoMap_Group //Techsupport/Lite //Techsupport/Master-class //Techsupport/Master-class //Techsupport/MegaTiff_Rome //Techsupport/New_Zealand New_Zealand New_Zealand New_Zealand (AAG) New_Zealand (AAG) New_Zealand (ACS) New_Zealand Coup New_Zealand Coup New_Zealand_Dima New_Zealand_Dima New_Zealand_Test_Sheets //Techsupport/Opten //Techsupport/New_Zealand_Group/New_Zealand //Techsupport/RGBI Groun //Techsupport/New_Zealand_Group/New_Zealant_Coup	еаland	Свойства проекта Свойства проекта Создать Создать Копировать Копировать Запаковать Запаковать Восстановить
Открыть Без проекта	Отмена	Удалить
/Techsupport/New_Zealand_Group/New	v_Zealand	h

Рис. 60. Управление проектами

Окно Управление проектами содержит следующие элементы:

- список всех проектов активного профиля;
- панель инструментов для работы со списком проектов:
 - позволяет обновить список проектов после внесения изменений в структуру ресурсов активного профиля с помощью модуля PHOTOMOD Explorer (см. раздел 8.8) или после подключения виртуальной папки (см. раздел 8.7);
 - позволяет отобразить список проектов в виде иерархического списка все проектные виртуальные папки и вложенные папки;
 - 📕 позволяет отобразить список проектов в линейном виде;
 - позволяет отобразить список проектов, которые открывались в системе за последнее время;
 - позволяет открыть окно Control Panel для управления профилями (см. руководство пользователя «Общие сведения о системе»);



При внесении изменений в список и структуру ресурсов активного профиля в окне **Control Panel** требуется перезапустить все открытые модули системы.

 Общ — позволяет открыть окно PHOTOMOD Explorer для внесения изменений
 в структуру ресурсов активного профиля (подробнее см. «PHOTOMOD Explorer.
 Управление ресурсами» в руководстве пользователя «Общие сведения о
 системе»);



После внесения изменений в структуру ресурсов активного профиля в окне *PHOTOMOD Explorer* требуется обновить список проектов с помощью кнопки 🚁.

 позволяет открыть окно Объединение проектов для соединения данных нескольких проектов (см. раздел 8.9);

Па — позволяет переименовать проект, выбранный в списке.



Переименовать проект возможно при условии, если он не открыт ни на одном компьютере.

- раздел примечаний отображает описание проекта, заданное пользователем при создании проекта в окне Новый проект или при редактировании свойств проекта в окне Свойства проекта;
- для управления проектами предусмотрены следующие кнопки:

- Свойства проекта позволяет открыть окно для просмотра и редактирования параметров проекта, выбранного в списке (см. раздел 8.3);
- Создать позволяет создать новый проект и задать его параметры и характеристики;
- Копировать позволяет создать копию проекта;
- Запаковать позволяет создать резервную копию (архив) проекта;
- Восстановить позволяет восстановить запакованный проект;
- Подключить позволяет создать новую виртуальную папку в ресурсах активного профиля (см. раздел 8.7);
- **Удалить** позволяет удалить выбранный в списке проект: удалить папку проекта со всем ее содержимым из ресурсов активного профиля.
- строка для поиска проекта в списке по полному имени или части имени;



Клавиша **F3** позволяет установить маркер в поле поиска. Повторное нажатие клавиши **F3** позволяет перейти к следующему совпадению имени проектов в списке.

- дополнительные параметры:
 - Показывать это окно при запуске (по умолчанию) позволяет автоматически открывать окно Управление проектами при запуске системы, иначе система запускается в режиме *Без проекта*;
 - Открывать последний загруженный проект при запуске позволяет автоматически открывать последний проект при запуске системы, если флажок Показывать это окно при запуске не установлен.
- также предусмотрены следующие кнопки:
 - Открыть служит для загрузки в систему выбранного в списке проекта;
 - Без проекта служит для работы в системе в режиме Без проекта (см. раздел 6.2);
 - Отмена позволяет закрыть окно Управление проектами.
- в строке состояния отображается путь к выбранному проекту в ресурсах активного профиля.

Чтобы открыть проект активного профиля, выполните следующие действия:

1. Откройте окно Управление проектами.

- 2. Выберите проект в списке проектов.
- 3. Нажмите на кнопку Открыть. Данные проекта загружаются в систему.

8.3. Свойства проекта

Для просмотра и редактирования параметров проекта, заданных при создании проекта, служит окно **Свойства проекта**.

Чтобы открыть окно Свойства проекта, выполните одно из следующих действий:

- выберите Проект > Свойства для отображения свойств открытого в системе проекта;
- откройте окно Управление проектами. Выберите проект в списке и нажмите на кнопку Свойства проекта;
- дважды щелкните по названию СК в строке состояния.

UCICI									
ew_Zealand									
ть									
echsupport/New_Zealand_Group	p/								
п: Центральная проекция									
исание									
личество изображений: 16				Статисти	ика				
				-					
049 / New Zealand Map Grid (Nei	w Zealand	. EPSG Sup	ersedes 27	291 (GD49	/Nor	th Island (Grid) and	Выбрать,	
D49 / New Zealand Map Grid (Nei риентация осей: правая тройк	w Zealand а. геод. п	l. EPSG Sup привязка: I	ersedes 27 глобальная	291 (GD49	/Nor	th Island (инат	Grid) anı	Выбрать,	
D49 / New Zealand Map Grid (New риентация осей: правая тройк	w Zealand а, геод. п	l. EPSG Sup привязка: п	ersedes 27 глобальная	291 (GD49) система к	/Nor коорд	th Island (цинат 80.000	Grid) anı	Выбрать	
049 / New Zealand Map Grid (Ner риентация осей: правая тройк Высота местности mi Состав	w Zealand а, геод. п in 20.000	l. EPSG Sup привязка: I)	ersedes 27 побальная n	291 (GD49 а система к 1 п	/Nor коорд nax	th Island (цинат 80.000	Grid) anı	Выбрать,	
049 / New Zealand Map Grid (Ner риентация осей: правая тройк Высота местности mi Состав :■ 3:≣ 目:	w Zealand а, геод. п in 20.000	l. EPSG Sup привязка: 1)	ersedes 27 глобальная n	291 (GD49) а система к	/Nor коорд nax	th Island (цинат 80.000	Grid) anı	Выбрать, m	
049 / New Zealand Map Grid (Ner риентация осей: правая тройко Высота местности mi Состав : Тип	w Zealand а, геод. п in 20.000 Кол-во	I. EPSG Sup привязка: п) Размер	ersedes 27 глобальная n	291 (GD49 а система к	/Nor коорд nax [th Island (цинат 80.000	Grid) an	Выбрать	
049 / New Zealand Map Grid (Ner риентация осей: правая тройк Высота местности mi Состав ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	w Zealand а, геод. п in 20.000 Кол-во -	I. EPSG Sup привязка: п р Размер -	ersedes 27 глобальная п	291 (GD49) а система к	/Nor коорд nax [th Island (цинат 80.000	Grid) anı	выбрать	
049 / New Zealand Мар Grid (Ner риентация осей: правая тройк Высота местности mi Состав ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	w Zealand а, геод. п in 20.000 Кол-во -	I. EPSG Sup привязка: п) Размер -	ersedes 27 побальная n	291 (GD49 а система к	/Nor коорд nax	th Island (цинат 80.000	Grid) anı	Выбрать, т	
049 / New Zealand Мар Grid (Ner риентация осей: правая тройк Высота местности m Состав ■ ■ ■ ■ ■ Тип Основные данные проекта Метаданные изображений Изображения	w Zealand а, геод. п іп 20.000 Кол-во - -	I. EPSG Sup привязка: 1) Размер - -	ersedes 27 побальная п	291 (GD49 а система к	/Nor коорд nax	th Island (цинат 80.000	Grid) anı	Выбрать,	
049 / New Zealand Мар Grid (Ner риентация осей: правая тройк Высота местности mi Состав Тип Основные данные проекта Метаданные изображений Изображения Растровый кэш	w Zealand a, геод. п in 20.000 Кол-во - - -	. EPSG Sup привязка: 1) Размер - - - -	rnoбальная n n	291 (GD49 л а система к	/Nor coopд nax	th Island (цинат 80.000	Grid) anı	Bul6patte	
049 / New Zealand Map Grid (Ner риентация осей: правая тройко Высота местности mi Состав	w Zealand a, геод. п in 20.000 - - - - -	. EPSG Sup привязка: 1) Размер - - - - -	ersedes 27 глобальная п	291 (GD49 ; а система к	/ Nor коорд nax	th Island (иннат 80.000	Grid) an	Bbi6patte m	
049 / New Zealand Map Grid (Ner риентация осей: правая тройко Высота местности m Состав	w Zealand а, геод. п іп 20.000 - - - - - - -	. EPSG Sup привязка: 1 Размер - - - - - -	ersedes 27 побальная n	291 (GD49 , а система к	/Nor коорд nax	th Island 0 иннат 80.000	Grid) and	Bulipata,	
049 / New Zealand Map Grid (Ner риентация осей: правая тройко высота местности m Состав	w Zealand а, геод. п іп 20.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -	. EPSG Sup привязка: г Размер - - - - - - - - - - - - -	ersedes 27 побальная п	291 (GD49 а система к	/Nor соорд nax	th Island 0 инат 80.000	Grid) an	Bu6pats m	
049 / New Zealand Map Grid (Ner риентация осей: правая тройко высота местности m Состав Тип Основные данные проекта Метаданные изображений Изображения Растровый квш Матрицы высот Данные Mosaic Прочие данные обработки Резервные копии данных	w Zealand a, геод. п in 20.000 Кол-во - - - - - - - - - - - - - - - - - -	. EPSG Sup привязка: г Размер - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	ersedes 27 глобальная п	291 (GD49 а система к п п	/Nor коорд nax	th Island 0 инат 80.000	Grid) anı	Выбрать) m	
049 / New Zealand Map Grid (Ner риентация осей: правая тройко высота местности m Состав ■ ■■ ■	w Zealand a, геод. п in 20.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -	. EPSG Sup привязка: 1) Размер - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	ersedes 27 глобальная п	291 (GD49 а система к п п	/Nor коорд nax I	th Island 0 инат 80.000	Grid) ang	Bu6pate, m	
049 / New Zealand Map Grid (Ner риентация осей: правая тройко высота местности m Состав	w Zealand a, геод. п in 20.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -	. EPSG Sup привязка: 1) Размер - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	ersedes 27 глобальная п	291 (GD49 а система к а п	/Nor коорд nax I	th Island (цинат 80.000	Grid) an	Bu6pate, m	
049 / New Zealand Мар Grid (Ner риентация осей: правая тройк Высота местности m Состав Тип Основные данные проекта Метаданные изображений Изображения Растровый каш Матрицы высот Данные Мозаіс Прочие данные обработки Резервные копии данных Временные данные	w Zealand a, геод. п in 20.000 - - - - - - - - - - - - - - - - -	. EPSG Sup привязка: I) Размер - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	ersedes 27 глобальная п	291 (GD49 а актема к а п	/Nor xoopg nax	th Island (цинат 80.000	àrid) an	Bu6parts,	

Рис. 61. Свойства проекта
В окне отображается следующая информация о проекте:

- Проект имя открытого/выбранного проекта;
- Путь путь к проекту в ресурсах активного профиля;
- Тип тип открытого проекта: центральная проекция, космическая сканерная съемка, ADS 40/80/100 или VisionMap A3 SLF;
- Описание описание проекта;
- Количество изображений количество загруженных в проект изображений;



Кнопка Статистика позволяет отобразить статистические данные по изображениям в проекте.

Статистика по изображения Изображения	м проекта
Из них: - непроверенных: 0 - 1 bps x 3 (R,G,B): 16	
	Закрыть

Рис. 62. Статистика по изображениям проекта

- Система координат система координат проекта и ее особенности (см. раздел 4.1);
- Высота местности значения перепада высот на местности на изображениях проекта, если эти значения были заданы при создании проекта;

 \sum_{m}

Наличие данных о перепаде высот местности обеспечивает корректное построение схемы блока и учитывается при импорте элементов внешнего ориентирования.

 Состав — таблица с информацией о составе данных проекта, их количестве и размерах.



Для отображения информации, содержащейся в таблице **Состав**, нажмите кнопку **Обновить**. Вычисление необходимых данных может занять значительное время. Нажмите на кнопку **Отменить** для того чтобы прервать выполнение данной операции.

Параметры Описание, Система координат и Высота местности могут быть отредактированы в окне Свойства проекта в любой момент работы с проектом.

8.4. Просмотр отчета о состоянии проекта

Для просмотра отчета о состоянии открытого проекта центральной проекции служит окно **Состояние проекта**. Отчет предоставляется о состоянии проекта на этапах формирования блока, внутреннего, взаимного и внешнего ориентирования.

Чтобы открыть окно, выберите **Проект > Отчет о состоянии** или нажмите на кнопку 🔀 основной панели инструментов.

😎 Состояние проекта	<u>x</u>
Изображений: 16, маршрутов: 2	🏧 🚺 🚺
▶ Внутреннее ориентирование	🚳 🚺 🎒 🗱
▶Взаимное ориентирование	😤 🛃 🚺 🕅
▶ Внешнее ориентирование	4
	Обновить Закрыть

Рис. 63. Отчет о выполнении этапов обработки проекта

Окно Состояние проекта содержит список этапов обработки проекта, информацию о количестве изображений/маршрутов блока.

Для обозначения состояния проекта на этапах выполнения внутреннего, взаимного и внешнего ориентирования используются следующие значки:

- 🗹 этап выполнен полностью;
- <u> —</u> этап выполнен *частично*;
- 🗙 этап не выполнен.

Для формирования блока предусмотрены следующие кнопки:

- 🏧 добавление нового маршрута;
- 🔁 добавление изображений из файлов, размещенных *вне* системы ресурсов активного профиля, в выбранный маршрут (см. раздел 7.4.2);
- 🛐 добавление изображений из ресурсов активного профиля в выбранный маршрут (см. раздел 7.4.3).

Для выполнения этапа внутреннего ориентирования (см. руководство пользователя «Построение сети») предусмотрены следующие кнопки:

- 📸 определение параметров камеры;
- 🚺 измерение координатных меток вручную;
- 🎒 выполнение внутреннего ориентирования в полуавтоматическом режиме;
- 👺 выполнение внутреннего ориентирования в автоматическом режиме;
- 🕋 загрузка отчета по внутреннему ориентированию.

Для выполнения этапа взаимного ориентирования (см. руководство пользователя «Построение сети») предусмотрены следующие кнопки:

- 🚰 построение накидного монтажа;
- 🟦 позволяет открыть каталог опорных точек;
- 🦸 измерение связующих точек в автоматическом режиме;
- 💏 позволяет открыть каталог связующих точек;
- 🛅 загрузка отчета по взаимному ориентированию.

Для выполнения этапа внешнего ориентирования предусмотрена кнопка для запуска модуля уравнивания сети (см. руководство пользователя «Уравнивание сети»).

8.5. Копирование проекта

В системе предусмотрена возможность создания копии проекта в ресурсах активного профиля. Для этого выполните следующие действия:

- 1. Откройте окно Управление проектами (см. раздел 8).
- 2. Выберите в списке проект для создания копии.
- 3. Нажмите на кнопку **Копировать**. Открывается окно **Копировать проект**. В поле **Исходный проект** отображается путь к выбранному проекту в ресурсах активного профиля.



Для того чтобы сразу перейти к копированию открытого текущего проекта — выберите Проект > Копировать.

конировать проект		
сходный проект		
echsupport/New_Zealand_Group/N	lew_Zeala	nd
мя		
lew_Zealand копия		
OCTAB		
-		
-		-
Тип	Кол-во	Размер
Основные данные проекта	65	1.31 MB
🔲 Изображения	48	2.67 ГБ
📝 Растровый кэш	4	60.01 ME
📝 Матрицы высот	10	728.27 Mb
📝 Данные Mosaic	12	1.37 ME
👿 Прочие данные обработки	37	376.14 ME
📝 Резервные копии данных	485	20.71 M6
Временные данные	0	0 Б
Прочие данные проекта	44	129.71 M5
ыбрано: 657 ресурсов (1.29 ГБ)		
змещение		
/Techsupport/New_Zealand	Group	
/Techsupport/Oblaka_test_b	ulgaria	
/Techsupport/Opten		
/Techsupport/RGBI_Group		
/Techsupport/ResursP_APO	up	
/Techsupport/Resurs P Chir	a	
/Techsupport/Resurs P Quit	0	
/Techsupport/Rostov_SPOT		
/Techsupport/Satellite_Chin	9	
/Techsupport/Satellite_Grou	р	
/Techsupport/Satellite KazE	DSat	
олный путь к проекту		
Techsupport/New_Zealand_Group/N	lew_Zeala	nd копия
Пропустить проверку растров в	копии пос	екта
riporty crime ripodepicy pacified b	committee apo	citra

Рис. 64. Копирование проекта

4. Введите имя для копии проекта в поле Имя.

По умолчанию в качестве имени копии проекта используется Имя_проекта копия.



В качестве имени используется Имя_проекта копия 2.

5. Определите состав данных для копирования в таблице **Состав**. Для этого установите флажки у данных, которые необходимо скопировать.



Для копирования исходных изображений в папку /Images копии проекта служит флажок Изображения.

Для выбора проектных данных предусмотрены следующие кнопки:

- 📰 позволяет выделить все пункты в списке;
- 📑 позволяет отменить выделение всех пунктов;
- 🔢 позволяет изменить выделение пунктов на противоположное.
- В разделе Размещение выберите папку для копии проекта в ресурсах активного профиля. В поле Полный путь к проекту отображается путь к новой копии проекта в ресурсах активного профиля.
- 7. [опционально] Чтобы исключить проверку на наличие всех изображений в проекте (по относительным путями к ним), а также проверку их параметров, установите флажок **Пропустить проверку растров в копии проекта**.



Этот процесс занимает длительное время при проверке большого объема исходных изображений, поэтому в большинстве случаев не рекомендуется устанавливать флажок для ускорения процесса копирования.

8. Нажмите ОК для создании копии проекта.

8.6. Удаление проекта

Для удаления выбранного проекта выполните следующие действия:

- 1. Откройте окно Управление проектами (см. раздел 8).
- 2. Выберите в списке проект.
- Нажмите на кнопку Удалить. Папка проекта удаляется полностью (со всеми файлами и служебными папками) из ресурсов активного профиля. Для удаления файлов проекта, расположенных *вне* папки проекта, например, файлов изображений, используйте модуль *PHOTOMOD Explorer* (см. раздел 8.8).

8.7. Подключение новой папки

В окне **Управление проектами** (см. раздел 8) предусмотрена возможность подключения новой виртуальной папки к активному *локальному* профилю для размещения проектов при их создании или копировании.



Для подключения виртуальной папки к сетевому профилю служит модуль Control Panel (см. руководство пользователя «Общие сведения о системе»).

Подключение новой виртуальной папки выполняется одним из следующих способов:

- нажмите на кнопку Подключить. Выберите физическую папку для подключения к профилю. Введите имя виртуальной папки в окне Подключить виртуальную папку и нажмите ОК.
- нажмите на кнопку (Панели инструментов окна Управление проектами. Открывается окно PHOTOMOD Explorer (см. раздел 8.8), которое отображает все ресурсы активного профиля и содержит инструменты для внесения изменений в структуру ресурсов. Для подключения новой виртуальной папки служит кнопка
 +.

8.8. Окно PHOTOMOD Explorer

В окне **Управление проектами** (см. раздел 8) существует возможность открыть окно *PHOTOMOD Explorer* для просмотра ресурсов и внесения изменений в структуру ресурсов активного *покального* профиля: создания папок, переименования, копирования и удаления ресурсов.



Для редактирования структуры ресурсов *сетевого* профиля служит модуль *Control Panel* (см. руководство пользователя «Общие сведения о системе»).

Кнопка 🔯 в окне **Управление проектами** позволяет открыть окно *PHOTOMOD Explorer*. Подробное описание *PHOTOMOD Explorer* см. в руководстве пользователя «Общие сведения о системе«.

NOTOMOD Explorer					x
🛱 🛱 🗙 📑 🕈 🖬 🗈 🖉 🗟 🖻					
 Профиль: TechSupport 		Имя	Размер	Время	
Antwerp Kenstadt	=	backup		24.11.2021 16:	bac
Nonstaut		DEMs		26.12.2014 15:	DEI
▷ Saratov_Aero		IkonosCFO-color		30.12.2014 12:	Iko
Swazy_group		IkonosCFO-color-Torets		15.01.2015 14:	Iko
 Techsupport 		IkonosCFO-color-Zadub		15.01.2015 14:	Iko
▷ _2X68Q~7		XMAO		07.12.2021 13:	хм
> 111 > 3DAS		projects.tag	0Б	30.12.2014 12:14	pro
▷ 30A5		XMAO.x-gmos	74.50 KE	24.11.2021 16:14	XM.
Aalen Group		XMAO-v2 Zad.x-gmos	75.00 KE	02.12.2021 10:17	ХМ
▷ ACAD		XMAO-v2 Zad_cutlines.x	34.00 KE	02.12.2021 10:17	ХМ
ADS_Bautzen		XMAO-v2.x-gmos	74.50 KE	02.12.2021 9:32:37	хм
ADS_разбить схему блока		XMAO-v2_cutlines.x-data	34.00 KE	02.12.2021 9:32:37	хм
aero_solver_disp_err AccoGoodory/SDP		•			•
	-	фия то			_
		Фильтр	- ()		_
J/Techsupport/Conveyor		Ресурсов 0 / 0 Б (выбрано ре	есурсов 0 / 0 Б)		

Рис. 65. Окно «PHOTOMOD Explorer»

8.9. Объединение проектов

В некоторых случаях при распределении работы над проектом между несколькими операторами создаются отдельные проекты каждого маршрута блока для их независимой обработки.

Для последующего слияния полученных проектных данных в единый проект используется функция объединения проектов. В системе также поддерживается объединение нескольких проектов.

Для успешного объединения проектов требуется выполнение следующих условий:

• Необходимо наличие опорных точек и элементов внешнего ориентирования в одной системе координат.



При несоответствии систем координат проектов используйте инструменты для пересчета в окнах Каталог опорных точек и Элементы внешнего ориентирования (см. руководство пользователя «Построение сети»).

• Объединяемые проекты должны быть размещены в ресурсах активного профиля.



Для подключения проектов через виртуальные папки к ресурсам активного профиля служит модуль Control Panel (см. руководство пользователя «Построение сети»). Также предусмотрена возможность создания новой виртуальной папки, которая указывается в качестве целевой папки для нового объединенного проекта.

Принцип объединения проектов заключается следующем:

- 1. Определяется исходный (базовый) проект, к которому добавляются данные других проектов. Базовый проект имеет приоритет, то есть его данные копируются в целевой проект в первую очередь, а затем из дополнительных проектов добавляются данные, отсутствующие в базовом проекте.
- 2. Основными параметрами объединенного (целевого) проекта являются параметы выбранного базового проекта.
- 3. К камерам базового проекта добавляются камеры других проектов.
- 4. Изображения проектов копируются в целевой проект, если они размещены в проектных папках, иначе копируются только относительные пути к изображениям, которые подключаются в дальнейшем к целевому проекту при помощи автоподбора и замены в **ImageWizard** (см. раздел 9.2.1). Изображения из дополнительных проектов, отсутствующие в базовом проекте, всегда добавляются в новые маршруты целевого проекта. Для настройки схемы блока используйте функции редактирования блока (см. раздел 7).

- 5. Изображения, опорные/контрольные точки объединяются путем сопоставления имен.
- 6. Связующие точки *не* объединяются, а добавляются к точкам триангуляции целевого проекта, то есть являются новыми точками с новыми именами.
- 7. В целевой проект копируются только данные *предварительного* внешнего ориентирования, поэтому после объединения проектов требуется выполнить уравнивание блока (см. руководство пользователя «Уравнивание сети»).
- 8. Данные обработки проектов (векторные объекты, матрицы высот, TIN, данные мозаики) копируются в целевой проект. При совпадении имен объектам автоматически присваиваются новые уникальные имена.
- 9. Прочие данные, размещенные в пользовательских папках проектов, также добавляются к целевому проекту.

Для объединения нескольких проектов активного профиля выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку 🕁 в окне **Управления проектами** (см. раздел 8). Открывается окно **Шаг 1 из 4: Базовый проект**.

😎 Объединение проектов				×
Базовый проект Шаг 1 из 4				
 /Techsupport/3DAS /Techsupport/ACAD /Techsupport/ADS_Bautzet /Techsupport/ADS_pas6m /Techsupport/Aalen_Grout 	n гь схему р	блока		*
aalen_delme Aalen_DMC Aalen_DMC copy for D	SM			
Aalen_DMC копия Сеч Aalen_DMC_copy_for_ Aalen_DMC_Dima_cut Aalen_DMC_GeoCloud Aalen_DMC_Greg Aalen_DMC_import_X Aalen_DMC_Roma Zac Aalen_DMC_Roma Zac Aalen_DMC_Test_Non	чин vectors lines_test l (_GCP dubrovsky Adj	,		
Выбранный проект /Techsupport/Aalen_Group/Aalen_DM Компоненты для копирования	IC			
Тип	Кол-во	Размер		
Основные данные проекта	66	772.35 KE		
Изображения	25	4.16 FE		
Растровый кэш	8	159.38 ME		
Матрицы высот	896	35.08 ГБ		
Данные Mosaic	2	87.00 KE		
Прочие данные обработки	26	236.01 ME		
Резервные копии данных	184	95.58 ME		
Временные данные	0	0Б		
📝 Прочие данные проекта	2	17.25 ME		
			Далее >	Отмена

Рис. 66. Выбор базового проекта для объединения с другими проектами

2. Выберите базовый проект и определите в таблице **Компоненты для копирования** состав данных, которые будут скопированы в целевой проект. Нажмите на кнопку **Далее**. Открывается окно **Шаг 2 из 4: Дополнительные проекты**.

😎 Объединение проектов				×
Дополнительные проекты Шаг 2 из 4				
▷ /Techsupport/ACAD				
/Techsupport/ADS_Bautze	en			
▷ /Techsupport/ADS_разби	ть схему	блока		
 /Techsupport/Aalen_Group 	р			
aalen_delme				
Aalen_DMC				
Aalen_DMC copy for L	SM			
Aalen_DMC копия Сег	чин			
Aalen_DMC_copy_for_	vectors lines test			
Aalen DMC GeoClour	imes_test I			-
Выбранные проекты				
	(A - I D	MC	- DCM	
Компоненты для копирования				
Тип	Кол-во	Размер		
	107	73 /7 ME		
Основные данные проекта	215	11 00 FE		
	212	11.00 T D		
	2	205.50 KB		
Прочие данные обработки	43	237.23 Mb		
Резервные копии данных	432	806.88 Mb		
Временные данные	0	0Б		
🔽 Прочие данные проекта	14	127.53 ME		
		<	Назад Далее >	Отмена

Рис. 67. Выбор дополнительных проектов

 Определите список дополнительных проектов и состав их данных для добавления к данным базового проекта. Используйте кнопки + и+ – для формирования списка дополнительных проектов. Нажмите на кнопку Далее. Открывается окно Шаг 3 из 4: Имя и размещение нового проекта.

😎 Объединение проектов
Имя и размещение нового проекта Шаг 3 из 4
Имя
Aalen_merge
Описание
Объединение проектов: /Techsupport/Aalen_Group/Aalen_DMC, /Techsupport/Aalen_Group/Aalen_DMC copy for DSM, /Techsupport/Aalen_Group/Aalen_DMC_copy_for_vectors
Размещение /Antwerp /Antwerp/AutoUAS_IntermData /Antwerp/AutoUAS_IntermData/12 /Antwerp/AutoUAS_IntermData/12/Projects /Antwerp/AutoUAS_IntermData/12/Sync
/Antwerp/AutoUAS_IntermData/DJI1 /Antwerp/AutoUAS_IntermData/DJI1/Projects /Antwerp/AutoUAS_IntermData/DJI1/Sync /Antwerp/AutoUAS_IntermData/Test_EVO_1
/Antwerp/AutoUAS_IntermData/Test_EVO_1/Projects
Полный путь к проекту
Не задано размещение проекта
< Назад Далее > Отмена

Рис. 68. Выбор имени и папки для размещения целевого проекта

4. Задайте имя и путь к целевому проекту в ресурсах активного профиля. При необходимости введите **Описание** объединяемых проектов.

Нажмите на кнопку Далее. Открывается окно Шаг 4 из 4: Параметры объединения.

😌 Объединение проектов
Параметры объединения Шаг 4 из 4
Снимки
🔘 Нет общих снимков
Очитать общими снимки с совпадающими именами
Точки триангуляции
Объединять связующие точки
Объединять опорные и контрольные точки
Пет общих точек
Очитать общими точки с совпадающими именами
Внешнее ориентирование
Объединять данные внешнего ориентирования
Пропустить проверку растров
< Назад Объединить Отмена

Рис. 69. Параметры объединения проектов

- 5. В разделе Снимки выберите:
 - Нет общих снимков если в объединяемых проектах нет изображений с одинаковыми именами. Иначе изображения добавляются в новые маршруты, изображениям присваиваются уникальные имена по следующему шаблону: имя снимка [N], где N - порядковый номер копии изображения;
 - Считать общими снимки с совпадающими именами позволяет объединить изображения при совпадении имен.

- 6. В разделе **Точки триангуляции** установите флажок **Объединять связующие точки** для добавления и присвоения уникальных имен связующим точкам из дополнительных проектов к точкам базового проекта.
- 7. Для объединения или добавления опорных/контрольных точек установите флажок **Объединять опорные и контрольные точки** и выберите:
 - Нет общих точек для добавления опорных/контрольных точек (при совпадении имен точек они добавляются с теми же именами);
 - Считать общими точки с совпадающими именами для объединения по именам точек.
- 8. В разделе Внешнее ориентирование установите флажок Объединять данные внешнего ориентирования для добавления к данным внешнего ориентирования базового проекта данных внешнего ориентирования дополнительных проектов.
- 9. [опционально] Чтобы пропустить этап проверки наличия всех изображений в объединяемых проектах в соответствии с прописанными путями, установите флажок **Пропустить проверку растров**.



Флажок рекомендуется устанавливать в редких случаях для ускорения объединения проектов.

10. Нажмите на кнопку Выполнить для запуска процесса объединения проектов.

8.10. Создание резервной копии проекта

В системе предусмотрена возможность создания резервной копии проекта в виде несжатого или сжатого архива *вне* ресурсов активного профиля для хранения или дальнейшей передачи проекта.

Лри копировании проекта копия создается только в ресурсах активного профиля.

Для создания резервной копии проекта (архив) выполните следующие действия:

- 1. Выберите проект в списке окна Управления проектами (см. раздел 8).
- 2. Нажмите на кнопку Запаковать.

Для того чтобы сразу запаковать открытый текущий проект — выберите Проект » Запаковать проект.

3. Задайте имя и путь для резервной копии проекта в файловой системе Windows.

- 4. В списке **Тип файла** определите один из следующих типов архива: несжатый (файл *.tar) или сжатый архив (файл *.tar.gz).
 - Создание несжатых архивов (файл *.tar) рекомендуется для хранения копий проектов. Создание сжатых архивов (файл *.tar.gz) — для пересылки небольших проектов или части проектных данных проекта (см. также раздел 8.11).
- 5. Нажмите на кнопку Сохранить. Открывается окно Запаковать проект.

😎 Запаковать проект					23
Целевой файл					
C:/Users/guk/Desktop/New_Zealand	.tar				
Будет создан несжатый архив TAR					
Состав					
Тип	Кол-во	Размер			
🗸 Основные данные проекта	65	1.31 ME			
🗸 Метаданные изображений	32	977.02 KE			
🔲 Изображения	16	2.67 ГБ			
🔽 Растровый кэш	4	60.01 ME			
🔽 Матрицы высот	10	728.27 Mb			
Данные Mosaic	12	1.37 ME			
🔽 Прочие данные обработки	37	376.14 MB			
🔽 Резервные копии данных	485	20.71 MB			
🔲 Временные данные	0	0 Б			
I Прочие данные проекта	44	129.71 Mb			
Выбрано: 689 ресурсов (1.29 ГБ)					
Сжатие					
0			 		
Без сжатия/быстро			Макс, о	жатие/медле	нно
			ОК	Отмен	

Рис. 70. Создание несжатого архива TAR

6. Определите в таблице состав проектных данных для создания резервной копии проекта. Для этого установите флажки у тех данных, которые необходимо добавить в архив.

Для выбора проектных данных предусмотрены следующие кнопки:

• 📰 — позволяет выделить все пункты в списке;

- 📑 позволяет отменить выделение всех пунктов;
- 🔢 позволяет изменить выделение пунктов на противоположное.

При создании резервной копии проекта копируются выбранные ресурсы, находящиеся в папке проекта. При размещении изображений вне папки проекта предусмотрена возможность сохранения только *растрового кэша* (уменьшенные копии изображений).

- 7. [опционально] Для создания сжатого архива определите степень сжатия с помощью ползунка в разделе **Сжатие** (только для сжатых архивов (файл *.tar.gz)).
- 8. Нажмите ОК для создания резервной копии проекта.

8.11. Восстановление проекта

Для восстановления проекта из резервной копии предусмотрена возможность использования как внутренних средств распаковки системы, таки и внешних средств, например программы-архиватора.

При восстановлении проекта в системе, архив распаковывается в выбранную папку ресурсов активного профиля. При использовании внешних средств — в папку *вне* ресурсов активного профиля.

Для работы с проектом необходимо подключить эту папку к ресурсам в качестве виртуальной папки активного профиля.

Для восстановления проекта из резервной копии средствами системы выполните следующие действия:

- 1. В окне **Управление проектами** нажмите на кнопку **Восстановить** (см. раздел 8). Открывается окно для выбора архива проекта для восстановления:
 - *.tar.gz сжатый архив,
 - *.tar несжатый архив.



При распаковке поврежденных или неполных архивов извлекается максимально возможное количество данных из архива. В случае ошибки распаковки выдается сообщение.

Резервная копия проекта, созданная в ЦФС *РНОТОМОD* версии 8.0 и выше, может быть некорректно распакована в более ранних версиях программы (*PHOTOMOD 7.51* и ниже), в случае если в материалах проекта где-либо были использованы кириллические символы (например — в именах слоев).

2. Выберите архив и нажмите на кнопку **Открыть**. Открывается окно **Распаковать проект**, в котором задается имя и путь проекта в ресурсах активного профиля.

💎 Распаковать проект
Исходный файл
C:/Users/guk/Downloads/New_Zealand.tar
Имя
New_Zealand
Размещение
/Antwerp
/Antwerp/AutoUAS_IntermData
/Antwerp/AutoUAS_IntermData/12
/Antwerp/AutoUAS_IntermData/12/Projects
/Antwerp/AutoUAS IntermData/12/Sync
Полный путь к проекту
Укажите размещение проекта
ОК Отмена

Рис. 71. Восстановление проекта из резервной копии

3. Нажмите ОК для восстановления проекта из резервной копии.

8.12. Удаление временных данных проекта

В системе предусмотрена возможность выборочного удаления временных данных проекта из ресурсов активного профиля. Для этого выполните следующие действия:

1. Выберите **Проект > Удаление временных данных**. Открывается окно **Удаление временных данных**:

disupport/New_Zealand_Group/New_Zealand Innu Тип Папки Ресурсы Размер Васкир 1/1 186 / 186 11.79 M5 / 11.79 M5 Innu Pasmep Innu In	ект				
Папки Ресурсы Размер Васкир 1/1 186/186 11.79 МБ/11.79 МБ Temp 1/1 0/0 0 Б/0 Б Temp UAS 0/0 0/0 0 Б/0 Б Other Backup 3/3 299/299 8.91 МБ/8.91 МБ Other Temp 0/0 0/0 0 Б/0 Б	chsupport/New_Zealand_Group/N	ew_Zealand			
Image: Pecypcbi Paзмер Размер Pecypcbi Paзмер Backup 1/1 186 / 186 11.79 MБ / 11.79 MБ Temp 1/1 0/0 0 Б / 0 Б Temp UAS 0/0 0/0 0 Б / 0 Б Temp PushBroom 0/0 0/0 0 Б / 0 Б Other Backup 3/3 299 / 299 8.91 MБ / 8.91 MБ Other Temp 0/0 0 / 0 0 Б / 0 Б Upto: 485 pecypcos (20.71 MБ) Upto: 485 pecypcos (20.71 MБ) Upto:	ппы				
Тип Папки Ресурсы Размер Васкир 1/1 186/186 11.79 МБ/11.79 МБ Temp 1/1 0/0 0 Б/0 Б Temp UAS 0/0 0/0 0 Б/0 Б Temp PushBroom 0/0 0/0 0 Б/0 Б Other Backup 3/3 299/299 8.91 МБ / 8.91 МБ Other Temp 0/0 0/0 0 Б/0 Б					
Backup 1/1 186 / 186 11.79 M6 / 11.79 M6 Temp 1/1 0/0 0 5 / 0 5 Temp UAS 0/0 0/0 0 5 / 0 5 Temp PushBroom 0/0 0/0 0 5 / 0 5 Other Backup 3/3 299 / 299 8.91 M6 / 8.91 M6 Other Temp 0 / 0 0 / 0 0 5 / 0 5 Other Temp 0 / 0 0 / 0 0 5 / 0 5	Тип	Папки	Ресурсы	Разме	p
1 1 0	Backup	1/1	186 / 186	11.79 ME / 11.79	МБ
Теттр UAS 0 / 0 0 / 0 0 / 0 / 0 Temp PushBroom 0 / 0 0 / 0 0 / 0 / 0 Other Backup 3 / 3 299 / 299 8.91 Mb / 8.91 Mb Other Temp 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0	Temp	1/1	0/0	0Б/0Б	
Теттр PushBroom 0 / 0 0 / 0 0 Б / 0 Б Other Backup 3 / 3 299 / 299 8.91 МБ / 8.91 МБ Other Temp 0 / 0 0 / 0 0 Б / 0 Б брано: 485 ресурсов (20.71 МБ) 5 5	Temp UAS	0 / 0	0/0	0Б/0Б	
2 Other Backup 3 / 3 299 / 299 8.91 MB / 8.91 MB 2 Other Temp 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6paHo: 485 pecypco8 (20.71 MB) CTAB Image: Company of the second	Temp PushBroom	0 / 0	0/0	0Б/0Б	
Other Temp 0 / 0 0 / 0 0 Б / 0 Б брано: 485 ресурсов (20.71 МБ)	Other Backup	3/3	299 / 299	8.91 ME / 8.91 M	1Б
брано: 485 ресурсов (20.71 МБ) хстав	Other Temp	0/0	0/0	0Б/0Б	
Папка Ресулсы Разме	рано: 485 ресурсов (20.71 МБ) тав	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
/ /Techsunport/New Zealand Group/New Zealand/ProiOntions/hackup 288 7.56 M5	рано: 485 ресурсов (20.71 МБ) тав 目:	Папка		Ресурсы	Размер
/ Techsupport/New Zealand Group/New Zealand/Cameras/backup 1 1008 5	рано: 485 ресурсов (20.71 МБ) тав 目: /Techsupport/New Zealand	Папка Group/New Zealand/Pro	niOntions/backup	Ресурсы	Размер 7.56 МБ
/Techsupport/New Zealand Group/New Zealand/Data/mosaic/backup 10 1.36 MB	рано: 485 ресурсов (20.71 МБ) тав 目: /Techsupport/New_Zealand_ /Techsupport/New Zealand	Папка Group/New_Zealand/Pro Group/New Zealand/Ca	ojOptions/backup meras/backup	Ресурсы 288 1	Размер 7.56 МБ 1008 Б

Рис. 72. Удаление временных данных проекта

Окно Удаление временных данных содержит следующие разделы:

- В поле **Проект** указано имя текущего проекта, для которого будет выполнена очистка временных данных;
- Таблица Группы временных данных, содержащая следующие столбцы:
 - Тип временных данных:
 - Васкир резервные копии данных проекта (расположена в корневой папке проекта);
 - Тетр временные данные проекта (расположена в корневой папке проекта);

- Temp UAS временные данные взаимного ориентирования снимков (для аэрофотосъемки);
- Temp Pushbroom временные данные взаимного ориентирования снимков (для космической сканерной съемки);
- Other Backup все папки внутри проекта с названием Backup (прочие данные обработки проекта);
- Other Temp все папки внутри проекта с названием Temp (прочие данные обработки проекта).
- Папки количество выбранных / существующих папок в ресурсах активного профиля содержащих временные данные указанного типа;
- Ресурсы количество выбранных / существующих ресурсов содержащих временные данные указанного типа;
- Размер выбранных / существующих ресурсов с временными данными указанного типа.

Для выбора группы временных данных для удаления установите соответствующие флажки:

- кнопка 📰 позволяет выделить все группы временных данных;
- кнопка 📑 позволяет отменить выделение всех групп временных данных.

В поле Выбрано: ниже таблицы Группы отображается общее количество и размер выбранных для удаления ресурсов с временными данными.

- Таблица, отображающая Состав временных данных выбранного типа, содержащая следующие столбцы:
 - Папка папки с временными данными выбранного типа в ресурсах активного профиля;
 - Ресурсы количество ресурсов, содержащих временные данные, в данной папке;
 - Размер временных данных в данной папке.

Для выбора типа временных данных, **Состав** которых необходимо отобразить, выделите соответствующую строку в таблице **Группы**.

Для того чтобы удалить только часть временных данных выбранного типа, снимите или установите необходимые флажки в таблице **Состав**:

- кнопка Позволяет выделить все папки с временными данными выбранного типа;
- кнопка нозволяет отменить выделение всех папок с временными данными выбранного типа.
- 2. Снимите или установите необходимые флажки в таблицах Группы и Состав;
- 3. Нажмите Удалить для запуска очистки временных данных проекта.

8.13. Рабочий набор

Для удобства работы над проектом в новом сеансе предусмотрена возможность сохранения/загрузки рабочего набора.

Рабочий набор — это совокупность всех открытых в проекте слоев (векторные данные, матрица высот, TIN, сетка и так далее). Рабочий набор сохраняется в файл *.x-work в ресурсах активного профиля.

Для сохранения рабочего набора выполните следующие действия:

- 1. Выберите Проект -> Сохранить рабочий набор. Открывается окно Сохранить.
- 2. Задайте имя и путь для рабочего набора.
- 3. Нажмите ОК для сохранения рабочего набора.



По умолчанию для файла рабочего набора используется папка Data текущего проекта в ресурсах активного профиля.

Для загрузки рабочего набора выполните следующие действия:

- 1. Откройте проект.
- 2. Выберите Проект > Загрузить рабочий набор.
- 3. Выберите файл *.x-work с рабочим набором для текущего проекта.
- 4. Нажмите ОК для загрузки рабочего набора.

8.14. Экспорт и импорт проектов (Blocks Exchange XML)

В системе предусмотрена возможность экспорта и импорта данных проекта, при помощи протокола обмена данными *Blocks Exchange XML*. Данный протокол может быть использован для обмена данными между *PHOTOMOD* и сторонними программами, такими как *Agisoft Metashape* или *Bentley ContextCapture*.

Для обмена данными используется файл формата *.xml.



Данная функциональная возможность предусмотрена только для проектов центральной проекции.

Обменный файл содержит следующие данные:

 информацию о системе координат проекта (включая EPSG-код или полное описание СК);



Поддерживаются геоиды ЕGM96 и ЕGM2008.

- информацию о подблоках;
- информацию о камере, включая данные калибровки параметры калибровки фокусного расстояния (f), точку симметрии (нулевой дисторсии — x0, y0), коэффициенты радиальной дисторсии (k1, k2, k3), коэффициенты тангенциальной дисторсии (P1, P2);



Параметры калибровки, используемые *Metashape*, будут пересчитаны для использования в *PHOTOMOD*, с аппроксимацией некоторых параметров.



Параметры калибровки, используемые ContextCapture и PHOTOMOD являются идентичными.

информацию об изображениях проекта;



Протокол *block exchange* не предусматривает возможности экспорта/импорта самих изображений или же полных путей к файлам изображений в файловой системе операционной системы (или в системе ресурсов *PHOTOMOD*).

• информацию о точках триангуляции (связующих, опорных, контрольных).



При экспорте данных из *Metashape* экспортируется весь каталог точек, в том числе и исключенные.

Для того чтобы выполнить экспорт данных из проекта *PHOTOMOD*, выберите **Проект > Экспорт проекта**.



Для того чтобы выполнить экспорт данных из *Metashape* выберите Экспорт > Экспорт камер. Выберите тип экспортируемого файла — Blocks exchange (*.xml).



Для того чтобы выполнить экспорт данных из *ContextCapture* выберите **Block > Export > Export to XML...**. Выберите формат выходных данных — **BlocksExchange XML format**.

Для того чтобы выполнить импорт данных из обменного файла в *PHOTOMOD*, выполните следующие действия:

- Выберите Проект > Импорт проекта. Открывается окно для выбора XMLфайла;
- 2. Выберите обменный файл и нажмите на кнопку **Открыть**. Открывается окно **Импорт проекта**, в котором задается имя и путь проекта в ресурсах активного профиля.

😕 Импорт проекта
Исходный файл
C:/Users/guk/Downloads/Aalen_DMC_training_Brusnikin.xml
Имя
Aalen_DMC_training_Brusnikin
Размещение
/Antwerp
/Antwerp/AutoUAS_IntermData
/Antwerp/AutoUAS_IntermData/12
/Antwerp/AutoUAS_IntermData/12/Projects
/Antwerp/AutoUAS_IntermData/12/Sync
/Antwerp/AutoUAS_IntermData/DJI1
/Antwerp/AutoUAS_IntermData/DJI1/Projects
/Antwerp/AutoUAS_IntermData/DJI1/Sync
/Antwerp/AutoUAS_IntermData/InfoMapImages
/Antwerp/AutoUAS_IntermData/InfoMapImages/Pro
/Antwerp/AutoUAS_IntermData/InfoMapImages/Sync
/Antwerp/AutoUAS_IntermData/Test_EVO_1
Полный путь к проекту
Укажите размещение проекта
ОК Отмена

Рис. 73. Окно «Импорт проекта»

3. Нажмите ОК для импорта данных проекта.

После импорта проекта в РНОТОМОД выполняется его уравнивание по ЭВО.

9. Работа с растровыми изображениями

9.1. Меню «Растры»

Для работы с растровыми изображениями в системе служит меню Растры.

Пункты меню	Назначение
Raster Converter	позволяет запустить модуль Raster Converter для подготовки и преобразования растровых изображений в файлы внутреннего формата (см. руководство пользователя «Общие сведения о системе»)
ScanCorrect	[только для отсканированных изображений] позволяет запустить программу ScanCorrect для исправления геометрических искажений изобра- жений, полученных при сканировании графиче- ского материала планшетными полиграфически- ми сканерами (см. руководство пользователя «Программа ScanCorrect»)
Геопривязка растра	позволяет осуществить привязку растрового изображения или карты по точкам с известными геодезическими координатами, полученными с геопривязанной опорной растровой или вектор- ной карты или в виде списка геодезических коор- динат опорных точек в файле *.txt (см. руковод- ство пользователя «Построение сети»)
Аффинная коррекция геопривязки	позволяет создать файлы геодезической привяз- ки с выполненным афинным преобразованием для растровых изображений
🛃 Загрузить геопривязанные растры (файлы)	позволяет загрузить в проект геопривязанные растровые изображения из папок файловой си- стемы <i>Windows</i> (см. раздел «Геопривязанные внешние данные» руководства пользователя «Построение сети» и раздел «Псевдо-стерео режим» руководства пользователя «Векториза- ция»)
Загрузить геопривязанные растры (ресурсы)	позволяет загрузить в проект геопривязанные растровые изображения из ресурсов активного профиля (см. раздел «Геопривязанные внешние данные» руководства пользователя «Построение сети» и раздел «Псевдо-стерео режим» руковод- ства пользователя «Векторизация»)
🔂 Загрузить web-карту	позволяет загрузить в проект карту или космиче- ский снимок из интернет-источника (см. раз- дел 9.6)
Сохранить растровый слой	позволяет сохранить изображения из активного растрового слоя с заданными параметрами в

Таблица 11. Краткое описание меню «Растры»

Пункты меню	Назначение
	выбранном выходном формате файла (TIFF, MS- TIFF, MegaTIFF)
Закрыть все открытые слои	позволяет закрыть все растровые слои
Видимость слоев	содержит пункты меню, позволяющие осуще- ствлять групповое управление видимостью ра- стровых слоев в <i>Диспетчере слоев</i>
Ортотраснформирование (Ctrl+Alt+M)	позволяет отобразить панель Ортотрансформи- рование и осуществить преобразование снимков из исходной проекции в ортогональную (см. ру- ководство пользователя «Ортотрансформирова- ние»)
Seomosaic	позволяет запустить программу <i>Geomosaic</i> для создания ортомозаики из геопривязанных орто- трансформированных аэро- и космических снимков, нарезки построенной ортомозаики на листы (см. руководство пользователя «Создание ортофотоплана»)
Pan-sharpening	служит для выполнения операции pan- sharpening — синтеза цветного снимка и черно- белого снимка более высокого пространственно- го разрешения, в результате которого получается мультиспектральный снимок с высоким простран- ственным разрешением, как у черно-белого снимка (см. раздел «Операция pan-sharpening» руководства пользователя «Общие сведения о системе»)
Пакетный pan-sharpening	позволяет выполнить операцию pan-sharpening для списка изображений с одинаковыми настрой- ками в режиме распределенной обработки (см. раздел «Операция pan-sharpening» руководства пользователя «Общие сведения о системе»)
Vust Correct	позволяет редактировать сканированное растро- вое изображение таким образом, чтобы очистить его от частиц пыли, сколов и царапин фотоэмуль- сии (см. раздел 9.8)
🗽 Построить гистограмму по растру	позволяет построить гистограмму растрового изображения (см. раздел 9.11)
Удалить кэш	позволяет удалить растровый кэш
🔯 ImageWizard	позволяет настроить пути к изображениям про- екта (см. раздел 9.2.1)
Показывать растры	позволяет использовать один из трех режимов показа растровых изображений проекта в 2D- окне: Только кэшированные (Ctrl+Shift+1), В зависимости от масштаба (Ctrl+Shift+2) или Только исходные изображения (Ctrl+Shift+3)
Порядок растров	содержит пункты меню для изменения порядка изображений в блоке

Пункты меню	Назначение
Перестроить пирамиды MegaTIFF	позволяет перепостроить пирамиды для изобра- жений формата MegaTIFF (см. раздел 9.5)
Настройка масштаба отображения	позволяет установить масштаб отображения снимков в 2D-окне по заданному размеру пиксе- ла в метрах

9.2. ImageWizard. Настройка путей к изображениям

9.2.1. Окно ImageWizard

Для управлении ссылками на изображения, а также редактирования изображений в системе служит модуль *ImageWizard*.

Файл растрового изображения, который хранится в ресурсах активного профиля, может быть использован в нескольких проектах.

В каждом из проектов хранятся *ссылки* на исходные файлы изображений, а также данные о размере и цветности изображений, параметры внутреннего и внешнего ориентирования снимков.

ImageWizard — служебный модуль системы, который может быть использован как для сопоставления изображений проекта с файлами растровых изображений, так и для контроля корректности путей изображений. Также модуль позволяет построить пирамиды изображений и выполнить радиометрическую коррекцию изображений.



При настройке изображений настоятельно рекомендуется внимательно вносить изменения в модуле *ImageWizard* во избежание потери проектных данных и невозможности дальнейшей обработки проекта.

В модуле *ImageWizard* предусмотрены следующие возможности:

- просмотр свойств и характеристик изображений;
- построение/удаление пирамиды изображений;



Так как изображения формата MS-TIFF уже содержат пирамиды, для них построение пирамиды не поддерживается.

- выполнение радиометрической коррекции изображений;
- редактирование ссылок на исходные файлы изображений:
 - замена ссылок на исходные файлы для сопоставления их изображениям проекта;

 замена изображений проекта на виртуальные растровые изображения определенного размера с шаблонной заливкой;

Виртуальные растровые изображения используются, например, при отсутствии исходных файлов растровых изображений, что обеспечивает корректную работу с проектом в той части, где находятся другие изображения.

 удаление ссылок на исходные файлы изображений для исключения их из проекта.

Для управления ссылками на изображения, а также редактирования изображений служит окно **ImageWizard**. Чтобы открыть окно, выберите **Растры > ImageWizard** или нажмите на кнопку **W** в окне **Редактор блока**.



Рис. 74. Окно «ImageWizard»

В заголовке окна ImageWizard отображается имя открытого проекта.

Окно ImageWizard содержит следующие разделы:

- Раздел Изображения проекта служит для просмотра характеристик изображений проекта, пути к исходному файлу изображения; раздел также содержит таблицу изображений проекта, окно просмотра выбранного изображения проекта и панель инструментов.
 - В таблице содержится следующая информация:
 - Имя имя изображения проекта;

- 🚰 выполнение радиометрической коррекции;
- А наличие пирамиды изображения;
- Характеристики размеры изображения в пикселах и размер исходного файла в мегабайтах;
- Путь к растру ссылка на исходный файл изображения в ресурсах активного профиля.

Окно просмотра служит для отображения выделенного в таблице изображения проекта. Чтобы изображение отображалось в окне просмотра, по умолчанию установлен флажок **Просмотр**.

Панель инструментов содержит следующие кнопки:

- позволяет обновить данные;
- 📰 позволяет выбрать все изображения;
- позволяет отменить выбор всех изображений;
- 💵 позволяет инвертировать выбор изображений;
- странатор с странато - странатор с с - странатор с с - стра
- позволяет сохранить параметры радиометрической коррекции выделенного в таблице изображения проекта в файл *. rmc;
- • Спозволяет выполнить радиометрическую коррекцию выделенных изображений без дополнительных настроек;
- Марков и позволяет удалить параметры радиометрической коррекции для выделенного изображения;
- Газволяет запустить модуль Raster Converter для добавления новых исходных файлов изображений в ресурсы активного профиля (см. руководство пользователя «Общие сведения о системе»);
- Парадов позволяет сохранить имена выделенных изображений в файл с расширением *.txt в файловой системе Windows;
- Позволяет сохранить в файл с расширением *.txt имена изображений без ссылки на исходный файл (для данных изображений разделе Изображения проекта в столбце Характеристики отображается значение ошибка).

- Раздел Параметры позволяет настроить следующие параметры поиска путей на изображения проекта:
 - Автоподбор по содержимому (установлен по умолчанию) позволяет проверить достоверность содержимого исходных файлов изображений при запуске процесса автоматического сопоставления имен;
 - Автоматически проверять растры (установлен по умолчанию) позволяет проверить достоверность содержимого исходных файлов изображений и внесенных изменений в процессе работы в окне ImageWizard. Иначе данные в таблице не проверяются;
 - Автоподбор только для проблемных (установлен по умолчанию) позволяет при запуске процесса автоматического сопоставления имен проверить достоверность содержимого исходных файлов изображений и при выявлении проблемных, выполнить поиск исходных файлов только для этих изображений. Иначе происходит полная замена ссылок исходных файлов изображений.
- Раздел Операции содержит кнопки для выполнения следующих операций по настройке изображений проекта:
 - Радиометрическая коррекция позволяет открыть окно Радиометрическая коррекция для выполнения радиометрической коррекции выбранного в таблице изображения проекта;

- Радиометрическая коррекция применяется только на изображении, загруженном в систему. Исходный файл изображения остается не изменным. К исходному файлу изображения могут быть применены только геометрические преобразования (поворот или отражение).
- А Построить пирамиды позволяет построить пирамиды для изображений, выделенных в таблице. Пирамиды сохраняются в папке с исходными растровыми изображениями в ресурсах активного профиля;
- Удалить пирамиды позволяет удалить пирамиды изображений, выделенные в таблице раздела Изображения проекта;
- **Заменить изображение** позволяет изменить ссылку выделенного изображения в таблице на другой исходный файл из раздела Источник.
 - Чтобы заменить путь к файлу в ресурсах активного профиля, выберите новый исходный файл в разделе Источник на закладке Ресурсы. Чтобы заменить ссылку на файл из другого проекта, выберите новый исходный файл в разделе Источник на закладке Проекты.
- **Автоподбор для выделенных** позволяет автоматически заменить ссылки на исходные файлы для *выделенных* изображений, у которых не со-

ответствует имя в таблице раздела Изображения проекта и имя исходного файла в разделе Источник (см. также описание дополнительных параметров Автоподбор по содержимому и Автоподбор только для проблемных выше).



При перемещении файлов в файловой системе *Windows* либо отключении ссылок на исходные файлы необходимо запустить процесс автоматической замены ссылок на исходные файлы изображений.

• В Автоподбор для всех — позволяет автоматически заменить ссылки на исходные файлы изображений для всех изображений у которых не соответствует имя в таблице раздела Изображения проекта и имя исходного файла в разделе Источник (см. также описание дополнительных параметров Автоподбор по содержимому и Автоподбор только для проблемных выше).



Чтобы заменить ссылку на файл в ресурсах активного профиля, выберите новый исходный файл в разделе Источник на закладке Ресурсы. Чтобы заменить ссылку на файл из другого проекта, выберите новый исходный файл в разделе Источник на закладке Проекты.

• • Отключить выделенные — позволяет удалить ссылки на исходные файлы выделенных в таблице изображений.



Для присвоения ссылок на исходные файлы изображений используется Автоподбор для выделенных или Автоподбор для всех.

Использовать виртуальные — позволяет заменить выделенные изображения в таблице раздела Изображения проекта на виртуальные растровые изображения определенного размера с шаблонной заливкой.



Виртуальные растровые изображения используются, например, при отсутствии исходных файлов растровых изображений, что обеспечивает корректную работу с проектом в той части, где находятся другие изображения.

 Раздел Источник позволяет выбрать исходные файлы изображений для сопоставления их с изображениями проекта.

Раздел содержит таблицу изображений проекта, окно просмотра выбранного изображения проекта и панель инструментов.

Раздел Источник состоит из двух закладок, которые предназначены для отображения структуры ресурсов следующими способами:

• **Ресурсы** — служит для отображения ресурсов активного профиля. Слева отображается дерево ресурсов с виртуальным именем профиля. Справа —

все данные профиля — все папки и файлы в каждой виртуальной папке профиля.

Для добавления новых исходных файлов изображений в ресурсы активного профиля нажмите на кнопку и чтобы запустить модуль *Raster Converter* (см. руководство пользователя «Общие сведения о системе»). Сохраните файлы изображений в ресурсах активного профиля, закройте модуль *Raster Converter* и нажмите на кнопку раздела Изображения проекта в окне ImageWizard. В результате новые исходные файлы отображаются в разделе Источник на закладке Ресурсы.

 Проекты — служит для отображения проектов. Слева отображается список проектов. Справа — только список изображений выбранного проекта.



Если файл был выбран в разделе Источник на закладке Проекты, то используется ссылка на исходный файл изображения этого проекта.

9.2.2. Порядок работы

Чтобы заменить ссылку (путь) на исходное изображение, выполните следующие действия:

1. Выберите **Растры > ImageWizard** или нажмите на кнопку **w** в окне **Редактор блока**. Открывается окно **ImageWizard**.



Рис. 75. Окно «ImageWizard»

2. В разделе **Изображения проекта** выделите изображение, путь к которому необходимо заменить.

- 3. В разделе **Источник** на закладке **Ресурсы** или **Проекты** выберите исходный файл, на который будет заменена ссылка.
- 4. Нажмите на кнопку **З** Заменить изображение, чтобы заменить ссылку на этот исходный файл.
- 5. Нажмите на кнопку Закрыть для выхода из модуля ImageWizard.

Для подключения ссылки на исходный файл (при отсутствии ссылки на файл изображения), выполните следующие действия:



Если в проекте отсутствует ссылка на какой-либо исходный файл изображения, автоматически предлагается открыть модуль *ImageWizard* для поиска и добавления ссылки на изображение.

1. Выберите **Растры > ImageWizard** или нажмите на кнопку **w** в окне **Редактор блока**. Открывается окно **ImageWizard**.



Рис. 76. Окно «ImageWizard»

2. В разделе **Изображения проекта** в столбце **Характеристики** отображается ошибка для изображений без ссылки на исходный файл.



Нажмите на кнопку 🔜 в основной панели инструментов окна ImageWizard для того чтобы сохранить список данных изображений в файл с расширением *.txt.

	Имя	4		Характеристики	Путь к растру
Aalen_	_04~0112_rgb			Ошибка	
Aalen_	_04~0113_rgb	1	X	7680 x 13824 x 24, 405.68 МБ	/TechSupportTests/Aalen_training/Images/Aalen_04~0113_rgb.tif
Aalen_	_04~0114_rgb	1	X	7680 x 13824 x 24, 405.68 МБ	/TechSupportTests/Aalen_training/Images/Aalen_04~0114_rgb.tif
Aalen_	_04~0115_rgb	1	X	7680 x 13824 x 24, 405.68 МБ	/TechSupportTests/Aalen_training/Images/Aalen_04~0115_rgb.tif
Aalen_	_04~0116_rgb	1	X	7680 x 13824 x 24, 405.68 МБ	/TechSupportTests/Aalen_training/Images/Aalen_04~0116_rgb.tif
Aalen_	_05~0046_rgb	1	×	7680 x 13824 x 24, 405.68 МБ	/TechSupportTests/Aalen_training/Images/Aalen_05~0046_rgb.tif
Aalen_	_05~0047_rgb	1	×	7680 x 13824 x 24, 405.68 МБ	/TechSupportTests/Aalen_training/Images/Aalen_05~0047_rgb.tif
Aalen_	_05~0048_rgb	1	×	7680 x 13824 x 24, 405.68 МБ	/TechSupportTests/Aalen_training/Images/Aalen_05~0048_rgb.tif
Aalen_	_05~0049_rgb	1	*	7680 x 13824 x 24, 405.68 МБ	/TechSupportTests/Aalen_training/Images/Aalen_05~0049_rgb.tif
Aalen_	_05~0050_rgb	1	×	7680 x 13824 x 24, 405.68 МБ	/TechSupportTests/Aalen_training/Images/Aalen_05~0050_rgb.tif

Рис. 77. Изображение без ссылки на исходный файл

- 3. Выделите изображение в таблице Изображения проекта.
- 4. Выберите исходный файл в разделе Источник на закладке Ресурсы или Проекты.
- 5. Нажмите на кнопку **Автоподбор для выделенных**. В результате путь к исходному файлу отображается в таблице **Изображения проекта**.

Имя	4		Характеристики	Путь к растру
Aalen04~0112_rgb	1	×	7680 x 13824 x 24, 86.51 MB	/Techsupport/Aalen_Group/Aero [1]/Images/Aalen_04~0112_rg
Aalen04~0113_rgb	4	*	7680 x 13824 x 24, 405.68 МБ	/TechSupportTests/Aalen_training/Images/Aalen_04~0113_rgb.tif
Aalen04~0114_rgb	¥ -	×	7680 x 13824 x 24, 405.68 МБ	/TechSupportTests/Aalen_training/Images/Aalen_04~0114_rgb.tif
Aalen04~0115_rgb	1	×	7680 x 13824 x 24, 405.68 МБ	/TechSupportTests/Aalen_training/Images/Aalen_04~0115_rgb.tif
Aalen04~0116_rgb	¥ -	*	7680 x 13824 x 24, 405.68 МБ	/TechSupportTests/Aalen_training/Images/Aalen_04~0116_rgb.tif
Aalen05~0046_rgb	¥ -	×	7680 x 13824 x 24, 405.68 МБ	/TechSupportTests/Aalen_training/Images/Aalen_05~0046_rgb.tif
Aalen05~0047_rgb	1	×	7680 x 13824 x 24, 405.68 МБ	/TechSupportTests/Aalen_training/Images/Aalen_05~0047_rgb.tif
Aalen05~0048_rgb	1	×	7680 x 13824 x 24, 405.68 МБ	/TechSupportTests/Aalen_training/Images/Aalen_05~0048_rgb.tif
Aalen05~0049_rgb	1	*	7680 x 13824 x 24, 405.68 МБ	/TechSupportTests/Aalen_training/Images/Aalen_05~0049_rgb.tif
Aalen05~0050_rgb	4	*	7680 x 13824 x 24, 405.68 МБ	/TechSupportTests/Aalen_training/Images/Aalen_05~0050_rgb.tif

Рис. 78. Изображение содержит ссылку на исходный файл

6. Нажмите на кнопку Закрыть для выхода из модуля ImageWizard.

9.3. Аффинная коррекция геодезической привязки

В системе предусмотрена возможность замены аффинной зависимости на проективную зависимость для геопривязанных данных в аффинной системе координат.



Применение данного преобразования является обязательным для аффинных систем координат для получения достоверных результатов.



Аффинная система координат — прямолинейная система координат в аффинном пространстве.

Чтобы заменить аффинную зависимость на проективную для геопривязанных данных, выполните следующие действия:

1. Выберите **Растры > Аффинная коррекция геопривязки**. Открывается окно **Аффинная коррекция геопривязки**.

😎 Аффинная коррекция геопривязки
Исходные изображения
Описок изображений
+
🔘 Каталог с изображениями
Маска имен файлов: *.tif Включая вложенные папки
Преобразование
X' a11 1.00 🜩 a12 0.00 🜩 a13 0.00 🜩 X
= x Y
Y' a21 0.00 🚖 a22 1.00 🜩 a23 0.00 🚖 1
ОК Отмена

Рис. 79. Параметры аффинной коррекции геопривязки

- 2. В разделе Исходные изображения установите:
 - чтобы применить преобразование *для некоторых изображений*, выберите **Список изображений**:

нажмите на кнопку + и выделите необходимые изображения;

- нажмите на кнопку ____ для того чтобы заменить соответствующее изображение из списка на другое;
- нажмите на кнопку для того чтобы удалить выбранное изображение из списка.
- чтобы применить преобразование *для всех изображений*, которые находятся в одной папке, выберите Каталог с изображениями, нажмите на кнопку
 и выберите папку с изображениями.
 - Для преобразования изображений с определенным типом имен в поле **Маска имен файлов** необходимый формат записи имен изображений.



- Для поиска файлов также во вложенных папках установите флажок Искать в подкаталогах.
- 3. В разделе **Преобразование** введите значения коэффициентов аппроксимирующего полинома **a11..a23** в соответствующих полях.



В данном методе задача поиска новых координат (X',Y') сводится к преобразованию исходных координат точки (X,Y) в новые координаты при помощи коэффициентов a1,...,an аппроксимирующего полинома.

 Нажмите ОК. Выдается информационное окно о количестве обработанных изображений. Создаются файлы с геопривязкой в формате MapInfo TAB в папке с исходными изображениями.

9.4. Сохранение изображения

В системе предусмотрена возможность сохранения геопривязанных растровых изображений, загруженных в проект как отдельный растровый слой, в выбранном формате.

Для сохранения геопривязанных растровых изображений выполните следующие действия:

- 1. Загрузите растровый слой в проект (см. раздел «Геопривязанные внешние данные» руководства пользователя «Построение сети»);
- 2. [опционально] Сделайте слой *Растр* активным.
- 3. Выберите Растры > Сохранить растровый слой. Открывается окно Сохранить растровый слой.

😎 Сохранить растровый	слой		x
Границы			
	Ymax 0.000000	÷ M	
Xmin 0.000000	M	Xmax 1.000000	÷ м
	Ymin 0.000000	➡ M	
📃 Использовать границы	выделенного объекта в тек	ущем векторном слое	
Выходной файл			
Размер пиксела	0.000001 🔷 M		
Расчетный размер файла	x	пикс,	
Формат	I TIFF 🔘 MS-TIF	🗧 💿 MegaTIFF	
Сжатие	🖲 Нет 🔘 LZW 🔘	Deflate 🔘 JPEG 0	\$ %
Геопривязка	IFW (⊙ TAB	
		OK OTM	ена

Рис. 80. Параметры сохранения растрового слоя

- 4. [опционально] Задайте Границы слоя для сохранения.
- [опционально] Чтобы сохранить изображение только внутри границ выделенного объекта, установите флажок Использовать границы выделенного объекта в текущем векторном слое.
- 6. Определите следующие параметры Выходного файла:
 - Размер пиксела изображения в метрах;



В полях отображается Расчетный размер файла в пикселах и мегабайтах.

- Формат изображения TIFF, MS-TIFF или MegaTIFF;
- тип сжатия изображения Нет (без сжатия), LZW, Deflate или JPEG;

Л При выборе JPEG-сжатия установите процент сжатия изображения.

- тип файла геопривязки изображения TFW или TAB.
- 7. Нажмите ОК.
- 8. Выберите имя и путь для сохранения файла и нажмите на кнопку Сохранить.

9.5. Перестроение пирамиды изображения

В системе предусмотрена возможность создания пирамид для изображений формата MegaTIFF, если в проекте используются изображения этого формата без пирамиды.

Чтобы построить пирамиды изображений, выполните следующие действия:

1. Выберите **Растры > Перестроить пирамиды MegaTiff**. Открывается окно **Параметры**.

🜪 Параметры 🧾
Список файлов
+
Источник параметров сжатия
Исходный MegaTiff
Параметры сжатия
() Нет
ЭРЕБ с качеством 75 🛉 %
◯ LZW
O Deflate
Перезаписывать существующие пирамиды
ОК Отмена

Рис. 81. Параметры перестроения пирамид изображений

- 2. Составьте список файлов формата MegaTIFF:
 - нажмите на кнопку + и выделите необходимые изображения;
 - нажмите на кнопку ____ для того чтобы заменить соответствующее изображение из списка на другое;
 - нажмите на кнопку для того чтобы удалить выбранное изображение из списка.
- 3. В разделе Источник параметров сжатия установите:

- Исходный MegaTIFF для использования параметров исходного растрового снимка;
- Заданные параметры позволяет использовать один из следующих параметров сжатия файлов изображений:
 - Нет файлы создаются без сжатия;
 - JPEG с качеством .. % ТІFF-файлы создаются с JPEG-сжатием заданного качества;

- о LZW TIFF-файлы создаются с LZW-сжатием;
- Deflate TIFF-файлы создаются со сжатием Deflate.
- 4. [опционально] По умолчанию пирамиды создаются поверх существующих. Чтобы построить только недостающие пирамиды, снимите флажок **Перезапи**сывать существующие пирамиды.
- 5. Нажмите ОК для построения пирамид изображений.

9.6. Использование web-карты

В системе предусмотрена возможность загрузки различных web-карт в качестве растрового слоя (при наличии интернет-соединения).

Для загрузки web-карты в проект выполните следующие действия:

1. Выберите Растры > Загрузить web-карту. Открывается окно Загрузка webкарты.

😝 Загрузка web-карты	— X —
Источник Росреестр OpenStreetMap РосКосмос ESRI растровая карта 	Область в рабочей системе координат N \$411148.47 ↓ м V -14121.54 ↓ M E \$81514.14 ↓ м S 3177936.99 ↓ м M € M Преобразование системы координат
Настройка	ОК Отмена

Рис. 82. Параметры загрузки web-карты

Л По умолчанию задано качество 75%, что обеспечивает сжатие выходного файла в 5-7 раз.


При первом запуске окна Загрузка web-карты первоначально открывается окно Параметры (см. пункт 5, ниже).

- 2. В разделе **Источник** выберите один из следующих web-источников геопространственных данных:
 - Росреестр публичная кадастровая карта Росреестра;
 - Базовая карта базовая географическая карта;
 - Кадастровая карта.
 - OpenStreetMap (OSM) некоммерческий картографический сайт с бесплатной географической картой мира;
 - РосКосмос;
 - ESRI.
- 3. [опционально] Задайте координаты границ web-карты для загрузки в проект.
- 4. В разделе Преобразование системы координат выберите:
 - **Авто** автоматическое преобразование в систему координат проекта (если возможно);
 - Без изменений используется система координат web-сервиса;
 - Перепроецировать в заданную систему координат позволяет выбрать систему координат в которую будет преобразована система координат web-карты.
- 5. [опционально] Для настройки параметров загрузки web-карты нажмите на кнопку **Настройка** и задайте параметры использования сети.

😔 Параметры	x		
Расположение локального кэша			
C:\PHOTOMOD8.VAR\MapCache			
Срок хранения кэша (часы), 0 = хранить постоянно 2400			
Ожидание ответа сервера, не более (с) 30			
Интервал до следующей попытки после превышения интервала ожидания (с) 600			
Использовать прокси-сервер			
Адрес и порт http://127.0.0.1:8080			
Логин			
Пароль			
ОК	Отмена		

Рис. 83. Параметры загрузки web-карты

6. Нажмите ОК. В *Диспетчере слоев* появляется новый растровый слой и в рабочей области 2D-окна отображается загруженная карта.

9.7. Привязка растровой карты

В системе предусмотрена возможность геопривязки отсканированного картографического растрового материала по точкам с известными геодезическими координатами. Наличие растровой геопривязанной основы на участок местности проекта позволяет использовать ее в качестве опоры, то есть служит для переноса опорных точек и измерения их на снимках проекта.

Для геопривязки растровой карты служит окно **Привязка растрового изображе**ния.



Рис. 84. Окно привязки растровой карты

Окно содержит следующие элементы интерфейса:

- панель инструментов для привязки растрового изображения по точкам с известными координатами;
- окно карты в верхней части рабочей области (или карт, в случае загрузки опорной растровой или векторной карты) с панелью инструментов для управления масштабом и поворотом изображения карты в окне;
- таблица координат точек в нижней части рабочей области, которая содержит следующие столбцы:
 - Xg, Yg геодезические координаты точки;
 - Хр, Үр пиксельные координаты точки после добавления точки на растровую карту;
 - Name название точки;
 - Ex, Ey ошибки измерений координат точки по X, Y.

• строка состояния для отображения координат маркера.

Кнопки	Назначение
5	позволяет загрузить исходное изображение без геодезической привязки
-	позволяет загрузить изображение с точной геодезической привязкой
10	позволяет добавить в другое рабочее окно векторную опорную карту формата DXF, SHP или DGN
	позволяет загрузить/добавить в таблицу координат данные опорных точек из файла формата ТХТ
	позволяет сохранить файл с геопривязкой в формате MapInfo TAB с именем, совпадающим с именем изображения
Q	позволяет уменьшить масштаб отображения левой и правой части на один шаг
®,	позволяет отобразить данные в масштабе 1:1
€ `	позволяет увеличить масштаб отображения левой и правой части на один шаг
	позволяет отобразить данные открытых слоев полностью
Ĩ	позволяет удалить все точки из таблицы
позволяет добавить новую точку привязки в таблицу (в качестве пиксел координат (Хр, Үр) отображаются координаты маркера, геодезических динат (Хg, Yg) — 0)	
-	позволяет удалить точку, выделенную в таблице
لع	позволяет обновить пиксельные координаты выделенной точки (записать пиксельные координаты нового положения маркера на карте для точки, выделенной в таблице)
+2	позволяет переместить маркер на изображении в точку, которая выбрана в таблице, то есть осуществляется поиск выбранной точки на растровом изоб- ражении
kvz†	позволяет скопировать координаты выделенной в таблице точки в буфер обмена
позволяет обновить координаты выделенной точки — вставить из бу обмена	
позволяет открыть стандартную палитру Windows для выбора цвета ог точек на карте	
	позволяет отобразить растровое изображение в оттенках серого
🖼 , 🗽 , 🐨 , 🖬	позволяет повернуть изображение: нет поворота, повернуть на 90, 180, 270 градусов
4	[окно векторной карты] позволяет отобразить/скрыть загруженные векторные объекты
R	[окно векторной карты] позволяет отобразить/скрыть вершины векторных объектов

Таблица 12. Панель инструментов окна «Привязка растрового изображения»

Для геопривязки растровой карты выполните следующие действия:

- Выберите Растры > Геопривязка растра. Открывается окно Привязка растрового изображения.
- Нажмите на кнопку сосновной панели инструментов. Выберите файл с растровой картой вне ресурсов активного профиля и нажмите ОК. В окне карты отображается растровое изображение.
 - Если в папке, содержащей файл с растровой картой, уже содержится файл формата
 МарInfo TAB с данными привязки и при этом имя TAB-файла геопривязки совпадает с именем файла растровой карты, то в таблице координат окна отображаются данные привязки.
- 3. [опционально] Для загрузки дополнительных данных для геопривязки выполните одно из следующих действий:
 - для импорта координат точек из текстового файла:
 - 1) Нажмите на кнопку 🊵. Открывается окно Параметры импорта.

😪 Параметры импорта		
ers/guk/l	Desktop/Примеры (файлов для PHOTOMOD/asaaaa.csv 🛛 🛛
📝 Имя	1	Разделители
🔽 Xg	2	📝 Запятая 🔲 Табуляция
Vg	3	Пробел Точка с запятой
🔽 Хр	4	Другие
V Yp	5	Десятичные разделители
		🔽 Точка 🔲 Запятая
Удалять существующие точки		
ОК Отмена		

Рис. 85. Параметры импорта координат точек из текстового файла

- 2) Определите состав и формат импортируемых данных и загрузите их в таблицу координат.
- [опционально] Чтобы не допустить изменения координат точек, уже имеющих измерения на снимках, установите флажок Удалять существующие точки.
- 4) Нажмите ОК для добавления точек в каталог.

- Найдите и добавьте эти точки на карте, для этого нажмите на кнопку и сопоставьте геодезическим координатам выделенной точки в таблице пиксельные координаты точки на карте.
- для загрузки опорной (геопривязанной) растровой карты нажмите на кнопку
 Опорная карта открывается в рядом с окном непривязанной растровой карты и позволяет получить геодезические координаты в любой точке. Укажите две одинаковые точки местности на непривязанной растровой и опорной картах. Нажмите на кнопку + для добавления опорной точки на растровую карту и в таблицу координат;
- для загрузки опорной (геопривязанной) векторной карты нажмите на кнопку
 Опорная векторная карта открывается рядом с окном непривязанной растровой карты и позволяет получить геодезические координаты в любой точке. Векторы загружаются поверх геопривязанного изображения (если оно есть).



Если не установлен флажок **Менять местами X и Y**, то векторные объекты импортируются в правой системе координат. Иначе — в левой системе координат.

Укажите две одинаковые точки местности на растровой и векторной опорной картах. Нажмите на кнопку 🗣 для добавления опорной точки на растровую карту и в таблицу координат.

- 4. Для добавления геодезических координат опорных точек на карту *вручную* выполните следующие действия:
 - 1) Определите положение опорной точки на карте и поместите маркер в эту точку местности.
 - 2) Нажмите на кнопку 3. Пиксельные координаты точки добавляются в таблицу.
 - 3) Введите вручную геодезические координаты этой точки в столбцы Xg, Yg и определите имя точки в поле Name.



После измерения координат пятой по счету точки на карте автоматически рассчитываются ошибки измерения координат и отображаются в столбцах таблицы Ex, Ey.

4) Повторите пункт 1—3 для остальных опорных точек.

Для корректной привязки карты рекомендуется опознать на карте не менее четырех точек. В случае привязки по одной точке считается, что единица измерений равна одному пикселу, а оси совпадают. При использовании двух точек происходит масштабирование и поворот изображения, трех — применяются аффинные преобразования.

- 5) [опционально] Отредактируйте опорные точки (см. описание основной панели инструментов окна **Привязка растровой карты**).
- 6) Нажмите на кнопку 🔚 для сохранения файла геопривязки в формате *MapInfo*.

9.8. Dust Correct

Модуль *Dust Correct* служит для устранения *артефактов* на изображении (частиц пыли, сколов, царапин фотоэмульсии и тому подобного) после построения ортофотоплана.



Артефакт — любая черта, не присутствующая в отображаемом объекте, но присутствующая на изображении: частицы пыли, сколы, царапины фотоэмульсии, движение изображения, недостаточно качественная компрессия текстур. Отображается в виде негладких линий, муара, искажения цветов и прочее.



Редактирование изображений в модуле возможно только в режиме монитора True Color.

Чтобы запустить модуль, выполните одно из следующих действий:

- выберите Pactpы > Dust Correct в основном меню системы;
- выберите Сервис > Dust Correct в программе Geomosaic.

Для обработки снимков поддерживаются только форматы Windows BMP и Stripped SingleScale TIFF без компрессии.



Рис. 86. Основное окно модуля

Основная панель инструментов модуля содержит следующие кнопки:

- **П** (Alt+X) позволяет закрыть модуль DustCorrect;
- 🔁 (Ctrl+O) позволяет открыть изображение для редактирования;
- 🍃 (Ctrl+Shift+O) позволяет открыть несколько изображений;
- позволяет перейти к предыдущему изображению, которое загружается в модуль;
- позволяет перейти к следующему изображению, которое загружается в модуль;
- 🔍 позволяет уменьшить масштаб отображения;
- (Alt+1) позволяет отобразить растровое изображение в исходном масштабе;
- 🔍 позволяет увеличить масштаб отображения;
- 🛄 (Alt+Enter) позволяет отобразить изображение целиком;
- 🛐 позволяет открыть окно Редактор;
- 🕀 позволяет запретить редактирование изображения.

Для того чтобы установить нужный цвет фона изображения, установите флажок в правой части панели инструментов и выберите соответствующий пункт в расположенном рядом выпадающем списке.

Меню Окно содержит следующие пункты:

- Каскад позволяет отобразить открытые окна одно под другим;
- Мозаика позволяет отобразить открытые окна в виде мозаики;
- Закрыть позволяет закрыть активное окно;
- Закрыть все позволяет закрыть все окна в модуле DustCorrect.

Для того чтобы настроить параметры работы модуля, выберите Настройки » Параметры. Открывается окно Параметры:



Рис. 87. Окно «Параметры»

- для того чтобы не открывать окно **Редактор** в полноэкранном режиме снимите флажок **Максимизировать окно редактора**;
- для того чтобы задать Цвет линий в главном окне и Цвет линий в редакторе — воспользуйтесь соответствующими стандартными инструментами.

Для устранения артефактов на изображении выполните следующие действия:

 Выберите Файл > Открыть (Ctrl+O) или нажмите на кнопку сосновной панели модуля и выберите изображение в формате BMP или TIFF без компрессии для загрузки в модуль.



Для обработки снимков поддерживаются изображения только в форматах Windows BMP и Stripped SingleScale TIFF без компрессии.



В модуле предусмотрена также возможность устранения артефактов на нескольких изображениях. Чтобы открыть одновременно несколько изображений, нажмите на кнопку 🖉. Для устранения артефактов используется тот же порядок действий, что и для одного изображения.

2. Найдите на изображении фрагмент, который необходимо отредактировать.



Рис. 88. Фрагмент изображения, содержащий артефакт

Для изменения масштаба рабочего окна служат горячие клавиши * для увеличения и / для уменьшения масштаба. Для перемещения по изображению вслед за передвижением мыши нажмите и удерживайте **Alt** и кнопку мыши либо нажмите и удерживайте **Shift** и используйте стрелки клавиатуры.

3. Выделите фрагмент, содержащий артефакт, а также часть изображения с похожей текстурой, которая будет использоваться для замещения (очистки) артефакта.

Чтобы выделить фрагмент, нажмите и удерживайте клавишу **Shift** и растяните прямоугольник мышью.



Чтобы снять выделение фрагмента, нажмите на клавишу Esc.



Рис. 89. Выделение фрагмента, содержащего артефакт

4. Нажмите на кнопку 🛐. Открывается окно Редактор.

Peдактирование : //dc1/racurs/OTP&TD/Ph5Data2/Techsupport/New_Zealand_Group/NewZealand_Im	
🛯 2:5 🔊 🍽 🍽 🔍 🔍 🔍 💷 🔲 чёрный 👻 153 💂 —	100%
<	Þ

Рис. 90. Окно «Редактор»

5. Для удаления артефакта выполните следующие действия:

- Описанный ниже инструмент представляет собой т.н. «восстанавливающую кисть», позволяющую точечно исправить небольшие локальные дефекты изображения, за счет использования множества копий соседних фрагментов изображения, используемых в качестве источников данных (т.н. «семплов»).
- [опционально] Чтобы задать величину апертуры, введите значение в пикселах в поле ввода в правой части панели инструментов окна Редактирование.



Апертура — диаметр окружности вокруг исходной точки, текстура которой используется для замещения (см. ниже).

- 2) [опционально] Задайте интенсивность воздействия «восстанавливающей кисти», в процентах, при помощи ползунка _____;
- Выберите исходную точку с текстурой, которая будет использоваться для замещения (очистки) артефакта.
- Установите маркер мыши в выбранную точку и щелкните кнопкой мыши, удерживая клавишу Shift, чтобы отметить исходную точку. Исходная точка отображается окружностью, с размером апертуры.
- 5) Нажмите и удерживайте кнопку мыши при этом перемещайте прямоугольник по артефакту, чтобы «очистить» изображение.
 - Zm)

Чтобы отменить все действия в редакторе нажмите на кнопку 🔊. Для отмены последнего действия в окне **Редактор** нажмите на кнопку . Для возврата отмененного действия нажмите на кнопку .

6) [опционально] По умолчанию цвет фона учитывается как прозрачный. В случае необходимости установите флажок в панели инструментов окна Редактор и в соответствующем выпадающем списке выберите нужный цвет фона — Черный, Белый или Другой. Снимите флажок, чтобы значение пикселей фона изменялось при коррекции изображения.



В большинстве случаев фон на краях изображений имеет постоянное значение яркости и цвета. Для корректной обработки изображения не рекомендуется производить коррекцию изображения на границе растра и фона, так как при дальнейшей обработке изображения существует необходимость разделения растрового изображения и фона по значениям яркости и цвета.

7) Нажмите на кнопку 🔚, чтобы сохранить результаты.



Для выхода без сохранения закройте окно Редактор.



Рис. 91. Фрагмент изображения без артефакта



6. При необходимости, повторите действия, описанные в пункте 5.

Рис. 92. Результаты обработки изображения в модуле Dust Correct

9.9. Изменение порядка изображений блока

Для настройки порядка изображения в блоке служит дополнительная панель инструментов **Порядок растров**, которая содержит кнопки для выполнения следующих действий:

- 📓 позволяет восстановить порядок изображений по умолчанию, то есть приводит блок к первоначальному виду;
- 🗁 позволяет изменить порядок изображений на обратный (изображения во всех маршрутах блока и сами маршруты);
- 🔄 позволяет переместить выделенные изображения наверх;
- 🚟 позволяет переместить выделенные маршруты наверх;
- Пе позволяет изменить порядок изображений в выделенных маршрутах на обратный;
- 🔚 позволяет изменить порядок маршрутов на обратный.

9.10. Построение областей без фона

Область без фона — содержательная часть растрового изображения без входного фона изображения. Области без фона представляют собой векторные полигоны.



Для того чтобы открыть области без фона в виде векторных полигонов после построения (либо созданные ранее), или проверить их наличие, выберите Блок > Области без фона > Загрузить.

Информация о построенных областях без фона сохраняется в файлы описания изображений, которые находятся в той же папке, что и файлы изображений проекта. Файлы описания изображений имеют расширение *.x-feat.



Области без фона, в частности, необходимы при создании матрицы высот методом SGM (см. раздел «Построение плотной матрицы высот методом SGM» руководства пользователя «Создание цифровой модели рельефа»).

При обработке проектов типа «Космическая сканерная съемка» или «ADS» программа автоматически производит проверку наличия областей без фона, после чего, в случае их отсутствия, строит их автоматически, с параметрами заданными по умолчанию или же использует области без фона заранее созданные пользователем, в случае их наличия.

Области без фона, созданные таким образом, впоследствии могут быть отредактированы пользователем для дальнейшего использования, например, при повторном построении матрицы высот на основе уточненных данных (если необходимо). Однако, в большинстве случаев, предварительное построение областей без фона и/или их ручная корректировка не требуются.

При построении матрицы высот методом SGM для проектов на основе аэрофотосъемки центральной проекции, автоматическое создание областей без фона не производится. Однако, если области без фона, по каким либо причинам, будут предварительно созданы пользователем вручную, они будут учитываться при построении матрицы высот.

Подобное может быть необходимо в тех случаях, когда аэрофотоснимки имеют области, содержащие фон, и это, например, не может скорректировать **Отступ от границ снимков** (см. раздел «Построение плотной матрицы высот методом SGM» руководства пользователя «Создание цифровой модели рельефа»).

Для построения областей без фона на изображениях служит пункт меню Блок » Области без фона » Построить....

Пункты меню	Назначение
Построить	позволяет задать параметры и автоматически построить области без фона в виде данных в файлах описания изображений с расширением *.x-feat.
Загрузить	позволяет открыть области без фона в виде векторных полигонов после построения (либо созданные ранее), или проверить их наличие
Сохранить	позволяет сохранить области без фона после изменений, внесенных вручную

Таблица 13. Краткое описание подменю «Области без фона»

Для автоматического построения областей без фона выполните следующие действия:

 Выберите Блок > Области без фона > Построить.... Открывается окно Параметры.

🔁 Параметры		×
Допустимое отклонение от цвета фона:	0	.
📝 Уникальный цвет фона		
Обрезка рамки снимка:	0.00	🗧 пикс
Точность:	25.00	🗧 пикс
Загрубление изображения:	8.00	🗧 пикс
Минимальная площадь компонент:	1000.00	🚖 пикс^2
🔲 Принудительный пересчет		
ОК Распределенная обра	ботка	Отмена

Рис. 93. Параметры для построения областей без фона

- 2. [опционально] Если на изображении находятся области, совпадающие с цветом фона, установите флажок Уникальный цвет фона и задайте Допустимое отклонение от цвета фона.
- Задайте значение Обрезки рамки снимка в пикселах при построении порезов заданное расстояние от границы фона и области без фона не учитывается.
- 4. Задайте Точность построения границ областей без фона в пикселах.
- 5. Загрубление изображения перед построением областей без фона, в пикселах;



Предварительное загрубление изображений позволяет снизить временные затраты на построение границ областей без фона и уменьшить количество их вершин, избежав, таким образом, неоправданного усложнения их конфигурации.



Конкретные оптимальные значения загрубления подбираются индивидуально для каждого проекта, в зависимости от типа проекта и геометрических особенностей исходных данных.

Не рекомендуется снижать установленные по умолчанию значения для проектов БПЛА и аэрофотосъемки центральной проекции, имеющих достаточно большое перекрытие между изображениями.

При обработке проектов космической сканерной съемки, имеющих небольшое перекрытие снимков, снижение значения данного параметра может быть оправданным, ради повышения качества построения границ.

При настройке данного параметра рекомендуется учитывать ранее заданную **Точность** построения границ областей без фона (см. выше). Не рекомендуется вводить **Точность** и **Загрубление изображения**, отличающиеся на несколько порядков.



Предварительное загрубление изображений перед построением границ областей без фона выполняется только при установленном флажке уникальный цвет фона (см выше).

- Задайте значение Минимальной площади компонент, чтобы определить минимальную площадь фрагмента растрового изображения, который включается в построение области без фона.
- [опционально] При повторном построении областей без фона установите флажок Принудительный пересчет для пересчета и восстановления случайно удаленных областей без фона. При этом обновляется информация в файлах описания изображений *.x-feat.
- 8. Нажмите ОК для запуска процесса построения областей без фона.

Чтобы использовать распределенные вычисления при построении областей с облаками, выполните следующие действия:

- 1. Настройте и запустите сервер/клиент распределенной обработки (см. раздел «*Распределенная обработка*» руководства пользователя «Общие сведения о системе»).
- 2. Нажмите на кнопку Распределенная обработка. Открывается окно Распределенное построение областей без фона.

	👽 Распределенное построение порезов	×	
	Количество изображений в проекте: 4		
	Количество параллельно выполняемых задач 4		
Временная папка для распределенной обработки:			
	Fechsupport/New_Zealand_Group/New_Zealand/Temp/		
	ОК Отмена		

Рис. 94. Распределенное построение областей без фона

В окне отображается общее Количество изображений в проекте.

3. Задайте **Количество параллельно выполняемых задач** для определения числа задач, на которые делится процесс построения областей без фона.

Рекомендуется задавать количество задач пропорционально количеству задействованных ядер, но не более 25 задач.

- 4. Определите **Временную папку для распределенной обработки** для хранения временных файлов.
- 5. Нажмите ОК. Создаются задачи распределенной обработки и выдается сообщение о количестве созданных задач.

Рассмотрим особенности автоматического расчета областей без фона на следующем примере:

1. Исходное изображение имеет входной фон черного цвета, в том числе внутри значимой части изображения.



Рис. 95. Исходное изображение

 При установленном флажке Уникальный цвет фона в окне Параметры областей без фона области, совпадающие с цветом фона внутри растрового изображения, учитываются при расчете областей без фона (см. выделенный векторный полигон на рисунке).



Рис. 96. Области, совпадающие с цветом фона внутри растрового изображения

3. При снятом флажке Уникальный цвет фона в окне Параметры областей без фона области без фона строятся грубее, чем при установленном. Замкнутые области черного цвета внутри растрового изображения не рассматриваются как фон и включаются в область (см. выделенный векторный полигон на рисунке).



Рис. 97. Замкнутые области черного цвета внутри растрового изображения

9.11. Построение гистограммы растрового изображения

В системе предусмотрена возможность построения гистограммы растрового изображения.



Гистограмма изображения — гистограмма уровней яркости изображения (суммарная, или разделённая по цветовым каналам).

Для построения гистограммы выполните одно из следующих действий:

- Загрузите в проект слой с растровыми изображениями (см. раздел «Геопривязанные внешние данные» руководства пользователя «Построение сети» и раздел «Псевдо-стерео режим» руководства пользователя «Векторизация»).
 Сделайте слой с растровыми изображениями редактируемым (). Выберите Растры > Построить гистограмму по растру.
- Нажмите на кнопку . в панели инструментов окна **Радиометрическая коррекция** (см. раздел «Радиометрическая коррекция изображений» руководства пользователя «Общие сведения о системе»):

се каналы 🔻						
133935395						
107148316 -						
80361237 -						
53574158 -						
26787079 -						
				N		
0 0.00	0 25.000 50	.000 75.000	100.000 125.000	150.000 175.00	0 200.000 2	25.000
0 0.00 Среднее	о 25.000 50 Ср. модуль	.000 75.000 CKO	100.000 125.000 Стандарт. откл-е	150.000 175.00 Мода	медиана	25.000 Шаг
0 _{0.00} Среднее 187.615	о 25.000 50 Ср. модуль 187.615	000 75.000 CKO 195.385	100.000 125.000 Стандарт. откл-е 54.550	150.000 175.00 Мода 250.000	168.519	25.000 Шаг 1.000

Открывается окно Гистограмма:

Рис. 98. Окно гистограмма

Гистограмма представляет собой график статистического распределения элементов цифрового изображения с различной яркостью, в котором по горизонтальной оси представлены значения яркости (от 0 до 255 для 8-битных растров или от 0 до 65535 для 16-битных растров), а по вертикальной — количество пикселей с конкретными значениями яркости.

В нижней части окна **Гистограмма** расположена таблица, содержащая следующую информацию о данных, используемых при построении гистограммы:

- Среднее арифметическое значение яркости в данных, используемых для построения гистограммы (сумма значений яркости пикселей, разделенная на количество пикселей);
- Ср. модуль сумма модулей значений яркости пикселей, разделенная на количество пикселей;
- СКО (среднеквадратическое отклонение) квадратный корень из суммы квадратов яркостей пикселей, разделенной на количество пикселей;
- Стандартное отклонение квадратный корень из суммы квадратов *отклоне*ний, разделенной на количество пикселей;



Отклонение — разность между значением яркости пикселя и средним арифметическим значением яркости в используемых данных (см. первый пункт выше).

- **Мода** значение яркости, наиболее часто повторяющееся в данных, использованных для построения гистограммы;
- Медиана делит ряд упорядоченных значений яркости пополам, с равным числом значений как выше, так и ниже медианы (т. е. левее и правее по оси X);
- Шаг.

По умолчанию выполняется построение суммарной гистограммы изображения (используются **все каналы**). Для того чтобы перестроить гистограмму, для конкретного канала — выберите данный канал в выпадающем списке в верхней части окна.

Для того чтобы при наведении курсора на отдельный столбец диаграммы отображать всплывающую подсказку с точными значениями количества пикселей (ось Y) и границ отрезка диапазона значений яркости (ось X), нажмите на кнопку ‡.



Для того чтобы отключить режим показа всплывающих подсказок повторно нажмите на кнопку 搣

10. Дополнительные возможности при работе в схеме блока

10.1. Определение размера пиксела на местности (GSD)

В системе предусмотрена возможность определения размера пиксела на местности (GSD) для изображений блока.



GSD (Ground Sample Distance) — размер пиксела на местности для космических цифровых снимков.

Данные о размере пиксела учитываются при построении накидного монтажа и влияют на размер изображений блока (см. руководство пользователя «Построение сети»).

Значение GSD может быть задано как вручную, так и автоматически рассчитано по матрице высот.



Для автоматического расчета данных GSD по матрице высот требуются данные внутреннего ориентирования и данные внешнего ориентирования (как минимум координаты центров проекций).



Определение GSD также предусмотрено в окне Свойства изображения, которое открывается при нажатии на кнопку 🌇 в окне Редактор блока. Однако данная возможность позволяет задать значение GSD только вручную и отдельно для каждого выбранного изображения в таблице окна **Редактор блока**.

Чтобы задать GSD для изображений блока, выполните следующие действия:

 Выберите Блок > Задать размер пиксела на местности или нажмите на кнопку Дополнительной панели инструментов Формирование блока. Открывается окно Размер пиксела на местности (GSD).

ия GSD, m Внутр. ор. Внеш. ор. GSD изменен	GSD: 1.5998200 m
	H H
	Калькулятор
✓ 664 0.1789 + +	Размер пиксела снимка, мкм 15.9982 Взять из проек
	14 C 4 400000
	масштао съемки 1: 100000
	CERCUTE CED VCTTHORUTE CED
	Рассчитать по матрице высот
	Матрица высот
	1 Martin 2 and 1 Martin 1 M
2	использовать 2 для пустых ячеек матрицы высот:
✓ 680 0.1769 + +	0.00 💼 m
	Для расчета GSD снимка по матрице высот необходимы данные внешнего и
	внутреннего ориентирования снимка
	Рассчитат
✓ 676 0.1798 + +	
✓ 674 0.1795 + +	
✓ 6/3 0.180/ + +	

Рис. 99. Определение GSD

Таблица состоит из следующих столбцов:

- Имя список всех маршрутов и изображений блока;
- GSD, м текущее значение GSD (при отсутствии данных GSD отображается «-»);
- Внутр. ор. наличие внутреннего ориентирования для изображений блока: «+» — этап выполнен, «-» — не выполнен;
- Внеш. ор. наличие импортированных элементов внешнего ориентирования (ЭВО) для изображений блока: «+» есть ЭВО, «-» нет ЭВО;
- **GSD изменен** отображается *, если значение GSD было изменено.

Панель инструментов окна **Размер пиксела на местности (GSD)** содержит следующие кнопки для выбора изображений:

- 📰 позволяет выбрать все изображения;
- 📑 позволяет отменить выбор всех изображений;
- 🔢 позволяет изменить выбор изображений на противоположный;
- 💵 позволяет выбрать выделенные изображения;
- 📭 позволяет отменить выбор для выделенных изображений;
- 🚟 позволяет выбрать в списке либо таблице изображения, которые выделены на схеме блока в 2D-окне;
- 🚟 позволяет выделить на схеме блока в 2D-окне изображения, которые выбраны в таблице.
- 2. В таблице выберите изображения блока, для которых необходимо задать значение GSD.
- 3. В разделе Задать значение GSD установите значение GSD.



Для сканерных снимков GSD задается только вручную.



Кнопка Сбросить GSD позволяет отменить установленные значения GSD для выбранных изображений. В поле GSD таблицы отображается «-«.

Чтобы определить значение размера пиксела на местности вручную, установите необходимое значение в поле **GSD** в разделе **Задать значение GSD** и нажмите на кнопку **Установить GSD**.

Чтобы рассчитать значение GSD, выполните следующие действия:

- Задайте Размер пиксела снимка, мкм вручную в разделе Калькулятор или нажмите на кнопку Взять из проекта для получения информации из метаданных проекта.
- 2) Задайте **Масштаб съемки** в формате 1: m в метрах. В поле **GSD** в разделе **Задать значение GSD** отображается рассчитанное значение.
- 3) Нажмите на кнопку **Установить GSD**. Установленное значение GSD отображается изображений, для выбранных в таблице.

Чтобы рассчитать значение GSD по матрице высот, выполните следующие действия:

1. Нажмите на кнопку поля Матрица высот и выберите файл матрицы высот.



Для расчета GSD снимка по матрице высот необходимы данные внешнего и внутреннего ориентирования снимка.

- [опционально] Если в области центра снимка есть пустые ячейки матрицы высот, установите флажок В пустых ячейках матрица высот использовать Z и задайте значение координаты Z для пустых ячеек матрицы высот в метрах, иначе корректный расчет GSD не возможен.
- 3. [опционально] Если матрица высот не покрывает полностью блок снимков, установите флажок **Учитывать углы снимков вне матрицы высот**.
- 4. Нажмите на кнопку **Рассчитать**. Значения GSD, вычисленные по матрице высот, отображаются в таблице для выбранных изображений.
- 4. Для сохранения значений GSD нажмите на кнопку Применить.

10.2. Построение карты перекрытия

Для наглядного анализа перекрытий изображений и маршрутов в блоке предусмотрена возможность построения карты перекрытий, которая отображает области перекрытий в виде векторных полигонов.

Чтобы построить карту перекрытий изображений и/или маршрутов в блоке, выполните следующие действия:

1. Выберите Блок > Построить карту перекрытий. Открывается окно Построить карту перекрытий.



Рис. 100. Параметры построения карты перекрытий

- Выберите элементы блока для построения карты перекрытий: Для изображений или Для маршрутов.
- [опционально] Установите флажок Раскрасить по кратности перекрытия, чтобы области перекрытий отображались разными цветами в зависимости от количества изображений/маршрутов, попадающих в перекрытие. При снятом флажке области перекрытий выделяются контурами без заливки.

- 4. [опционально] Установите флажок **Ограничить кратность** и введите количество изображений/маршрутов в области перекрытий, при котором цвет заливки не изменяется.
- 5. Нажмите ОК. Создается новый векторный слой с границами перекрытий изображений/маршрутов.

Для получения информации о количестве изображений, попадающих в выбранную область перекрытий, выделите область карты перекрытий и выберите Окна > Атрибуты объекта.



Для экспорта карты перекрытий в различные форматы выберите Векторы » Экспорт.



Рис. 101. Карта перекрытий

10.3. Получение контуров блока

В системе предусмотрена возможность получения вспомогательных данных из схемы блока — контуров каждого/выбранного изображения (маршрута) блока или общего контура блока/группы выбранных изображений (маршрутов) блока — в виде векторных объектов на новых векторных слоях. Данные из схемы блока используются, например, для определения границ при построении TIN или матрицы высот.

Для получения векторных данных из схемы блока выполните следующие действия:

1. [опционально] Для построения контура для части блока, выделите нужные изображения (маршруты) блока.



- Чтобы выделить изображение в окне **Редактор блока**, щелкните кнопкой мыши по имени изображения в таблице. Для выделения маршрута щелкните кнопкой мыши по имени маршрута.
- 2. Выберите Блок > Создать векторные слои из схемы блока. Открывается окно Создать векторные слои из схемы блока.
- 3. Нажмите на одну из следующих кнопок:
 - Все изображения (маршруты) создаются и отображаются три векторных слоя: Контур блока с общим контуром блока, Схема блока с контурами каждого изображения блока и Контур маршрутов с контурами каждого маршрута блока;
 - Выбранные изображения (маршруты) создаются и отображаются три векторных слоя: Контур блока с общим контуром для выбранных изображений блока, Схема блока с контурами каждого из выбранных изображений блока и Контур маршрутов с контурами каждого выбранного маршрута блока.

Для экспорта контуров, полученных из схемы блока, выберите формат экспорта в меню **Векторы > Экспорт**.



Для проектов типа *Космическая сканерная съемка* слой *Схема блока* содержит атрибуты объектов с характеристиками сканерных снимков из метаданных.



Рис. 102. Контуры из схемы блока

10.4. Построение разметки блока

В системе предусмотрена возможность построения разметки блока по рамкам изображений или рамкам стереопар для реализации совместной обработки проекта при векторизации.

Разметка — векторный слой, состоящий из полигонов, ограничивающих блок изображений.

Разметка, построенная по стереопарам, также позволяет существенно ускорить процесс автоматического расчета пикетов и построения плотной модели рельефа за счет сокращения количества областей перекрытий изображений блока (см. руководство пользователя «Создание цифровой модели рельефа»).

Для построения разметки выполните следующие действия:

1. Выберите Блок > Построить разметку. Открывается окно Построение разметки.

😔 Построение разметки	×
Использовать рамки	
🔘 стереопар 🔘 снимки	ов
 по диаграмме Вороног алгоритм версии 4.х 	o
Удаление узких полос	0
1 I I I I	· · · · · ·
мин	макс
(ОК Отмена

Рис. 103. Параметры разметки

- 2. Выберите метод построения разметки в разделе Использовать рамки:
 - стереопар для построения разметки по областям перекрытия двух изображений стереопары;



При использовании рамок **стереопар** происходит автоматическое заполнение атрибутов полигонов в виде: *region_image_code* (с кодом левого снимка), *region_image_name* (с именем левого снимка), region_image_code_2 (с кодом правого снимка), region_image_name_2 (с именем правого снимка).

• снимков для построения разметки по надирным областям каждого снимка.



При использовании рамок **снимков** происходит автоматическое заполнение атрибутов полигонов в виде: *region_image_code*, *region_image_name*.

- Выберите способ построения разметки по выбранным рамкам: с использованием диаграммы Вороного или алгоритма ранних версий системы (PHOTOMOD 4.x).
- [опционально] Установите ползунок Удаление узких полос (при значении мин происходит построение разметки с учетом узких полос; при значении макс — разметка строится без узких полос).
- 5. Нажмите ОК. Создается новый векторный слой с разметкой.



Для загрузки, редактирования, сохранения и закрытия слоя с разметкой используются стандартные инструменты работы с векторными объектами (описание см. в разделе «Редактирование векторных объектов» руководства пользователя «Векторизация»).



Рис. 104. Построение разметки по диаграмме Вороного с установкой ползунка «Удаление узких полос» в среднее положение



Рис. 105. Разметка, построенная по рамкам снимков



Рис. 106. Разметка, построенная по рамкам стереопар

10.5. Список стереопар для выбранного снимка

Система позволяет открыть список снимков, образующих стереопары со снимком, выбранным в окне **Редактор блока**, в том числе, в случае если образующие стереопару снимки находятся на разных маршрутах.



Из снимков, образующих стереопары с выбранным снимком и находящихся с ним на одном маршруте, отображаются *только* два соседних с ним снимка.



На отображение снимков, образующих стереопары с выбранным снимком и находящихся с ним на разных маршрутах, влияют настройки формирования межмаршрутных стереопар в окне Параметры (Сервис > Параметры > Схема блока, раздел Формирование межмаршрутных стереопар).



Формирование стереопар для проектов типа Космическая сканерная сьемка и Цифровой сенсор ADS описано в разделе «Формирование стереопар вручную» руководства пользователя «Уравнивание сети«.

Для того чтобы открыть список выполните следующее:

1. Выделите один снимок в окне Редактор блока и нажмите на кнопку . Открывается окно Стереопарные снимки для снимка который был выбран в окне Редактор блока:

😎 Стереопарные снимки для снимка Aalen 💌		
1		
Имя снимка	Имя маршрута	Угол засечки
1 Aalen_04~0113_rgb	1	19.050646
2 Aalen_04~0115_rgb	1	18.815066
Показано 2 снимков из 3		

Рис. 107. Список снимков, с которыми выбранный снимок образует стереопары, дополнительно отсортированный по углу засечки

Данное окно содержит следующие элементы:

- Таблицу, содержащую список снимков, с которыми выбранный снимок образует стереопару. Таблица содежит следующие столбцы:
 - Имя снимка с которым выбранный снимок образует стереопару;
 - Имя маршрута на котором находится данный снимок;
 - ∘ Угол засечки.
- Панель инструментов, содержащую следующие кнопки:
 - позволяет открыть стереопару со снимком, выбранным в таблице выше;
 - 📓 позволяет задать Настройки отображения списка стереопарных снимков в зависимости от угла засечки.
- Раздел, отображающий количество снимков, указанных в таблице (в зависимости от заданного угла засечки), относительно общего количества снимков, с которыми выбранный снимок образует стереопары.
- 2. Для того чтобы задать Настройки отображения списка стереопарных снимков в зависимости от угла засечки нажмите на кнопку 🔯. Открывается окно Настройки отображения списка стереопарных снимков:

👽 Настройки отображения списка стереопарных снимков 🔜		
Минимальное значение угла засечки	0	
Максимальное значение угла засечки	45	
	ОК Отмена	

Рис. 108. Окно «Настройки отображения списка стереопарных снимков»

- Задайте минимальное значение угла засечки;
- Задайте максимальное значение угла засечки;
- Нажмите ОК, чтобы закрыть окно.

10.6. Экспорт схемы блока

В системе предусмотрена возможность экспорта схемы блока в формат KML (KMZ).

Для этого выполните следующие действия:

1. Выберите Блок > Экспорт схемы блока в KML, KMZ. Открывается окно Экспорт схемы блока в KML.

😎 Экспорт схемы блока в КМL					
🔲 Экспортировать только выбранные изображения (маршруты)					
Цвет рамок					
🔲 Заливка цветом					
ОК Отмена					

Рис. 109. Параметры экспорта схемы блока

- 2. Задайте следующие параметры экспорта:
 - Экспортировать только выбранные изображения служит для экспорта части схемы блока;
 - Цвет рамок позволяет задать цвет границы схемы блока;
 - Заливка цветом позволяет установить цветную заливку внутри рамки схемы блока.
- 3. Нажмите ОК для экспорта схемы блока.
- В системе предусмотрена возможность получения вспомогательных данных из схемы блока контуров каждого/выбранного изображения (маршрута) блока или общего контура блока/группы выбранных изображений (маршрутов) блока в виде векторных объектов на новых векторных слоях.

Для экспорта контуров, полученных из схемы блока, выберите формат экспорта в меню **Векторы > Экспорт**.

11. Преобразование опорных крестов

В системе предусмотрена возможность обработки данных, полученных Топографической Камерой ТК-350, установленной на космическом топографическом комплексе Комета, предназначенном для получения высокоточных топографических снимков, используемых для картографирования земной поверхности.

При обработке данных используется файл паспорта камеры (имеющий расширение *.txt) соответствующий обрабатываемому витку, с координатами крестов исправленными за сетку, калиброванную дисторсию, рефракцию и координаты главной точки.

Система позволяет преобразовать данный файл в файл паспорта камеры с расширением *.x-сат (необходимый для дальнейшего уравнивания проекта с исходными снимками при измерении точек лазерного отражения) и таблицу крестов с расширением *.txt для ее дальнейшей обработки в программе *PHOTOMOD ScanCorrect* (см. руководство пользователя «Программа ScanCorrect»).

Для преобразования файла паспорта камеры ТК-350 выполните следующее:

1. Выберите Блок > Преобразование опорных крестов. Открывается окно Преобразование опорных крестов.

👽 Преобразование опорных крестов 🗾 🏾							
Файл с поправками							
Выходной файл							
Масштабный коэффициент	100.000000 ≑						
ОК Отмена							

Рис. 110. Окно «Преобразование опорных крестов»

- 2. В поле **Файл с поправками** нажмите на кнопку ____ для того чтобы указать путь к входному файлу паспорта камеры (с расширением *.txt) в файловой системе *Windows*;
- 3. В поле **Выходной файл** нажмите на кнопку ____ для того чтобы указать путь к расположению выходных файлов паспорта камеры и таблицы крестов в файловой системе *Windows*;
- 4. Нажмите ОК для преобразования файла.

Приложение А. Рекомендации по обработке материалов космической сканерной съемки

А.1. Российские сенсоры

А.1.1. Система Ресурс-П

Ресурс-П— серия российских гражданских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.

Особенности данного сенсора — сверхвысокое пространственное разрешение (лучше 1,0 м), RPC-полиномы — инструмент для повышения точности и ускорения процесса обработки данных и стереоскопическая съемка, дающая возможность создания трехмерных моделей.

Целевая аппаратура:

- Оптико-электронный комплекс Геотон-Л (многозональная высокодетальная аппаратура);
- Комплекс широкозахватной мультиспектральной съёмочной аппаратуры высокого разрешения (КШМСА-ВР);
- Комплекс широкозахватной мультиспектральной съёмочной аппаратуры среднего разрешения (КШМСА-СР);
- Гиперспектральная съемочная аппаратура (ГСА).



Материалы, полученные сенсором Геотон-Л являются наиболее подходящими для фотограмметрической обработки. Материалы, полученные сенсорами КШМСА-ВР, КШМСА-СР и ГСА менее предпочтительны в связи с низким разрешением на местности.

А.1.1.1. Оптико-электронный комплекс ГЕОТОН-Л1



Рекомендации по обработке материалов, полученных сенсором КШМСА-ВР аналогичны рекомендациям по обработке материалов, полученных сенсором Геотон-Л.

Из всех материалов, поставляемых с КА *Ресурс-П*, продукты, полученные аппаратурой Геотон-Л, являются наиболее подходящими для дальнейшей фотограмметрической обработки в ЦФС РНОТОМОД.

Ниже приведен перечень стандартных продуктов, изготавливаемых по материалам, поставляемым сенсором Геотон-Л. Для каждого уровня обработки информации указана принципиальная возможность обработки в ЦФС РНОТОМОD и приведены практические рекомендации по работе с данными материалами:

 1А — Из продуктов с уровнем обработки 1А, для фотограмметрической обработки в ЦФС *РНОТОМОD* подходит только Панхроматическая съемка (см. таблицу ниже). Алгоритм обработки — RPC. Использование мультиспектральных снимков с уровнем обработки 1А не рекомендуется;



В случае необходимости фотограмметрической обработки мультиспектральных снимков нужно использовать продукты с уровнем обработки **1А1**.

 1А1 — Продукты с уровнем 1А1 нужно использовать в случае необходимости фотограмметрической обработки мультиспектральных данных. Алгоритм обработки — RPC;

 $\sum_{n=1}^{\infty}$

Несмотря на то, что продукты с уровнями обработки **1A** и **1A1** подходят для фотограмметрической обработки в ЦФС *РНОТОМОD*, использование продуктов с уровнем обработки **2A** и **2A1** является более предпочтительным.

 2А — Из продуктов с уровнем обработки 2А, для фотограмметрической обработки в ЦФС *РНОТОМОD* подходит только Панхроматическая съемка (см. таблицу ниже). Алгоритм обработки — RPC. Использование мультиспектральных снимков с уровнем обработки 2А не рекомендуется;



В случае необходимости фотограмметрической обработки мультиспектральных снимков нужно использовать продукты с уровнем обработки **2А1**.

 2A1 — Продукты с уровнем 2A1 нужно использовать в случае необходимости фотограмметрической обработки мультиспектральных данных. Алгоритм обработки — RPC;



Продукты с уровнем обработки **2А** и **2А1** являются наиболее предпочтительными для фотограмметрической обработки в ЦФС *РНОТОМОD*.

 2В — Ортотрансформированные снимки не предназначены для фотограмметрической обработки в ЦФС *РНОТОМОD*. Для дальнейшей обработки продуктов с уровнем 2В используется программа *РНОТОМОD GeoMosaic* (см. руководство пользователя «Создание ортофотоплана»). Из продуктов с уровнем 2В, для обработки в подходит только Панхроматическая съемка (см. таблицу ниже). Использовать мультиспектральные снимки с уровнем обработки 2В не рекомендуется;



В случае необходимости обработки мультиспектральных данных нужно использовать продукты с уровнем обработки **2B1**.

- 2B1 Ортотрансформированные снимки не предназначены для фотограмметрической обработки в ЦФС *РНОТОМОD*. Для дальнейшей обработки продуктов с уровнем 2B1 используется программа *РНОТОМОD GeoMosaic*. Продукты с уровнем обработки 2B1 необходимо использовать в случае необходимости обработки мультиспектральных данных;
- **3A** / **3B** Продукты с уровнем обработки **3A** и **3B** представляют собой ортофотомозаики, для дальнейшей работы с которыми используется программа *PHOTOMOD GeoMosaic*;
- 4А Продукты с уровнем обработки 4А представляют собой изображения, для которых уже выполнена операция pan-sharpening (см. раздел «Операция pansharpening» руководства пользователя «Общие сведения о системе»). Продукты с уровнем обработки 4А содержат коэффициенты RPC-полиномов и подходят для фотограмметрической обработки в ЦФС *РНОТОМОD*.;
- 4В Продукты с уровнем обработки 4В представляют собой изображения, для которых уже выполнена операция pan-sharpening. Продукты с уровнем обработки 4В не предназначены для фотограмметрической обработки в ЦФС РНОТОМОD. Для дальнейшей обработки продуктов с уровнем обработки 4В используется программа РНОТОМОD GeoMosaic.

Уро- І вень обра- ботки	Панхроматиче- ская съемка	Многоспектраль- ная съемка	Съемка в крас- ном диапазоне волн	Съемка в ИК- диапазоне волн	СК	Фор- мат дан- ных
	Разрешение на местности — 1 м 1 канал. Спек- тральный диапа- зон 0.62-0.79 мкм. Радиомет- рическое разре- шение 10 или 8 бит. Ширина по- лосы съемки 32 км.	 Разрешение на местности — 3 м 4 канала. Спектральные диапазоны: 0.48-0.53 мкм; 0.54-0.59 мкм; 0.62-0.68 мкм; 0.72-0.80 мкм. Радиометрическое разрешение 10 или 8 бит. Ширина полосы съемки 38 км. 	 Разрешение на местности — 3 м 2 канала. Спектральные диапазоны: 0.66-0.69 мкм; 0.70-0.75 мкм. Радиометрическое разрешение 10 или 8 бит. Ширина полосы съемки 38 км. 	Разрешение на местности — 3 м 1 канал. Спек- тральный диапа- зон 0.81-0.88 мкм. Радиометриче- ское разрешение 10 или 8 бит. Ширина полосы съемки 32 км.		

Таблица А.1. Продукты стандартной обработки информации, полученной аппаратурой Геотон-Л1
Уро- вень обра- ботки	Панхроматиче- ская съемка	Многоспектраль- ная съемка	Съемка в крас- ном диапазоне волн	Съемка в ИК- диапазоне волн	СК	Фор- мат дан- ных
1A	Панхроматиче- ский снимок с радиометриче- ской и геометри- ческой коррекци- ей, без транс- формирования в картографиче- скую проекцию, с коэффициента- ми RPC-полино- мов	Снимки, получен- ные в разных спектральных ка- налах, с радио- метрической и геометрической и геометрической коррекцией, без трансформирова- ния в картографи- ческую проекцию, не цветосинтези- рованные, с коэф- ф и ц и е н т а м и RPC-полиномов	Снимки, получен- ные в разных спектральных ка- налах, с радио- метрической и геометрической и геометрической коррекцией, без трансформирова- ния в картографи- ческую проекцию, не цветосинтези- рованные, с коэф- ф и ц и е н т а м и RPC-полиномов	Снимки, получен- ные в разных спектральных ка- налах, с радио- метрической и геометрической и геометрической коррекцией, без трансформирова- ния в картографи- ческую проекцию, не цветосинтези- рованные, с коэф- ф и ц и е н т а м и RPC-полиномов		TIFF, BMP, IMG
1A1		Цветосинтезиро- ванный снимок из 3 спектральных каналов (RGB), с радиометриче- ской и геометри- ческой коррекци- ей, без трансфор- мирования в кар- тографическую проекцию, с коэф- фициентами RPC-полиномов				TIFF, BMP, IMG
2A	Панхроматиче- ский снимок с радиометриче- ской и геометри- ческой коррекци- ей, трансформи- рованный в кар- тографическую проекцию по данным борто- вой автоматиче- ской системы нафигации на среднюю высоту с плановой точ- ностью (СКО) не хуже 50 м, с ко- эффициентами RPC-полиномов	Снимки, получен- ные в разных спектральных ка- налах, с радио- метрической и геометрической и геометрической к о р р е к ц и е й, трансформиро- ванные в карто- графическую про- екцию по данным бортовой автома- тической системы нафигации на среднюю высоту с плановой точно- стью (СКО) не ху- же 50 м, с коэф- ф и ц и е н т а м и RPC-полиномов	Снимки, получен- ные в разных спектральных ка- налах, с радио- метрической и геометрической и геометрической к о р р е к ц и е й, трансформиро- ванные в карто- графическую про- екцию по данным бортовой автома- тической системы нафигации на среднюю высоту с плановой точно- стью (СКО) не ху- же 50 м, с коэф- ф и ц и е н т а м и RPC-полиномов	Снимки, получен- ные в разных спектральных ка- налах, с радио- метрической и геометрической и геометрической к о р р е к ц и е й, трансформиро- ванные в карто- графическую про- екцию по данным бортовой автома- тической системы нафигации на среднюю высоту с плановой точно- стью (СКО) не ху- же 50 м, с коэф- ф и ц и е н т а м и RPC-полиномов	CK-42, WGS84	GeoTIFF, IMG

Уро- вень обра- ботки	Панхроматиче- ская съемка	Многоспектраль- ная съемка	Съемка в крас- ном диапазоне волн	Съемка в ИК- диапазоне волн	СК	Фор- мат дан- ных
2A1		Цветосинтезиро- ванный снимок из 3 спектральных каналов (RGB), с радиометриче- ской и геометри- ческой коррекци- ей, трансформи- рованный в карто- графическую про- екцию по данным бортовой автома- тической системы нафигации на среднюю высоту с плановой точно- стью (СКО) не ху- же 50 м, с коэф- ф и ц и е н т а м и RPC-полиномов			CK-42, WGS84	GeoTIFF, IMG
28	Панхроматиче- ский снимок, ор- тотрансформиро- ванный в карто- графическую проекцию по опорным точкам местностии (ОТМ) с подклю- чением ЦМР. Плановая точ- ность (СКО) от 5 до 30 м., в зави- симости от ха- рактера релье- фа местности, точности ОТМ и ЦМР и условий съемки. Опорную инфор- мацию предо- ставляет заказ- чик	Снимки, получен- ные в разных спектральных ка- налах, с радио- метрической и геометрической и геометрической коррекцией, орто- трансформиро- ванные в карто- графическую про- екцию по опор- ным точкам мест- ности (ОТМ) с подключением ЦМР. Плановая точ- ность (СКО) от 5 до 30 м., в зависи- мости от характе- ра рельефа мест- ности, точности ОТМ и ЦМР и условий съемки. Опорную инфор- мацию предостав- ляет заказчик.	Снимки, получен- ные в разных спектральных ка- налах, с радио- метрической и геометрической и геометрической коррекцией, орто- трансформиро- ванные в карто- графическую про- екцию по опор- ным точкам мест- ности (ОТМ) с подключением ЦМР. Плановая точ- ность (СКО) от 5 до 30 м., в зависи- мости от характе- ра рельефа мест- ности, точности ОТМ и ЦМР и условий съемки. Опорную инфор- мацию предостав- ляет заказчик	Снимки, получен- ные в разных спектральных ка- налах, с радио- метрической и геометрической и геометрической коррекцией, орто- трансформиро- ванные в карто- графическую про- екцию по опор- ным точкам мест- ности (ОТМ) с подключением ЦМР. Плановая точ- ность (СКО) от 5 до 30 м., в зависи- мости от характе- ра рельефа мест- ности, точности ОТМ и ЦМР и условий съемки. Опорную инфор- мацию предостав- ляет заказчик	CK-42, WGS84	GeoTIFF, IMG

Уро- вень обра- ботки	Панхроматиче- ская съемка	Многоспектраль- ная съемка	Съемка в крас- ном диапазоне волн	Съемка в ИК- диапазоне волн	СК	Фор- мат дан- ных
2B1		Цветосинтезиро- ванный снимок из 3 спектральных каналов (RGB), с радиометриче- ской и геометри- ческой коррекци- ей, ортотрансфор- мированный в картографиче- скую проекцию по опорным точкам местности (OTM) с подключением ЦМР. Плановая точность (СКО) от 5 до 30 м., в зави- симости от харак- тера рельефа местности, точно- сти ОТМ и ЦМР и условий съемки. Опорную инфор- мацию предостав- ляет заказчик			CK-42, WGS84	GeoTIFF, IMG
3A	Мозаичное изображение из снимков уровня обработки 2А с плановой точно- стью (СКО) не хуже 50 м				CK-42, WGS84	GeoTIFF, IMG
3B	Мозаичное изображение из снимков уровня обработки 2В Плановая точ- ность (СКО) от 5 до 30 м., в зави- симости от ха- рактера релье- фа местности, точности ОТМ и ЦМР и условий съемки. Опор- ную информа- цию предостав- ляет заказчик				CK-42, WGS84	GeoTIFF, IMG

Уро- вень обра- ботки	Панхроматиче- ская съемка	Многоспектраль- ная съемка	Съемка в крас- ном диапазоне волн	Съемка в ИК- диапазоне волн	СК	Фор- мат дан- ных
4A	Комплексирован- ное изображе- ние панхромати- ческого (уровня обработки 2А) и многоспектраль- ного (уровня об- работки 2А1) снимков одной и той же террито- рии (рап- sharpening) с плановой точно- стью (СКО) не хуже 50 м	Комплексирован- ное изображение панхроматическо- го (уровня обра- ботки 2А) и много- спектрального (уровня обработ- ки 2А1) снимков одной и той же территории (pan- sharpening) с пла- новой точностью (СКО) не хуже 50 м			CK-42, WGS84	GeoTIFF, IMG
4B	Комплексирован- ное изображе- ние панхромати- ческого (уровня обработки 2В) и многоспектраль- ного (уровня об- работки 2В1) снимков одной и той же террито- рии (рап- sharpening). Плановая точ- ность (СКО) от 5 до 30 м., в зави- симости от ха- рактера релье- фа местности, точности ОТМ и ЦМР и условий съемки. Опор- ную информа- цию предостав- ляет заказчик	Комплексирован- ное изображение панхроматическо- го (уровня обра- ботки 2В) и много- спектрального (уровня обработ- ки 2В1) снимков одной и той же территории (рап- sharpening). Пла- новая точность (СКО) от 5 до 30 м., в зависимости от характера ре- льефа местности, точности ОТМ и ЦМР и условий съемки. Опорную и н ф о р м а ц и ю предоставляет заказчик			CK-42, WGS84	GeoTIFF, IMG

А.1.2. Система Канопус-В

Канопус-В — российский спутник дистанционного зондирования Земли. Спутник работает в интересах Роскосмоса, МЧС, Минприроды, Росгидромета, РАН. Служит для картографирования и мониторинга ЧС, в том числе пожаров, оперативного наблюдения заданных районов. Находится на одинаковой орбите с аналогичным КА *БКА*. Планируется их совместное использование.

А.1.2.1. Стандартные продукты, изготавливаемые по материалам с КА

Ниже приведен перечень стандартных продуктов, изготавливаемых по материалам, поставляемым КА *Канопус-В*.

Для каждого уровня обработки информации указана принципиальная возможность обработки в ЦФС *РНОТОМОD* и приведены практические рекомендации по работе с данными материалами:

- 1 Продукты с уровнем 1 являются единственными подходящими для фотограмметрической обработки в ЦФС *РНОТОМОD*, т. к. содержат коэффициенты RPC-полиномов. Алгоритм обработки — RPC. Обработка продуктов уровня 1 может быть затруднена т. к. микрокадры не сшиты между собой;
- 2А Из продуктов с уровнем обработки 2А, для фотограмметрической обработки в ЦФС *РНОТОМОD* подходит только Панхроматическая съемка (см. таблицу ниже). Алгоритм обработки — RPC. Использование мультиспектральных снимков с уровнем обработки 2А не рекомендуется;



В случае необходимости фотограмметрической обработки мультиспектральных снимков нужно использовать продукты с уровнем обработки **2А1**.

 2А1 — Продукты с уровнем 2А1 нужно использовать в случае необходимости фотограмметрической обработки мультиспектральных данных. Алгоритм обработки — RPC;



Продукты с уровнем обработки **2А** и **2А1** являются наиболее предпочтительными для фотограмметрической обработки в ЦФС *РНОТОМОD*.

2В — Ортотрансформированные снимки не предназначены для фотограмметрической обработки в ЦФС *РНОТОМОD*. Для дальнейшей обработки продуктов с уровнем 2В используется программа *РНОТОМОD GeoMosaic* (см. руководство пользователя «Создание ортофотоплана»). Из продуктов с уровнем 2В, для обработки в подходит только Панхроматическая съемка (см. таблицу ниже). Использовать мультиспектральные снимки с уровнем обработки 2В не рекомендуется;



В случае необходимости обработки мультиспектральных данных нужно использовать продукты с уровнем обработки **2B1**.

 2B1 — Ортотрансформированные снимки не предназначены для фотограмметрической обработки в ЦФС *РНОТОМОD*. Для дальнейшей обработки продуктов с уровнем 2B1 используется программа *РНОТОМОD GeoMosaic*. Продукты с уровнем обработки 2B1 необходимо использовать в случае необходимости обработки мультиспектральных данных;

- **3A** / **3B** Продукты с уровнем обработки **3A** и **3B** представляют собой ортофотомозаики, для дальнейшей работы с которыми используется программа *PHOTOMOD GeoMosaic*;
- 4А Продукты с уровнем обработки 4А представляют собой изображения, для которых уже выполнена операция pan-sharpening (см. раздел «Операция pansharpening» руководства пользователя «Общие сведения о системе»). Продукты с уровнем обработки 4А содержат коэффициенты RPC-полиномов и подходят для фотограмметрической обработки в ЦФС *РНОТОМОD*.;
- 4В Продукты с уровнем обработки 4В представляют собой изображения, для которых уже выполнена операция pan-sharpening. Продукты с уровнем обработки 4В не предназначены для фотограмметрической обработки в ЦФС РНОТОМОD. Для дальнейшей обработки продуктов с уровнем обработки 4В используется программа РНОТОМОD GeoMosaic.

Уровень обработки	Панхроматическая съемка	Многоспектральная съемка	Система коорди- нат	Формат дан- ных
	Разрешение на местно- сти — 2.7 м	Разрешение на местно- сти — 12 м		
	1 канал. Спектральный диапазон 0.54-0.86 мкм.	4 канала. Спектральные диапазоны:		
	Радиометрическое раз- решение 8 бит.	• 0.46-0.52 мкм;		
	Ширина полосы съемки	• 0.51-0.60 мкм;		
		• 0.63-0.69 мкм;		
		• 0.75-0.84 мкм.		
		Радиометрическое раз- решение 8 бит.		
		Ширина полосы съемки 20 км.		
1	один или группа микро- кадров, принадлежащих одному маршруту съем- ки, с радиометрической и геометрической коррек- цией, без ортотрансфор- мировния, с коэффици- ентами RPC-полиномов	один или группа микро- кадров, полученных в разных спектральных каналах, принадлежа- щих одному маршруту съемки, с радиометриче- ской и геометрической коррекцией, без орто- трансформировния, не цветосинтезированные, с коэффициентами RPC-полиномов		TIFF

Таблица А.2. Перечень стандартных продуктов, изготавливаемых по материалам ДЗЗ с КА Канопус-В

Уровень обработки	Панхроматическая съемка	Многоспектральная съемка	Система коорди- нат	Формат дан- ных
2A	снимок, полученный в результате сшивки ми- крокадров, картографи- ческая проекция по дан- ным бортовой автомати- ческой системы навига- ции на среднюю высоту с плановой точностью (СКО) не хуже 50 м.	снимки, полученные в результате сшивки ми- крокадров (поканально), картографическая проек- ция по данным бортовой автоматической систе- мы навигации на сред- нюю высоту с плановой точностью (СКО) не ху- же 50 м., не цветосинте- зированные	CK-42, WGS84	GeoTIFF, IMG
2A1		цветосинтезированные (RGB), картографиче- ская проекция по дан- ным бортовой автомати- ческой системы навига- ции на среднюю высоту с плановой точностью (СКО) не хуже 50 м.	CK-42, WGS84	GeoTIFF, IMG
2B	снимок, полученный в результате сшивки ми- крокадров, картографи- ческая проекция по опорным точкам местно- сти (ОТМ) с подключени- ем ЦМР. Плановая точ- ность (СКО) от 10 до 30 м*	снимки, полученные в результате сшивки ми- крокадров (поканально), ортотрансформирован- ные в картографическую проекцию по опорным точкам местности с под- ключением ЦМР. Плано- вая точность (СКО) от 10 до 30 м*	CK-42, WGS84	GeoTIFF, IMG
2B1		цветосинтезированные (RGB), ортотрансформи- рованные в картографи- ческую проекцию по опорным точкам местно- сти с подключением ЦМР. Плановая точ- ность (СКО) от 10 до 30 м*	CK-42, WGS84	GeoTIFF, IMG
3A	Мозаичное изображение из снимков уровня обра- ботки 2А с плановой точностью (СКО) не ху- же 50 м		CK-42, WGS84	GeoTIFF, IMG
3B	Мозаичное изображение из снимков уровня обра- ботки 2В Плановая точ- ность (СКО) от 10 до 30 м*		CK-42, WGS84	GeoTIFF, IMG

Уровень обработки	Панхроматическая съемка	Многоспектральная съемка	Система коорди- нат	Формат дан- ных
4A	Комплексированное изображение панхрома- тического (уровня обра- ботки 2А) и многоспек- трального (уровня обра- ботки 2А1) снимков од- ной и той же территории (Pansharpening) с плано- вой точностью (СКО) не хуже 50 м	Комплексированное изображение панхрома- тического (уровня обра- ботки 2А) и многоспек- трального (уровня обра- ботки 2А1) снимков од- ной и той же территории (Pansharpening) с плано- вой точностью (СКО) не хуже 50 м	CK-42, WGS84	GeoTIFF, IMG
4B	Комплексированное изображение панхрома- тического (уровня обра- ботки 2В) и многоспек- трального (уровня обра- ботки 2В1) снимков од- ной и той же территории (Pansharpening). Плано- вая точность (СКО) от 10 до 30 м*	Комплексированное изображение панхрома- тического (уровня обра- ботки 2В) и многоспек- трального (уровня обра- ботки 2В1) снимков од- ной и той же территории (Pansharpening). Плано- вая точность (СКО) от 10 до 30 м*	CK-42, WGS84	GeoTIFF, IMG



* — опорную информацию предоставляет заказчик.